

SONY

3-277-987(621)

CD Radio
Cassette-Corder

Instrukcja obsługi

Návod k obsluze

PL **CZ**

CFD-RS60CP

© 2007 Sony Corporation Printed in China
http://www.sony.net/

OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, chron ten aparat przed deszczem i wilgocią.

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, nie zakrywaj otworów wentylacyjnych aparatu głośnikami, serwowkami, zastawkami itp. Nie stawiaj także zapalonych świec na aparacie.

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie stawiaj na aparacie naczyń wypełnionych płynem, takich jak wazon.

Podłącz urządzenie do łatwo dostępnego gniazda ciepłego. W wypadku zauważenia jakiegokolwiek nieprawidłowości w pracy urządzenia, należy natychmiast odłączyć główną wtyczkę od gniazda ciepłego.

Ne ustawiaj urządzenia w zamkniętej przestrzeni, takiej jak biblioteczka lub wbudowana szafka.

Ne należy narażać baterię na działanie zbyt wysokich temperatur, np. spowodowanych przez bezpośrednie światło słoneczne czy ognie.

Zbyt wysokie natężenie dźwięku ze słuchawek dosychnych lub nagłownych może spowodować uszkodzenie słuchu.

Ważna dotycząca płyt w formacie DualDisc

Płytą w formacie DualDisc jest płyta dwustronna zawierająca materiał DVD nagany na jednej stronie oraz materiał dźwiękowy nagrany na drugiej stronie. Ponieważ jednak nagany materiał dźwiękowy nie jest zgodny ze standardem Compact Disc (CD), nie można zaprogramować poprawnego odtwarzania takiej płyty.

Płyty muzyczne z zakładowanymi systemami ochrony praw autorskich

Ten produkt jest zaprojektowany do odtwarzania płyt które są wyprodukowane zgodnie ze standardem Compact Disc (CD).

Ostatnio niektóre firmy muzyczne rozpoczęły sprzedaż różnych płyt muzycznych z zakładowanymi systemami ochrony praw autorskich. Prosimy pamiętać, że są wśród nich płyty, które nie są zgodne ze standardem CD i mogą być niedozwolone przez ten produkt.

(1) Czynnosi polegające na:
— regulacji parametrów technicznych,
— regulacji i czyszczeniu mechanizmu,
— sterowaniu programatorze,
— wymianie żarówek i bezpieczników

czy czynnościami należącymi do normalnej obsługi eksploatacyjnej przed uprawnionego z gwarancji, nie są zaliczane do listy napraw stanowiących podstawę do wymiany sprzętu zgodnie z §31 i §36 punkt 1.3, uchwały Nr 71 RM z 1963. §6. 15 opublikowanej w Monitorze Polskim Nr 21 z 1963. §6. 15 uchwały ptiny przez Sejm Rzeczypospolitej.

(2) Uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne zewnętrznych części metalowych i z tworzyw sztucznych oraz szrny przyszczylenie mechaniczne nie podlegają gwarancji.

(3) Aby uchronić zestaw przed zniszczeniem w czasie wyłączenia atmosferycznych należy odłączyć przewód zasilania z sieci oraz kabel anteny/odt. instalacji indywidualnych/ bądź też kabel anteny w przypadku wtyczki na antenę zewnętrzną.

Technologie kodowania dźwięku i fraunhofer IIS i Thomson w MPEG Layer-3

Technologia kodowania dźwięku i fraunhofer IIS i Thomson w MPEG Layer-3

Dane techniczne

Sekcja odtwarzacza CD

System: 1-trybny odtwarzacz CD
Wielkość: 120 mm (średnica)
Czas trwania: 74 min (maksymalny)
Ciepłota: 10-20°C

Sekcja magnetofonu

System: 4-śladowy 2-kanałowy stereo
Ciepłota: 10-20°C

Sekcja USB

Wielkość: 120 mm (średnica)
Ciepłota: 10-20°C

Opis

Podobny: 120 mm (średnica)
Ciepłota: 10-20°C

Wzrost

170 cm (maksymalny)
Ciepłota: 10-20°C

Waga

1.5 kg (maksymalny)
Ciepłota: 10-20°C

Wzrost

170 cm (maksymalny)
Ciepłota: 10-20°C

Waga

1.5 kg (maksymalny)
Ciepłota: 10-20°C

Wzrost

170 cm (maksymalny)
Ciepłota: 10-20°C

Waga

1.5 kg (maksymalny)
Ciepłota: 10-20°C

Podstawowe operacje

Phyta audio CD

Numer utworu Czas odtwarzania

Phyta MP3

Numer pliku MP3 Po wyświetleniu nazwy pliku wyświetlany jest jego czas odtwarzania.

Aby **Naciśnij przycisk**

Wtryśnięcie odtwarzanie (paauza) **||** na urządzeniu **||** na pilocie **||**

Zatrzymanie odtwarzania **||** **||**

Przebieżnik następnego utworu/pliku MP3 **▶▶▶**

Cofnięcie się do poprzedniego utworu/pliku MP3 **◀◀◀**

Wybranie folderu na urządzeniu, aby przejść do produktu lub CD, aby przejść do tytułu **▶▶▶**

Wybranie pliku w trybie odtwarzania **FOLDER + 1**

Odszukanie miejsca na płycie podczas jej odtwarzania **◀ (do tytułu)** **▶ (do tytułu)**

Znacznik potrzeby wyłączenia (na przykład na fragment, obserwowany wtyczkę) **▶▶▶**

Bezpośrednio wyznaczyć określony utworu/pliku odtwarzacza **▶▶▶**

Wybranie pliku CD **▶▶▶**

Porady

• Odtwarzanie rozpoczyna się od utworu/pliku MP3, na którym został poprzednio zatrzymany (funkcja wyłączenia odtwarzania). W trybie zatrzymania jest wyświetlany numer utworu/pliku MP3, od którego rozpocznie się odtwarzanie.

• Aby wyłączyć funkcję wyłączenia odtwarzania (czyli rozpocząć odtwarzanie od początku), należy nacisnąć przycisk **▶▶▶** na urządzeniu.

• Aby wyłączyć funkcję wyłączenia odtwarzania CD w trybie zatrzymania, należy nacisnąć przycisk **▶▶▶** na urządzeniu.

Sluchanie audycji radiowych

1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk RADIO **||** na urządzeniu (przycisk BAND **||** na pilocie).

Po każdym naciśnięciu przycisku wyświetlany wskaźnik zmienia się w następujący sposób: „FM” — „AM”.

2 Przytrzymaj przycisk przycisk TUNE + lub - **||**, aż na wyświetlaczu zacznie się zmieniać cyfry oznaczające częstotliwość.

Urządzenie automatycznie wyszukuje częstotliwość radiową i zatrzymuje wyszukanie w chwili zrehabilitowania wybranej stacji.

Jeśli nie można dotrzeć stacji, należy nacisnąć przycisk TUNE + lub - **||**, aby wyszukać częstotliwość krok po kroku.

Gdy odbrania się audycja stereofoniczna w zakresie FM, wyświetlany jest wskaźnik „ST”.

Wskazówka

Jeśli w czasie słuchania audycji w zakresie FM występuje strumień, należy nacisnąć przycisk MODE **||**, aż na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „Mono”, a radio rozpocznie odtwarzanie sygnału monofonicznego.

Zmiana interwału strojenia AM (z wyjątkiem modelu działającego w napieciu 120 V)

1 Aby zmienić interwał strojenia, należy nacisnąć przycisk **▶▶▶** na urządzeniu, aż zostanie wyświetlony wskaźnik „AM”.

2 Przytrzymaj przycisk przycisk DISP/ENTER/MEMORY **||** na urządzeniu przez 2 sekundy.

3 Przytrzymaj przycisk RADIO **||** na urządzeniu przez 2 sekundy.

Zacznie migać wskaźnik „9K STEP” lub „10K STEP”.

4 Naciśnij przycisk PRESET + lub - **||** na urządzeniu, aby wybrać opcję „9K STEP” dla interwału 9 kHz lub „10K STEP” dla interwału 10 kHz.

5 Naciśnij przycisk DISP/ENTER/MEMORY **||** na urządzeniu. Po zmianie interwału strojenia należy ponownie zaprogramować stacje radiowe w zakresie AM.

Odtwarzanie kaset

Do obsługi należy używać przycisków na urządzeniu.

1 Naciśnij przycisk TAPE **||** na urządzeniu.

2 Naciśnij przycisk **▶▶▶** na urządzeniu, następnie włóż kasetę do kieszeni kasety, strona, na której chcesz nagrać, skierowaną do siebie. Użyj tylko kaset typu IPE (normalny). Zamknij kieszeń.

3 Naciśnij przycisk **▶▶▶** na urządzeniu. Urządzenie rozpocznie odtwarzanie.

Aby **Naciśnij przycisk**

Wtryśnięcie odtwarzanie (paauza) **||** **||** na urządzeniu **||** **||**

Zatrzymanie odtwarzania **||** **||**

Szybko przewijać do przodu lub do tyłu **▶▶▶** (szybkie przewijanie do przodu lub do tyłu) **▶▶▶** na urządzeniu.

Wyjąć kasetę **▶▶▶** na urządzeniu.

Nagrywanie na kasetach

Do obsługi należy używać przycisków na urządzeniu.

1 Naciśnij przycisk **▶▶▶** na urządzeniu, aby otworzyć kieszeń kasety, a następnie włóż pustą kasetę do kieszeni kasety, strona, na której chcesz nagrać, skierowaną do siebie. Użyj tylko kaset typu IPE (normalny). Zamknij kieszeń.

2 Wybierz źródło, z którego chcesz nagrywać.

3 Naciśnij przycisk **▶▶▶** na urządzeniu. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij przycisk **▶▶▶** (przycisk **▶▶▶** zostanie wyświetlony automatycznie).

Aby **Naciśnij przycisk**

Wtryśnięcie odtwarzanie (paauza) **||** **||** na urządzeniu **||** **||**

Zatrzymanie odtwarzania **||** **||**

Szybko przewijać do przodu lub do tyłu **▶▶▶** (szybkie przewijanie do przodu lub do tyłu) **▶▶▶** na urządzeniu.

Wyjąć kasetę **▶▶▶** na urządzeniu.

Porady

• Regulowanie głośności ani uwadnianie dźwięku nie mają wpływu na odtwarzanie kaset.

• Jeśli stacja AM woli pokładowe dołączenie przycisków **▶▶▶** w trybie AM, naciśnij przycisk **▶▶▶** na urządzeniu. Aby wyłączyć ustawienie USB (Interference Suppression Switch), które spowoduje maksymalne zmniejszenie zakłóceń, naciśnij przycisk **▶▶▶** na urządzeniu.

• Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty, w trakcie nagrywania korzystaj z następujących praktyk.

• Nie używaj kaset „mp3” z oznaczeniem „variable speed”, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie głowicy.

• Należy używać tylko kaset z oznaczeniem „MP3” i „MP3”.

• Należy używać tylko kaset z oznaczeniem „MP3” i „MP3”.

• Należy używać tylko kaset z oznaczeniem „MP3” i „MP3”.

CFD-RS60CP

© 2007 Sony Corporation Printed in China
http://www.sony.net/

OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, chron ten aparat przed deszczem i wilgocią.

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, nie zakrywaj otworów wentylacyjnych aparatu głośnikami, serwowkami, zastawkami itp. Nie stawiaj także zapalonych świec na aparacie.

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie stawiaj na aparacie naczyń wypełnionych płynem, takich jak wazon.

Podłącz urządzenie do łatwo dostępnego gniazda ciepłego. W wypadku zauważenia jakiegokolwiek nieprawidłowości w pracy urządzenia, należy natychmiast odłączyć główną wtyczkę od gniazda ciepłego.

Ne ustawiaj urządzenia w zamkniętej przestrzeni, takiej jak biblioteczka lub wbudowana szafka.

Ne należy narażać baterię na działanie zbyt wysokich temperatur, np. spowodowanych przez bezpośrednie światło słoneczne czy ognie.

Zbyt wysokie natężenie dźwięku ze słuchawek dosychnych lub nagłownych może spowodować uszkodzenie słuchu.

Podstawowe operacje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Regulacja głośności

Naciśnij przycisk VOLUME +, - (VOL, +/-, na pilocie) **||**

Aby słuchać dźwięku za pośrednictwem słuchawek

Podłącz słuchawkę do gniazda „(sluchawkowego) **||**

Aby wybrać charakterystykę akustyczną

Kilkakrotnie naciśnij przycisk SOUND **||** na urządzeniu, aby wybrać tryb uwadniania dźwięku.

Wybierz Aby uzyskać

ROCK silny, czysty dźwięk, uwadnianie wysokie i niskie tony

POP klasyczne, jasny dźwięk, uwadnianie wysokie i niskie tony

JAZZ wyraźny dźwięk, uwadnianie średnie tony

VOCAL wyraźny dźwięk głosu, uwadnianie średnie tony

OFF cały zakres dynamiczny, np. dla muzyki klasycznej

Wymiana baterii

Przy niewłaściwym montażu baterie powinny wystarczyć na około sześć miesięcy. Jeśli pilot nie działa, należy wymienić wszystkie baterie na nowe.

Wymiana baterii

Przy niewłaściwym montażu baterie powinny wystarczyć na około sześć miesięcy. Jeśli pilot nie działa, należy wymienić wszystkie baterie na nowe.

Wymiana baterii

Przy niewłaściwym montażu baterie powinny wystarczyć na około sześć miesięcy. Jeśli pilot nie działa, należy wymienić wszystkie baterie na nowe.

Podstawowe operacje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Regulacja głośności

Naciśnij przycisk VOLUME +, - (VOL, +/-, na pilocie) **||**

Aby słuchać dźwięku za pośrednictwem słuchawek

Podłącz słuchawkę do gniazda „(sluchawkowego) **||**

Aby wybrać charakterystykę akustyczną

Kilkakrotnie naciśnij przycisk SOUND **||** na urządzeniu, aby wybrać tryb uwadniania dźwięku.

Wybierz Aby uzyskać

ROCK silny, czysty dźwięk, uwadnianie wysokie i niskie tony

POP klasyczne, jasny dźwięk, uwadnianie wysokie i niskie tony

JAZZ wyraźny dźwięk, uwadnianie średnie tony

VOCAL wyraźny dźwięk głosu, uwadnianie średnie tony

OFF cały zakres dynamiczny, np. dla muzyki klasycznej

Podstawowe operacje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Regulacja głośności

Naciśnij przycisk VOLUME +, - (VOL, +/-, na pilocie) **||**

Aby słuchać dźwięku za pośrednictwem słuchawek

Podłącz słuchawkę do gniazda „(sluchawkowego) **||**

Aby wybrać charakterystykę akustyczną

Kilkakrotnie naciśnij przycisk SOUND **||** na urządzeniu, aby wybrać tryb uwadniania dźwięku.

Wybierz Aby uzyskać

ROCK silny, czysty dźwięk, uwadnianie wysokie i niskie tony

POP klasyczne, jasny dźwięk, uwadnianie wysokie i niskie tony

JAZZ wyraźny dźwięk, uwadnianie średnie tony

VOCAL wyraźny dźwięk głosu, uwadnianie średnie tony

OFF cały zakres dynamiczny, np. dla muzyki klasycznej

Wymiana baterii

Przy niewłaściwym montażu baterie powinny wystarczyć na około sześć miesięcy. Jeśli pilot nie działa, należy wymienić wszystkie baterie na nowe.

Wymiana baterii

Przy niewłaściwym montażu baterie powinny wystarczyć na około sześć miesięcy. Jeśli pilot nie działa, należy wymienić wszystkie baterie na nowe.

Wymiana baterii

Przy niewłaściwym montażu baterie powinny wystarczyć na około sześć miesięcy. Jeśli pilot nie działa, należy wymienić wszystkie baterie na nowe.

Podstawowe operacje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Regulacja głośności

Naciśnij przycisk VOLUME +, - (VOL, +/-, na pilocie) **||**

Aby słuchać dźwięku za pośrednictwem słuchawek

Podłącz słuchawkę do gniazda „(sluchawkowego) **||**

Aby wybrać charakterystykę akustyczną

Kilkakrotnie naciśnij przycisk SOUND **||** na urządzeniu, aby wybrać tryb uwadniania dźwięku.

Wybierz Aby uzyskać

ROCK silny, czysty dźwięk, uwadnianie wysokie i niskie tony

POP klasyczne, jasny dźwięk, uwadnianie wysokie i niskie tony

JAZZ wyraźny dźwięk, uwadnianie średnie tony

VOCAL wyraźny dźwięk głosu, uwadnianie średnie tony

OFF cały zakres dynamiczny, np. dla muzyki klasycznej

Wymiana baterii

Przy niewłaściwym montażu baterie powinny wystarczyć na około sześć miesięcy. Jeśli pilot nie działa, należy wymienić wszystkie baterie na nowe.

Wymiana baterii

Przy niewłaściwym montażu baterie powinny wystarczyć na około sześć miesięcy. Jeśli pilot nie działa, należy wymienić wszystkie baterie na nowe.

Wymiana baterii

Przy niewłaściwym montażu baterie powinny wystarczyć na około sześć miesięcy. Jeśli pilot nie działa, należy wymienić wszystkie baterie na nowe.

Wymiana baterii

Przy niewłaściwym montażu baterie powinny wystarczyć na około sześć miesięcy. Jeśli pilot nie działa, należy wymienić wszystkie baterie na nowe.

Wymiana baterii

Przy niewłaściwym montażu baterie powinny wystarczyć na około sześć miesięcy. Jeśli pilot nie działa, należy wymienić wszystkie baterie na nowe.

Wymiana baterii

Przy niewłaściwym montażu baterie powinny wystarczyć na około sześć miesięcy. Jeśli pilot nie działa, należy wymienić wszystkie baterie na nowe.

Podstawowe operacje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Regulacja głośności

Naciśnij przycisk VOLUME +, - (VOL, +/-, na pilocie) **||**

Aby słuchać dźwięku za pośrednictwem słuchawek

Podłącz słuchawkę do gniazda „(sluchawkowego) **||**

Aby wybrać charakterystykę akustyczną

Kilkakrotnie naciśnij przycisk SOUND **||** na urządzeniu, aby wybrać tryb uwadniania dźwięku.

Wybierz Aby uzyskać

ROCK silny, czysty dźwięk, uwadnianie wysokie i niskie tony

POP klasyczne, jasny dźwięk, uwadnianie wysokie i niskie tony

JAZZ wyraźny dźwięk, uwadnianie średnie tony

VOCAL wyraźny dźwięk głosu, uwadnianie średnie tony

OFF cały zakres dynamiczny, np. dla muzyki klasycznej

Wymiana baterii

Przy niewłaściwym montażu baterie powinny wystarczyć na około sześć miesięcy. Jeśli pilot nie działa, należy wymienić wszystkie baterie na nowe.

Wymiana baterii

Przy niewłaściwym montażu baterie powinny wystarczyć na około sześć miesięcy. Jeśli pilot nie działa, należy wymienić wszystkie baterie na nowe.

Wymiana baterii

Przy niewłaściwym montażu baterie powinny wystarczyć na około sześć miesięcy. Jeśli pilot nie działa, należy wymienić wszystkie baterie na nowe.

Wymiana baterii

Przy niewłaściwym montażu baterie powinny wystarczyć na około sześć miesięcy. Jeśli pilot nie działa, należy wymienić wszystkie baterie na nowe.

Wymiana baterii

Przy niewłaściwym montażu baterie powinny wystarczyć na około sześć miesięcy. Jeśli pilot nie działa, należy wymienić wszystkie baterie na nowe.

Wymiana baterii

Przy niewłaściwym montażu baterie powinny wystarczyć na około sześć miesięcy. Jeśli pilot nie działa, należy wymienić wszystkie baterie na nowe.

Podstawowe operacje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Regulacja głośności

Naciśnij przycisk VOLUME +, - (VOL, +/-, na pilocie) **||**

Aby słuchać dźwięku za pośrednictwem słuchawek

Podłącz słuchawkę do gniazda „(sluchawkowego) **||**

Aby wybrać charakterystykę akustyczną

Kilkakrotnie naciśnij przycisk SOUND **||** na urządzeniu, aby wybrać tryb uwadniania dźwięku.

Wybierz Aby uzyskać

ROCK silny, czysty dźwięk, uwadnianie wysokie i niskie tony

POP klasyczne, jasny dźwięk, uwadnianie wysokie i niskie tony

JAZZ wyraźny dźwięk, uwadnianie średnie tony

VOCAL wyraźny dźwięk głosu, uwadnianie średnie tony

OFF cały zakres dynamiczny, np. dla muzyki klasycznej

Wymiana baterii

Przy niewłaściwym montażu baterie powinny wystarczyć na około sześć miesięcy. Jeśli pilot nie działa, należy wymienić wszystkie baterie na nowe.

Wymiana baterii

Przy niewłaściwym montażu baterie powinny wystarczyć na około sześć miesięcy. Jeśli pilot nie działa, należy wymienić wszystkie baterie na nowe.

Wymiana baterii

Przy niewłaściwym montażu baterie powinny wystarczyć na około sześć miesięcy. Jeśli pilot nie działa, należy wymienić wszystkie baterie na nowe.

Wymiana baterii

Przy niewłaściwym montażu baterie powinny wystarczyć na około sześć miesięcy. Jeśli pilot nie działa, należy wymienić wszystkie baterie na nowe.

Wymiana baterii

Przy niewłaściwym montażu baterie powinny wystarczyć na około sześć miesięcy. Jeśli pilot nie działa, należy wymienić wszystkie baterie na nowe.

Wymiana baterii

Przy niewłaściwym montażu baterie powinny wystarczyć na około sześć miesięcy. Jeśli pilot nie działa, należy wymienić wszystkie baterie na nowe.

Podstawowe operacje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Regulacja głośności

Naciśnij przycisk VOLUME +, - (VOL, +/-, na pilocie) **||**

Aby słuchać dźwięku za pośrednictwem słuchawek

Podłącz słuchawkę do gniazda „(sluchawkowego) **||**

Aby wybrać charakterystykę akustyczną

Kilkakrotnie naciśnij przycisk SOUND **||** na urządzeniu, aby wybrać tryb uwadniania dźwięku.

Wybierz Aby uzyskać

ROCK silny, czysty dźwięk, uwadnianie wysokie i niskie tony

POP klasyczne, jasny dźwięk, uwadnianie wysokie i niskie tony

JAZZ wyraźny dźwięk, uwadnianie średnie tony

VOCAL wyraźny dźwięk głosu, uwadnianie średnie tony

OFF cały zakres dynamiczny, np. dla muzyki klasycznej

Wymiana baterii

Przy niewłaściwym montażu baterie powinny wystarczyć na około sześć miesięcy. Jeśli pilot nie działa, należy wymienić wszystkie baterie na nowe.

Wymiana baterii

Przy niewłaściwym montażu baterie powinny wystarczyć na około sześć miesięcy. Jeśli pilot nie działa, należy wymienić wszystkie baterie na nowe.

Wymiana baterii

Przy niewłaściwym montażu baterie powinny wystarczyć na około sześć miesięcy. Jeśli pilot nie działa, należy wymienić wszystkie baterie na nowe.

Wymiana baterii

Przy niewłaściwym montażu baterie powinny wystarczyć na około sześć miesięcy. Jeśli pilot nie działa, należy wymienić wszystkie baterie na nowe.

Wymiana baterii

Przy niewłaściwym montażu baterie powinny wystarczyć na około sześć miesięcy. Jeśli pilot nie działa, należy wymienić wszystkie baterie na nowe.

Wymiana baterii

Przy niewłaściwym montażu baterie powinny wystarczyć na około sześć miesięcy. Jeśli pilot nie działa, należy wymienić wszystkie baterie na nowe.

Podstawowe operacje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Regulacja głośności

Naciśnij przycisk VOLUME +, - (VOL, +/-, na pilocie) **||**

Aby słuchać dźwięku za pośrednictwem słuchawek

Podłącz słuchawkę do gniazda „(sluchawkowego) **||**

Aby wybrać charakterystykę akustyczną

Kilkakrotnie naciśnij przycisk SOUND **||** na urządzeniu, aby wybrać tryb uwadniania dźwięku.

Wybierz Aby uzyskać

ROCK silny, czysty dźwięk, uwadnianie wysokie i niskie tony

POP klasyczne, jasny dźwięk, uwadnianie wysokie i niskie tony

JAZZ wyraźny dźwięk, uwadnianie średnie tony

VOCAL wyraźny dźwięk głosu, uwadnianie średnie tony

OFF cały zakres dynamiczny, np. dla muzyki klasycznej

Wymiana baterii

Przy niewłaściwym montażu baterie powinny wystarczyć na około sześć miesięcy. Jeśli pilot nie działa, należy wymienić wszystkie baterie na nowe.

Wymiana baterii

Przy niewłaściwym montażu baterie powinny wystarczyć na około sześć miesięcy. Jeśli pilot nie działa, należy wymienić wszystkie baterie na nowe.

Wymiana baterii

Przy niewłaściwym montażu baterie powinny wystarczyć na około sześć miesięcy. Jeśli pilot nie działa, należy wymienić wszystkie baterie na nowe.

Wymiana baterii

Przy niewłaściwym montażu baterie powinny wystarczyć na około sześć miesięcy. Jeśli pilot nie działa, należy wymienić wszystkie baterie na nowe.

Wymiana baterii

Przy niewłaściwym montażu baterie powinny wystarczyć na około sześć miesięcy. Jeśli pilot nie działa, należy wymienić wszystkie baterie na nowe.

Wymiana baterii

Przy niewłaściwym montażu baterie powinny wystarczyć na około sześć miesięcy. Jeśli pilot nie działa, należy wymienić wszystkie baterie na nowe.

Podstawowe operacje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Regulacja głośności

Naciśnij przycisk VOLUME +, - (VOL, +/-, na pilocie) **||**

Aby słuchać dźwięku za pośrednictwem słuchawek

Podłącz słuchawkę do gniazda „(sluchawkowego) **||**

Aby wybrać charakterystykę akustyczną

Kilkakrotnie naciśnij przycisk SOUND **||** na urządzeniu, aby wybrać tryb uwadniania dźwięku.

Wybierz Aby uzyskać

ROCK silny, czysty dźwięk, uwadnianie wysokie i niskie tony

POP klasyczne, jasny dźwięk, uwadnianie wysokie i niskie tony

JAZZ wyraźny dźwięk, uwadnianie średnie tony

VOCAL wyraźny dźwięk głosu, uwadnianie średnie tony

OFF cały zakres dynamiczny, np. dla muzyki klasycznej

Wymiana baterii

Przy niewłaściwym montażu baterie powinny wystarczyć na około sześć miesięcy. Jeśli pilot nie działa, należy wymienić wszystkie baterie na nowe.

Wymiana baterii

Przy niewłaściwym montażu baterie powinny wystarczyć na około sześć miesięcy. Jeśli pilot nie działa, należy wymienić wszystkie baterie na nowe.

Wymiana baterii

Przy niewłaściwym montażu baterie powinny wystarczyć na około sześć miesięcy. Jeśli pilot nie działa, należy wymienić wszystkie baterie na nowe.

Wymiana baterii

Przy niewłaściwym montażu baterie powinny wystarczyć na około sześć miesięcy. Jeśli pilot nie działa, należy wymienić wszystkie baterie na nowe.

Wymiana baterii

Przy niewłaściwym montażu baterie powinny wystarczyć na około sześć miesięcy. Jeśli pilot nie działa, należy wymienić wszystkie baterie na nowe.

Wymiana baterii

Przy niewłaściwym montażu baterie powinny wystarczyć na około sześć miesięcy. Jeśli pilot nie działa, należy wymienić wszystkie baterie na nowe.

Podstawowe operacje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Regulacja głośności

Naciśnij przycisk VOLUME +, - (VOL, +/-, na pilocie) **||**

Aby słuchać dźwięku za pośrednictwem słuchawek

Podłącz słuchawkę do gniazda „(sluchawkowego) **||**

Aby wybrać charakterystykę akustyczną

Kilkakrotnie naciśnij przycisk SOUND **||** na urządzeniu, aby wybrać tryb uwadniania dźwięku.

Wybierz Aby uzyskać

ROCK silny, czysty dźwięk, uwadnianie wysokie i niskie tony

POP klasyczne, jasny dźwięk, uwadnianie wysokie i niskie tony

JAZZ wyraźny dźwięk, uwadnianie średnie tony

VOCAL wyraźny dźwięk głosu

Inne czynności

Korzystanie z wyświetlacza

Korzystając z wyświetlacza, można uzyskać informacje o płycie CD.

Sprawdzanie informacji dotyczących płyty audio CD

Aby sprawdzić całkowitą liczbę utworów i czas odtwarzania płyty CD
Naciśnij przycisk ⏮ ⏭, aby zatrzymać odtwarzanie płyty CD.

Całkowita liczba utworów
Całkowity czas odtwarzania

Sprawdzanie informacji dotyczących plików MP3

Aby sprawdzić całkowitą liczbę folderów na płycie CD

Naciśnij przycisk ⏮ ⏭, aby zatrzymać odtwarzanie płyty CD.

Całkowita liczba folderów

Aby sprawdzić informac o pliku
Naciśnij przycisk DISP/ENT/MEMORY ⏮ na urządzeniu podczas odtwarzania płyty MP3. Wyświetlacz na wyświetlaczu zmienia się w następujący sposób:

→ Numer bieżącego pliku i czas odtwarzania
Tytuł utworu (Z*)
Nazwa wykonawcy (A)
Nazwa albumu (C*)
→ Jeśli plik nie zawiera informacji znacznika ID3, nazwa pliku lub folderu pojawi się na wyświetlaczu.

Powtarzanie utworów/plików MP3 (tryb Repeat Play)

Utwory/pliki MP3 można powtarzać w trybie Normal, Shuffle lub Program Play.

- Naciśnij przycisk CD ⏮ na urządzeniu.
- Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „CD”.
- Wykonaj następujące czynności.

Aby powtórzyć pojedynczy utwór/plik MP3	Wykonaj następujące czynności
1 Naciśnij przycisk REPEAT ⏮ na urządzeniu, aż pojawi się wskaźnik „C” i 1* na wybranym folderze	
2 Naciśnij przycisk REPEAT ⏮ na urządzeniu, aby wybrać utwór/plik MP3, który ma zostać powtórzony.	

wszystkie utwory plików MP3 w kolekcji	1 Naciśnij przycisk REPEAT ⏮ na urządzeniu, aż pojawi się wskaźnik „C” na wyświetlaczu.
wybrany folder (dotyczy tylko płyt MP3)	1 Naciśnij przycisk REPEAT ⏮ na urządzeniu, aż pojawi się wskaźnik „C” oraz „FL”.
1 Naciśnij przycisk CD ⏮ lub ⏭ (FOLDER + lub + na płycie) ⏮ .	2 Wybierz folder za pomocą przycisków ⏪ lub ⏩ (FOLDER + lub + na płycie) ⏮ .
3 Naciśnij przycisk ⏮ na urządzeniu ⏮ na płycie ⏮ .	3 Naciśnij przycisk ⏮ na urządzeniu ⏮ na płycie ⏮ .

wszystkie pliki MP3 w kolekcji	1 Rozpocznij odtwarzanie w trybie Shuffle Play (patrz „Odtwarzanie utworów/plików MP3 w kolekcji lossless”).
2 Naciśnij przycisk REPEAT ⏮ na urządzeniu, aż pojawi się wskaźnik „SHUF” i „C”.	
3 Naciśnij przycisk ⏮ na urządzeniu ⏮ na płycie ⏮ .	

wybrany folder (dotyczy tylko płyt MP3)	1 Naciśnij przycisk REPEAT ⏮ na urządzeniu, aż pojawi się wskaźnik „FL”.
2 Wybierz folder za pomocą przycisków ⏪ lub ⏩ (FOLDER + lub + na płycie) ⏮ .	
3 Naciśnij przycisk ⏮ na urządzeniu ⏮ na płycie ⏮ .	

utwory pliki MP3 w kolekcji	1 Rozpocznij odtwarzanie w trybie Shuffle Play (patrz „Odtwarzanie utworów/plików MP3 w kolekcji lossless”).
2 Naciśnij przycisk REPEAT ⏮ na urządzeniu, aż pojawi się wskaźnik „SHUF” i „C”.	
3 Naciśnij przycisk ⏮ na urządzeniu ⏮ na płycie ⏮ .	

pliki MP3 w kolekcji	1 Przejdź w tryb Folder Shuffle Play (patrz „Odtwarzanie utworów/plików MP3 w kolekcji lossless”).
2 Naciśnij przycisk REPEAT ⏮ aż pojawi się wskaźnik „SHUF” oraz „C”.	
3 Naciśnij przycisk ⏮ na urządzeniu ⏮ na płycie ⏮ .	

zaprogramowane utwory/płiki MP3

1 Zaprogramuj utwory plików MP3 (patrz „Tworzenie własnego programu MP3”).	
2 Naciśnij przycisk REPEAT ⏮ na urządzeniu, aż pojawi się wskaźniki „C” i 1*.	
3 Naciśnij przycisk ⏮ na urządzeniu ⏮ na płycie ⏮ .	

Aby anulować tryb Repeat Play
Naciśnij przycisk REPEAT ⏮ na urządzeniu, aż w wyświetlaczu zniknie wskaźnik „C”.

Aby anulować tryb Repeat Play
Naciśnij przycisk REPEAT ⏮ na urządzeniu, aż w wyświetlaczu zniknie wskaźnik „C”.

Dałsi funkce

Poziwianie dysплеje

Pomocni dysплеje iz zkontrolovani informacie o disku CD.

Kontrola informac o zvučnom disku CD

Kontrola celkového počtu stop a doby přehrávání disku CD
Zastavte přehrávání disku CD stisknutím tlačítka ⏮ ⏭.

Celkowy počet stop
Celková doba přehrávání

Kontrola informac o disku MP3

Kontrola celkového počtu složek na disku CD
Zastavte přehrávání disku CD stisknutím tlačítka ⏮ ⏭.

Celkový počet složek

Kontrola informac o souborech

Při přehrávání disku MP3 stisknete tlačítko DISP/ENT/ MEMORY [7] na přístroji. Zobrazení na displeji se změní následujícím způsobem:

→ Číslo aktuálního souboru a doba přehrávání
Název skladby (Z*)
Název interpreta (A)
Název alba (C*)

Opakované přehrávání stop nebo souborů ve formátu MP3

Stopy nebo soubory ve formátu MP3 lze opakovaně přehrávat v normálním režimu přehrávání, režimu náhodného přehrávání anebo v režimu naprogramovaného přehrávání.

- Stiskněte tlačítko CD ⏮ na přístroji.
- Na displeji se zobrazí údaj „CD”.
- Postupte následovně.

Opakované přehrávání stop nebo souborů ve formátu MP3 (opakované přehrávání)

Stopy nebo soubory ve formátu MP3 lze opakovaně přehrávat v normálním režimu přehrávání, režimu náhodného přehrávání anebo v režimu naprogramovaného přehrávání.

- Stiskněte tlačítko CD ⏮ na přístroji.
- Na displeji se zobrazí údaj „CD”.
- Postupte následovně.

Čísle-ti opakvat	Postupuje takto
Jednu stopu nebo soubor ve formátu MP3	1 Stiskněte tlačítko REPEAT ⏮ na přístroji a počkejte, až se zobrazí „C” i 1*.
	2 Naciśnij przycisk REPEAT ⏮ na přístroji a počkejte, až se zobrazí „C” i 1*.
	3 Naciśnij przycisk ⏮ na přístroji a počkejte, až se zobrazí „C” i 1*.

Všechny stopy nebo soubory ve formátu MP3 na disku CD
1 Zvoleno složku
2 Stiskněte tlačítko REPEAT ⏮ na přístroji a počkejte, až se zobrazí „C” a „FL”.
3 Naciśnij przycisk ⏮ na přístroji a počkejte, až se zobrazí „C” a „FL”.
4 Naciśnij przycisk ⏮ na přístroji a počkejte, až se zobrazí „C” a „FL”.

Stopy nebo soubory ve formátu MP3 lze opakovaně přehrávat v normálním režimu přehrávání, režimu náhodného přehrávání anebo v režimu naprogramovaného přehrávání.

- Stiskněte tlačítko CD ⏮ na přístroji.
- Na displeji se zobrazí údaj „CD”.
- Postupte následovně.

Stopy nebo soubory ve formátu MP3 lze opakovaně přehrávat v normálním režimu přehrávání, režimu náhodného přehrávání anebo v režimu naprogramovaného přehrávání.

- Stiskněte tlačítko REPEAT ⏮ na přístroji a počkejte, až se zobrazí „C” a „FL”.
- Stiskněte tlačítko REPEAT ⏮ na přístroji a počkejte, až se zobrazí „C” a „FL”.
- Naciśnij przycisk ⏮ na přístroji a počkejte, až se zobrazí „C” a „FL”.

Naprogramované utwory/płiki MP3

1 Naprogramuje stopy nebo soubory ve formátu MP3 (viz část „Vytvoření vlastního programu”).

- Stiskněte tlačítko REPEAT ⏮ na přístroji a počkejte, až se zobrazí „C” i 1*.
- Stiskněte tlačítko REPEAT ⏮ na přístroji a počkejte, až se zobrazí „C” i 1*.
- Naciśnij przycisk ⏮ na přístroji a počkejte, až se zobrazí „C” i 1*.

Zrušení opakovaného přehrávání

Na přístroji stisknete tlačítko REPEAT ⏮ a zrušíte stisknutí, dokud z displeje nezdispleje údaj „C”.

Odtwarzanie utworów/plików MP3 w kolekcji lossowej (tryb Shuffle Play)

Utwory/pliki MP3 można odtwarzać w kolekcji lossowej.

- Naciśnij przycisk CD ⏮ na urządzeniu.
- Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „CD”.
- Naciśnij przycisk MODE ⏮, aż na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „SHUF”.
- Naciśnij przycisk ⏮ na urządzeniu (przycisk ⏮ na płycie) ⏮, aby rozpocząć odtwarzanie w trybie Shuffle Play.

Aby anulować tryb Shuffle Play
Naciśnij przycisk MODE ⏮, aż w wyświetlaczu zniknie wskaźnik „SHUF”.

Porady
• Nie odłączaj urządzenia w trybie Shuffle Play, nie można wybrać poprzedniego utworu/płiku MP3 w momencie przycisku ⏪ ⏩.
• W trybie Shuffle Play nie działa funkcja wznawiania.

Tworzenie własnego programu (tryb Program Play)

Istnieje możliwość ustalenia kolejności odtwarzania do 25 utworów/plików MP3 znajdujących się na płycie CD.

- Naciśnij przycisk CD ⏮ na urządzeniu.
- Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „CD”.
- Naciśnij przycisk MODE ⏮, aż w wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „PGM”.
- Naciśnij przycisk ⏪ lub ⏩ ⏮, aby wybrać utwór/płik MP3, a następnie naciśnij przycisk DISP/ENT/ MEMORY [7], aby dodać go do programu. Powtórz te czynności, aby zaprogramować inne utwory w wybranej kolejności.
- Naciśnij przycisk ⏮ na urządzeniu (przycisk ⏮ na płycie) ⏮, aby rozpocząć odtwarzanie po zaprogramowaniu pierwszego utworu po jakimś czasie. STEEP 1*, a po nim wybrany utwór/płik MP3. Po dodaniu utworu/pliku MP3 numer kroku zwiększa się o jeden.

Plata audio CD (tryb Program Play)

Całkowity czas odtwarzania wybranego utworu
Zaprogramowany numer utworu

Plata MP3 (tryb Program Play)
Zaprogramowany numer pliku

- Naciśnij przycisk ⏮ na urządzeniu (przycisk ⏮ na płycie) ⏮.
- Naciśnij przycisk CLEAR ⏮ na płycie, aby urządzenie jest zatrzymane.
- Naciśnij przycisk OPERATE ⏮ lub SLEEP ⏮, aby anulować funkcję zasypania przy muzyce.

Aby anulować tryb Program Play
Najpierw zatrzymaj odtwarzanie. Następnie naciśnij przycisk MODE ⏮, aż w wyświetlaczu zniknie wskaźnik „PGM”.

Aby anulować ostatni utwór z programu
Naciśnij przycisk CLEAR ⏮ na płycie, aby urządzenie jest zatrzymane.

Porady
• Istnieje możliwość ponownego odtwarzania tego samego programu, jeśli nie są odtwarzany w pamięci i przechowywany do momentu ewentualnego zniszczenia CD.
• Można nagrać solistę własny program. W utworzeniu programu wśród punkt kasetki i naciśnij przycisk ⏮ ⏭ na urządzeniu, aby rozpocząć nagrywanie.
• W trybie Program Play nie działa funkcja wznawiania.

Aby anulować tryb Program Play
Najpierw zatrzymaj odtwarzanie. Następnie naciśnij przycisk MODE ⏮, aż w wyświetlaczu zniknie wskaźnik „PGM”.

Aby anulować ostatni utwór z programu
Naciśnij przycisk CLEAR ⏮ na płycie, aby urządzenie jest zatrzymane.

Porady
• Istnieje możliwość ponownego odtwarzania tego samego programu, jeśli nie są odtwarzany w pamięci i przechowywany do momentu ewentualnego zniszczenia CD.
• Można nagrać solistę własny program. W utworzeniu programu wśród punkt kasetki i naciśnij przycisk ⏮ ⏭ na urządzeniu, aby rozpocząć nagrywanie.
• W trybie Program Play nie działa funkcja wznawiania.

Programowanie stacji radiowych

Stacje radiowe można zapisać w pamięci urządzenia. Istnieje możliwość zaprogramowania do 30 stacji radiowych: 20 dla zakresu FM i 10 dla zakresu AM, w dowolnej kolejności.

- Naciśnij kilkunastokrotnie przycisk RADIO ⏮ na urządzeniu, aby wybrać zakres.
- Ustaw stację, którą chcesz zaprogramować.
- Przytrzymaj przez 2 sekundy wciśnięty przycisk DISP/ENT/MEMORY [7] na urządzeniu, aż wybrany numer zacznie migać na wyświetlaczu.
- Naciśnij przycisk PRESET + lub ⏮, aż na wyświetlaczu zniknie migać numer wybrany dla danej stacji.
- Naciśnij przycisk DISP/ENT/MEMORY [7] na urządzeniu. Stara stacja zostanie zastąpiona przez nową.

Jeśli nie można zaprogramować stacji automatycznie
Nieprawie zastanie přehrávání. Potom stiskněte tlačítko MODE ⏮, až displej nezdispleje údaj „SHUF”.
1 Naciśnij kilkunastokrotnie przycisk RADIO ⏮ na urządzeniu, aby wybrać zakres.
2 Ustaw stację, którą chcesz zaprogramować.
3 Przytrzymaj przez 2 sekundy wciśnięty przycisk DISP/ENT/MEMORY [7] na urządzeniu, aż wybrany numer zacznie migać na wyświetlaczu.
4 Naciśnij przycisk PRESET + lub ⏮, aż na wyświetlaczu zniknie migać numer wybrany dla danej stacji.
5 Naciśnij przycisk DISP/ENT/MEMORY [7] na urządzeniu. Stara stacja zostanie zastąpiona przez nową.

Jeśli nie można zaprogramować stacji automatycznie
Nieprawie zastanie přehrávání. Potom stiskněte tlačítko MODE ⏮, až displej nezdispleje údaj „SHUF”.
1 Naciśnij kilkunastokrotnie przycisk RADIO ⏮ na urządzeniu, aby wybrać zakres.
2 Ustaw stację, którą chcesz zaprogramować.
3 Przytrzymaj przez 2 sekundy wciśnięty przycisk DISP/ENT/MEMORY [7] na urządzeniu, aż wybrany numer zacznie migać na wyświetlaczu.
4 Naciśnij przycisk PRESET + lub ⏮, aż na wyświetlaczu zniknie migać numer wybrany dla danej stacji.
5 Naciśnij przycisk DISP/ENT/MEMORY [7] na urządzeniu. Stara stacja zostanie zastąpiona przez nową.

Na płycie

- Naciśnij przycisk BAND ⏮, aż na wyświetlaczu pojawi się żądany zakres.
- Ustaw stację, którą chcesz zaprogramować.
- Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przyciski numeryczne ⏮, do których chcesz przypisać nową stację.

Aby wybrać jednocyfrowy numer, naciśnij i przytrzymaj ten numer przez około 2 sekundy.

Aby wybrać dwucyfrowy numer, naciśnij pierwszą cyfrę, a następnie naciśnij drugą cyfrę i przytrzymaj ją wciśniętą przez około 2 sekundy.

(Przykład)
Aby zaprogramować numer 1: Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk ⏮.
Aby wybrać zaprogramować numer 12: Naciśnij przycisk 1 ⏮, a następnie przyciskami 2 i ⏮ przez około 2 sekundy.

Wskazówka
Zaprogramowanie stacji radiowe ponownie w pamięci następuje połączeniem przewodu zasilającego lub w wyjściu baterii.

Sluchanie zaprogramowanych stacji radiowych

- Naciśnij kilkunastokrotnie przycisk RADIO ⏮ na urządzeniu, aby wybrać zakres.
- Naciśnij przycisk PRESET + lub ⏮ na urządzeniu, aby wybrać zaprogramowaną stację.
- Naciśnij przycisk SLEEP ⏮ lub na wyświetlaczu pojawił się napis „SLEEP”.
- Naciśnij przycisk SLEEP ⏮, aby na wyświetlaczu pojawił się napis „SLEEP”.

Na płycie
1 Naciśnij kilkunastokrotnie przycisk BAND ⏮, aby wybrać zakres.
2 Naciśnij przyciski numeryczne ⏮, aby dotrzeć się do zaprogramowanej stacji.
(Przykład)
Aby wybrać zaprogramowaną stację o numerze 1: naciśnij przycisk ⏮, a następnie ENTER ⏮.
Aby wybrać zaprogramowaną stację o numerze 12: naciśnij przyciski 1, 2, 2, a następnie ENTER ⏮.

Najnowsze informacje na temat obsługiwanych urządzeń można znaleźć na poniższych witrynach internetowych.
Dla klientów z Europę:
<http://sonydigital-link.com/dna>
Dla klientów z Ameryki Środkowej:
<http://www.sony-latm.com/pa/info/>
Dla klientów z Azji i Oceanii:
<http://www.csa.sony.com/>

Uwagi
• Informowanie powyższych modeli urządzeń należy wykonać przy użyciu tych urządzeń lub oprogramowania przeznaczonego specjalnie dla danego modelu. W przeciwnym wypadku nagrywanie na urządzenie USB z niniejszego urządzenia może nie być możliwe.
• Nie należy używać innych urządzeń USB niż wymienione. Modele, które nie zostały wymienione, mogą nie działać prawidłowo z urządzeniem.
• Nowe wymienione modele urządzeń USB mogą nie działać prawidłowo z urządzeniem.
• Złazki niektórych urządzeń USB może nie być możliwe w określonych krajach.

Zasypanie przy muzyce

- Rozpocznij odtwarzanie muzyki z dowolnego źródła dźwięku.
- Naciśnij przycisk SLEEP ⏮ lub na wyświetlaczu pojawił się napis „SLEEP”.
- Naciśnij przycisk SLEEP ⏮, aby wybrać czas (w minutach), po jakim odtwarzacz wyłączy się automatycznie.

Po każdym naciśnięciu przycisku wyświetlany wskaźnik zmienia się w następujący sposób:
AUTO* → „60MIN” → „30MIN” → „20MIN” → „10MIN” → „OFF”.

* Po wybraniu opcji „AUTO” odtwarzanie płyty CD zostanie przerwane po upływie minimum 10 minut i przechowywany do momentu ewentualnego zniszczenia CD.

• Istnieje możliwość ponownego odtwarzania tego samego programu, jeśli nie są odtwarzany w pamięci i przechowywany do momentu ewentualnego zniszczenia CD.
• Można nagrać solistę własny program. W utworzeniu programu wśród punkt kasetki i naciśnij przycisk ⏮ ⏭ na urządzeniu, aby rozpocząć nagrywanie.
• W trybie Program Play nie działa funkcja wznawiania.

Aby anulować funkcję zasypania przy muzyce
Naciśnij przycisk OPERATE ⏮ lub SLEEP ⏮, aby anulować zasypanie.

Uwaga
Jeśli korzystasz z tej funkcji podczas odtwarzania kasety: jeśli któraś strona kasy jest dłuższa niż wybrany czas, urządzenie nie wyłączy się przed końcem tej strony.

Nagrywanie pojedynczego utworu lub pliku MP3 na urządzenie USB w trakcie odtwarzania

Uwaga
Jeśli korzystasz z tej funkcji podczas odtwarzania kasety: jeśli któraś strona kasy jest dłuższa niż wybrany czas, urządzenie nie wyłączy się przed końcem tej strony.

Nagrywanie pojedynczego utworu lub pliku MP3 na urządzenie USB w trakcie odtwarzania

Uwaga
Jeśli korzystasz z tej funkcji podczas odtwarzania kasety: jeśli któraś strona kasy jest dłuższa niż wybrany czas, urządzenie nie wyłączy się przed końcem tej strony.

Nagrywanie pojedynczego utworu lub pliku MP3 na urządzenie USB w trakcie odtwarzania

Uwaga
Jeśli korzystasz z tej funkcji podczas odtwarzania kasety: jeśli któraś strona kasy jest dłuższa niż wybrany czas, urządzenie nie wyłączy się przed końcem tej strony.

Nagrywanie pojedynczego utworu lub pliku MP3 na urządzenie USB w trakcie odtwarzania

Opis funkcji
1 Naciśnij przycisk REPEAT ⏮ na urządzeniu, aż pojawi się wskaźnik „C” i 1* na wybranym folderze.
2 Naciśnij przycisk REPEAT ⏮ na urządzeniu, aby wybrać utwór/płik MP3, który ma zostać powtórzony.
3 Naciśnij przycisk CD ⏮ lub ⏭ (FOLDER + lub + na płycie) ⏮.
4 Wybierz folder za pomocą przycisków ⏪ lub ⏩ (FOLDER + lub + na płycie) ⏮.
5 Naciśnij przycisk ⏮ na urządzeniu ⏮ na płycie ⏮.

1 Naciśnij przycisk REPEAT ⏮ na urządzeniu, aż pojawi się wskaźnik „C” i 1* na wybranym folderze.
2 Naciśnij przycisk REPEAT ⏮ na urządzeniu, aby wybrać utwór/płik MP3, który ma zostać powtórzony.
3 Naciśnij przycisk CD ⏮ lub ⏭ (FOLDER + lub + na płycie) ⏮.
4 Wybierz folder za pomocą przycisków ⏪ lub ⏩ (FOLDER + lub + na płycie) ⏮.
5 Naciśnij przycisk ⏮ na urządzeniu ⏮ na płycie ⏮.

1 Naciśnij przycisk REPEAT ⏮ na urządzeniu, aż pojawi się wskaźnik „C” i 1* na wybranym folderze.
2 Naciśnij przycisk REPEAT ⏮ na urządzeniu, aby wybrać utwór/płik MP3, który ma zostać powtórzony.
3 Naciśnij przycisk CD ⏮ lub ⏭ (FOLDER + lub + na płycie) ⏮.
4 Wybierz folder za pomocą przycisków ⏪ lub ⏩ (FOLDER + lub + na płycie) ⏮.
5 Naciśnij przycisk ⏮ na urządzeniu ⏮ na płycie ⏮.

1 Naciśnij przycisk REPEAT ⏮ na urządzeniu, aż pojawi się wskaźnik „C” i 1* na wybranym folderze.
2 Naciśnij przycisk REPEAT ⏮ na urządzeniu, aby wybrać utwór/płik MP3, który ma zostać powtórzony.
3 Naciśnij przycisk CD ⏮ lub ⏭ (FOLDER + lub + na płycie) ⏮.
4 Wybierz folder za pomocą przycisków ⏪ lub ⏩ (FOLDER + lub + na płycie) ⏮.
5 Naciśnij przycisk ⏮ na urządzeniu ⏮ na płycie ⏮.

1 Naciśnij przycisk REPEAT ⏮ na urządzeniu, aż pojawi się wskaźnik „C” i 1* na wybranym folderze.
2 Naciśnij przycisk REPEAT ⏮ na urządzeniu, aby wybrać utwór/płik MP3, który ma zostać powtórzony.
3 Naciśnij przycisk CD ⏮ lub ⏭ (FOLDER + lub + na płycie) ⏮.
4 Wybierz folder za pomocą przycisków ⏪ lub ⏩ (FOLDER + lub + na płycie) ⏮.
5 Naciśnij przycisk ⏮ na urządzeniu ⏮ na płycie ⏮.

1 Naciśnij przycisk REPEAT ⏮ na urządzeniu, aż pojawi się wskaźnik „C” i 1* na wybranym folderze.
2 Naciśnij przycisk REPEAT ⏮ na urządzeniu, aby wybrać utwór/płik MP3, który ma zostać powtórzony.
3 Naciśnij przycisk CD ⏮ lub ⏭ (FOLDER + lub + na płycie) ⏮.
4 Wybierz folder za pomocą przycisków ⏪ lub ⏩ (FOLDER + lub + na płycie) ⏮.
5 Naciśnij przycisk ⏮ na urządzeniu ⏮ na płycie ⏮.