







- Magyar** (folytatás az első oldalról)
- Az ExpressCard világmárka és logó a Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA) tulajdonosa, és a Sony Corporation mint licenstulajtos használja. Az ExpressCard bejegyzett védjegyek az illeté jogtulajdonosok illetik.
  - A Microsoft, a Windows és a Windows Vista a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyé vagy védjegyé az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
  - A Macintosh és a Mac OS az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyvei.
  - A jelen ütemlátó rendszer- és terméknevei az öket kifejező vállalatok védjegyé vagy bejegyzett védjegyé. A ™ és ® a jelen kézikönyvben nem minden esetben feltüntetett.

## Ελληνικά

Πριν θέξετε σε λειτουργία αυτό το αποθηκευτικό μέσο, διαβάστε προσεκτικά το παρόν χειρίδιο και κρατήστε το για μελλοντική χρήση.

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη μονάδα στη βροχή ή σε υγρασία. Εξαιρέσεις είναι τα εξής:

- Μην προσπαθήσετε να αποσυρμαλοποιήσετε ή να τροποποιήσετε αυτό το μέσο ή ότι μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή μπορεί να καταστρέψει το προϊόν σας.
- Εάν από το μέσο αποσπαστεί ή αφαιρεθεί κάποιο τμήμα ή οποιαδήποτε υγρή ή οπίσθη κάποιo τήνο όσμιο να εισέλθει στο μέσο, αποσυνδέστε αμέσως το μέσο και σταματήστε τη χρήση του προϊόντος.
- Αυτό είναι μέσο για ηλεκτρονικό προϊόν. Μην το εκθέτετε σε στατικό ηλεκτρικό φορτίο.
- Μην λυγίσετε, χτυπήσει ή ταρακουνάει το μέσο και μην το αφήните να βραχεί.
- Μην αγγίζετε απευθείας το θερματικό του μέσου και μην αφήните εξώ ούσια να εισέλθουν σε αυτό.

Εάν έχετε κάποια ερώτηση για το μέσο αυτό, απευθύνόμστε στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Sony ή στον υπεύθινο εξυπηρέτησης της Sony.

Για πληροφορίες επικοινωνία, επισκεφθείτε μας στη διεύθυνση http://www.sony.net/SxS-Support/

**Αποκομίδι Παλαιού Ηλεκτρονικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (λογίσι επί Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)**

Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρονικού και ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση. Με το να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν πετάχτηκε σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών ορικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και τη υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθοριστάας του δήμου σας ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

**Σημείωση για τους πελάτες στις χώρες που ισχύουν οι οδηγίες της E.E.**

Ο κατασκευαστής αυτού του προϊόντος είναι η Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ο εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος σχετικά με την ηλεκτρομηχανική συμβατότητα θα την ασφαλέια του προϊόντος είναι η Sony Deutschland GmbH, Hede玲inger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Για οποιαδήποτε ερώτηση επί του περιβάλλοντος ή στην ευθύνη, ανατρέξτε στις διευθενήσεις που παρέχονται στα ξεχωριστά έγγραφα συντήρησης ή ευθύνης.

Αυτό το μέσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με προϊόν συμβατά με κάρτα μνήμης "SxS" (S-by-S).

### Χαρακτηριστικά

- Το μέσο αυτό συμμορφώνεται με το πρότυπο ExpressCard.
- Αυτό το μέσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τα παρακάτω προϊόντα που είναι συμβατά με κάρτα μνήμης SxS:
  - XDCAM EX
  - Υπολογιστές με υποδοχή ExpressCard
  - Movoda ανενεργή/εγγραφής κάρτας μνήμης SxS

### Πριν από τη χρήση

- Ελέγξτε τις οδηγίες λειτουργίας για το προϊόν που είναι συμπαγές ή την κάρτα μνήμης SxS για να δείτε εάν υποπίρκει αυτό το μέσο. Δεν εγγυάται η λειτουργία με άλλα προϊόντα.

• Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το μέσο με υπολογιστή που διαδίδει υποδοχή ExpressCard, πρέπει πρώτα να εγκατασταθεί το λογισμικό προγράμματος οδηγώντας you αυτό το μέσο. Το λογισμικό προγράμματος οδηγώντας παρέχεται με τα προϊόντα XDCAM σειράς EX. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του προϊόντος σας. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε ήλπιη του λογισμικού προγράμματος οδηγώντας από την παρακάτω τοποθεσία web.

- http://www.sony.net/Products/ssxsupport
- Ελέγξτε ότι περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:
  - SxS PRO
  - Φύλλο ετικέτας – Πακέτο έντυπης τεκμηρίωσης

### Προδιαγραφές υπολογιστή

Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το μέσο με υπολογιστή, επιβεβαιώστε ότι ο υπολογιστής σας διαθέτει τις ακόλουθες προδιαγραφές:

- Υπολογιστής με υποδοχή ExpressCard/34/ExpressCard/54
- Συνιστάμενο λειτουργικό σύστημα Windows Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 ή νεότερο/Windows XP Professional Service Pack 2 ή νεότερο/Windows Vista Home Basic/Windows Vista Home Premium/Windows Vista Business/Windows Vista Ultimate

Αυτό το λειτουργικό σύστημα θα πρέπει να έχει εγκατασταθεί από το εργοστάσιο.

Δεν παρέχεται εντύπη λειτουργίας για λειτουργικά συστήματα νεότερα αυτού που περιγράφονται παραπάνω.

- Συνιστάμενο λειτουργικό περιβάλλον Macintosh Mac OS X v10.4.9 ή νεότερο

### Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση

- Η διαμόρφωση του προϊόντος, διαγράφει όλα τα δεδομένα από το προϊόν αν:
  - Το δεδομένο που εγγράφονται ενδέχεται να καταστραφούν ή να χάθούν στις παρακάτω περιπτώσεις:
    - Εάν φοραρίσετε αυτό το αποθηκευτικό μέσο ή διακόψετε την τροφοδοσία κατά τη διάρκεια διαμόρφωσης, ανάνυψης ή εγγραφής δεδομένων.
    - Εάν χρησιμοποιείτε αυτό το αποθηκευτικό μέσο σε χώρους που η πίεση αέρα, ο στατικό ηλεκτρισμός ή ηλεκτρικό παρόατα.
    - Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε αυτό το αποθηκευτικό μέσο στις παρακάτω θέσεις:
      - Σε σημεία όπου βρίσκεται εκτός εύρους, εύρους λειτουργίας ή διαγραφής τροφοδοσίας.
      - Μέσα σε κλειστό αυτοκίνητο κατά τους θερινούς μήνες ή σε έντονη ήλιοςμένη / άμεση έκθεση στον ήλιο / κοντά σε κλιμαθρο κλπ.
      - Υπέρ τοποθεσίες ή τοποθεσίες που προκαλούν διαβίρωση.
    - Επιβεβαιώστε ότι ο προσανατολισμός και η τοποθέτηση είναι σωστά πριν από τη χρήση.
    - Κατά τη μεταφορά ή τη χρήση του μέσου, τοποθετήστε το στη θέση μεταφοράς και κλείστε τη θήκη καλά. (βλ. εικόνα **A**)
    - Συνιστάται η δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων των αποθηκευμένων δεδομένων. Η Sony δεν ευθύνεται για τυχόν καταστροφή ή απώλεια των δεδομένων που έχειτε εγγράψει.
    - Μην τοποθετείτε φύλλο ετικέτας σε άλλα σημεία εκτός του χώρου ετικέτας. Όταν τοποθετείτε το φύλλο ετικέτας σε άλλα σημεία, το προϊόν τν αφήνει να εχέξει από τη θεση του. (βλ. εικόνα **C**) Μην τοποθετείτε πολλαπλά φύλλα ετικέτας.
    - Για να διαμορφώσετε αυτό το μέσο, χρησιμοποιήστε ένα προϊόν ειδικό με αυτό το μέσο SxS που διαθέτει τη λειτουργία διαμόρφωσης. Όταν διαμορφώνετε αυτό το μέσο στον υπολογιστή σας, μην χρησιμοποιείτε την τυπική διαμόρφωση του λειτουργικού συστήματος. (Η διαμόρφωση ή η διαγραφή μέσω της λειτουργίας του προϊόντος δεν διαγράφει απολύτως τα δεδομένα σε αυτό το μέσο, καθά τη μεταφορά ή την απόρριψη αυτού του μέσου, χρησιμοποιήστε ένα λογισμικό διαγράφει δεδομένα ή διατάξει στο εργοστάσιο ή καταστρέψτε το καθαυτό όσμιο με δική σας ευθύνη).
    - Αραιώστε ή τοποθετήστε ξανά την κάρτα θήκης με την θήκη αναοιγμένη κατάλληλα. (βλ. εικόνα **D**)
- Η Sony δεν ευθύνεται για ζημίες που προκαλούνται από μη τήρηση των σημειώσεων σχετικά με τη χρήση. Προσέξτε κατά το χειρισμό αυτού του μέσου.

Η Sony δεν ευθύνεται για ζημίες που προκαλούνται από μη τήρηση των σημειώσεων σχετικά με τη χρήση. Προσέξτε κατά το χειρισμό αυτού του μέσου.

**Προδιαγραφές Διασύνδεση**

- Πρότυπο ExpressCard/34 **Χωρητικότητα (χωρητικότητα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί)**
  - Ανατρέξτε στη συσκευασία.
  - Η κάρτα SxS PRO έχει συγκεκριμένιν χωρητικότητα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανάλογα με τη χωρητικότητα του συστήματος.
  - Η χωρητικότητα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ποικίλει ανάλογα με τη συσκευή και τις συνθήκες διαμόρφωσης.
  - Η χωρητικότητα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθορίζεται ως προεπιλογή από το εργοστάσιο.

**Χρόνος εγγραφής**

- Ανατρέξτε στη συσκευασία ή στην κάρτα της θήκης.
- Ο χρόνος εγγραφής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο και τις συνθήκες εγγραφής. Αυτό ο χρόνος εγγραφής παραχόνται για αναφορά κατά τη χρήση ενός προϊόντος XDCAM σειράς EX.

**Τάση εισόδου**

- DC 3.3 V ±10%
- DC 1.5 V ±10%

**Κατανάλωση ισχύος θερμοκρασία λειτουργίας**

- −25 °C έως +65 °C

**Σχετική υγρασία λειτουργίας**

- 95% ή λιγότερο (υγρασία φανεωμένη)
- 40% έως +85 °C

**Θερμοκρασία φύλαξης**

- 95% ή λιγότερο (υγρασία φανεωμένη)
- περίπου 34 × 75 × 5,0 mm (χωρίς τα προσέχοντα μέρη)

**Σχετική υγρασία φύλαξης**

- 95% ή λιγότερο (υγρασία φανεωμένη)
- περίπου 27 g

**Διαστάσεις (Π x Β x Μ x Μ)**

- Μέγε**

**Λειτουργία προστασίας εγγραφής**

- Ο σχεδιασμός της προδιαγραφής υπόκειται να την απόρριψη από τα προϊόντα που παραδοθεί.
- Τα SxS, SxS PRO και XDCAM EX είναι εμπορικά σήματα της Sony Corporation.
- Το λεκτικό σήμα και το λογότυπο ExpressCard ανήκουν στη Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA) και είναι εχρησιμοιημένα με άδεια στη Sony Corporation. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους ιδιοκτήτες τους.
- Οι ονομασίες Macintosh, Windows και Windows Vista αποτελούν σήματα κατατεθέντα των εταιρειών που τα κατασκεύασαν. Οι ενδείξεις ™ και ® δεν χρησιμοποιούνται σε κάθε περίπτωση στο παρόν χειρίδιο.
- Οι ονομασίες συστημάτων και προϊόντων στο παρόν χειρίδιο αβλύνουν αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των εταιρειών που τα κατασκεύασαν. Οι ενδείξεις ™ και ® δεν χρησιμοποιούνται σε κάθε περίπτωση στο παρόν χειρίδιο.

**Χαρακτηριστικά**

- Το μέσο αυτό συμμορφώνεται με το πρότυπο ExpressCard.
- Αυτό το μέσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τα παρακάτω προϊόντα που είναι συμβατά με κάρτα μνήμης SxS:
  - XDCAM EX
  - Υπολογιστές με υποδοχή ExpressCard
  - Movoda ανενεργή/εγγραφής κάρτας μνήμης SxS

**Τürkçe**

Bu ortamı kullanmadan önce, bu klavuzcu çok dikkatli bir şekilde okuyun ve gelecekte referans olarak kullanmak üzere saklayın.

### UYARI

Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini azaltmak için, üniteyi yağmur veya nemden uzak bırakmayın.

- Yanğında, elektrik çarpması veya ayrılmış zincir dogesime neden olabileceğinden bu ortamı sökme veya degesime girişimine bulunmayın.
- Ortamdan duman veya olağandışı bir koku çıkarsa veya da ortamı suya sıçratırsanız veya yabanci bir maddede girmesine izin vermezseniz, hemen aygıtı kapatın ve ürünü kullanmayın.
- Bu ortam elektronik bir ürün içindir. Statik elektirikye maruz bırakmayın.
- Ortamı bükmeyin, sallamayın, ortamı vurmayın ve ortamın islanmasını izin vermeyin.
- Bu ortamı ucuna dogrudan dokunmayın ve ucunu yabanci maddede girmesine izin vermeyin.

Bu ortamla ilgili sorularınız olursa, Yetkili Sony Bayiğiniz veya Sony Müşteri Sorumluluğuna görüşün.

Bilgi için http://www.sony.net/SxS-Support/ adresinden bizi ziyaret edin.

**Eski Elektrikli & Elektronik Ekipmanların Atılması (Avrupa Birliği'nde ve ayrı toplama sistemlerine sahip diğer Avrupa ülkelerinde uygulanır)**

Ününün veya ambalajın üzerindeki bulunan bu sembol, bu ürünü bir atma ayrı olarak kullanılmama veya atılması gerektiğini gösterir.

Bunlar yerine, elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüştümü için mevcut

olan uygun toplama noktasına teslim edilmelidir. Bu ürünü doğru şekilde atılması sağlanırsa, bu ürüne yanlış müdahale edilimesi sonucunda ortaya çıkabilecek ve çevre ile insan sağlığı için tehlike oluşturabilecek kullandığımız malzemelerin zararlı maddelerle dolması önlenmesinde yardımcı olacaktır.

Malzemelerin geri dönüştümü, doğal kaynakları korumamıza yardımcı olacaktır. Bu ürünü geri dönüştümlüyle ilgili daha fazla bilgi için, lütfen şehrinizde bulunan yerel ofise, evsel atıkları toplama servisinize veya bu ürünü satın aldığınız mağazaya temasa geçin.

## AB Yönetmeliklerinin uygulandığı ülkelereki müşterilerin ilgi bildirimi

Bu ürünü üreticisi Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonya'dır. EMC ve ürün sorumluluğu için iletişiminizi Sony Home Basic/Windows Vista Home Premium/Windows Vista Business/Windows Vista Ultimate müşteri hizmetleri departmanına yapabilirsiniz.

Bu ortam yalnızca "SxS" (S-by-S) bellek kartıyla uyumlu bir üründür kullanılır.

### Özellikler

- Bu ortam ExpressCard standartına uygundur.
- Bu ortam, SxS bellek kartıyla uyumlu aşağıdaki ürünlerle birlikte kullanılabilir.
  - XDCAM EX serisi
  - Macintosh bilgisayarlar Mac OS X v10.4.9 ile uyumlu
  - SxS bellek kartı okuyucu/yaşıcı

**Kullanılmadan önce**

- SxS bellek kartı uyumlu ürünü bu ortamı destekleyip desteklemediğini öğrenmek için çağıştirma yönergelerine bakın. Tüm ürünlerle çalışması garanti edilmez.
- Bu ortam ExpressCard yüzüsüne sahip bir bilgisayara tny katıştırılmaz. Bu ortam için sürücü yazılımı yüklemeniz gerekir. Aygıt sürücüsünü XDCAM EX serisi ürünlerle birlikte venilir. Ayuntlar için, ürününüzdün çağıştirma yönergelerine bakın. Aygıt sürücüsünü yüklemek için, lütfen aşağıdaki URL'ye gidin: http://www.sony.net/Products/ssxsupport.
- Aşağıdaki öğelerin verilidğini kontrol edin.
  - SxS PRO
  - Taşima kutusu
  - Etiket
  - Pr dikizi basılı bellek

### PC teknik özellikleri

Bu ortamı bir PC ile kullanırken, bilgisayarınızın aşağıdaki özelliklere sahip olduğundan emin olun.

- ExpressCard/34/ExpressCard/54 yuvasına sahip bilgisayar
- Openlinux Windows işletim sistemi
- Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 veya daha üstü/Windows XP Professional Service Pack 2 veya daha üstü/Windows XP Home Basic/Windows Vista Home Premium/Windows Vista Business/Windows Vista Ultimate
- Bu işletim sistemi fabrikada yüklenmiş olmalıdır. Yukarıda belirtilenlerden sonraki işletim sistemlerinde çalışacağı garanti edilmez.

— Önerilen Macintosh işletim sistemi ortamı Mac OS X v10.4.9 veya üstü

### Kullanılma ilgili bilgiler

- Bu ürünü bir PC ile bir üründeki verileri siler.
- Kayıtlı verileri aşağıdaki durumlarda zarar görülebilir veya kaybolabilir.
  - Bicimlendirme, veri okuma veya yazma sırasında bu ortamı kaldırmanız veya güç keserenseniz.
  - Bu ortamı bilgisayarınızın yazılımı ile elektrikli parazitte maruz kalan yerlerde kullanırsanız.
  - Bu ortamı aşağıda belirtilen yerlerde kullanmayın veya saklamayın.
    - Kozulların önerilen çalışma koşullarından ağır ölçüde ayrılar.
    - Yazın kapalı bir araçta veya çok güneşli bir ortamda/ dogrudan güneş ışığı altında/sıcık yakınında ve benzeri ortamlarda.
    - Nemli veya rasmalayma yol açabilecek yerlerde.
  - Kullanılmadan önce takıma yönünüz dogru olduğundan emin olun.
  - Bu ortamı saklamak veya taşıırken ortamı taşımaya uygun ve sıkıca kilitlenir. (bkz. resim **A**)
  - Önemli verileri yedek kopyasını almanız önerilir. Kaydettiğiniz verilerin zarar görme veya kaybolması durumunda Sony sorumluluk kabul etmez.
  - Yazma koruması alınmayan "WJ" komutuna getirilmesi veri kayımlarına, düzensizlenmi ve silmenizi engeller. (bkz. resim **B**)
  - Yazma koruması alınmayan SxS bellek kartı bir bilgisayara takılıyken çalıştırılmam. Bu, bilgisayarın İşletim Sistemine bağlı olarak yazma koruması etkisiz olur veya değiştirilir.
  - Dükket yerinin dışındaki yerlere etiket yapıştırmayın. Bu ortamı etiket yapıştırmak, uygun yerin dışına taşımama izin vermezdir. (bkz. resim **B**)
  - Üst üste gelen etiketleri yapıştırmayın.
  - Bu ortamı biçimlendirmek için, biçimlendirme işlevi olan SxS bellek kartı uyumlu bir ürün kullanın. Bu ortamı (biçimlendirme) biçimlendirmenizin, standart işletim sistemi biçimlendirme yöntemini kullanmayın. (Ününün işlevlerini kullananrak biçimlendirme veya silme bu atamdaki verileri tamamen silmez. Bu ortamı nakledepren veya atarken, ticari bir ven silme yazılımı kullanın veya orijinal üreticinin tavsiyelerini okuyun. (bkz. resim **B**)

- Ününün işlevlerini kullananrak biçimlendirme veya silme bu atamdaki verileri tamamen silmez. Bu ortamı nakledepren veya atarken, ticari bir ven silme yazılımı kullanın veya orijinal üreticinin tavsiyelerini okuyun. (bkz. resim **B**)

Kullanılma ilgili bilgilerle uymamanız nedeniyle oluşacak zararlar için Sony hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu ortamı kullanırken dikkatli olun.

**Teknik özellikler**

- Araribiri**
  - ExpressCard/34 standardı.
- Kapasite (kullanılabilir kapasite)**
  - Pakete bakın.
  - SxS PRO gerek kullandığınız kapasiteye ve sistem dosyası alanına sahiptir.
  - Kullanılabilir kapasite, biçimlendirme aygıtına ve biçimlendirme koşullarına bağlıdır.
  - Kullanılabilir kapasite için fabrikada bir varsayılan ayar belirlenir.
- Kayıt süresi**
  - Paket veyu kutu kartına bakın.
  - Kayıt süreleri modele veya kayıt konularına bağlı olarak değışkili olabilirler. Bu kayıtlı süreleri XDCAM EX serisi için diğer yazılmları kontrol edin.

**Giriş voltajı**

- DC 3.3 V ±%10
- DC 1.5 V ±%10

**Güç tüketimi**

- En çok çalıştığı 1,8 W
- Çalışma sırasında DC 3.3 V ±%10
- Çalışma başımlı (95% veya daha az (yoğuşmasız) -40 °C +85 °C
- Saklama başımlı nemi %95 veya daha az (yoğuşmasız) -40 °C +85 °C (güçlü yazın kışılmar hariç)

**Ağırlık**

- Kullanılma ilgili bilgilerle uymamanız nedeniyle oluşacak zararlar için Sony hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu ortamı kullanırken dikkatli olun.

**Araribiri**

- ExpressCard/34 standardı.

**Kapasite (kullanılabilir kapasite)**

- Pakete bakın.
- SxS PRO gerek kullandığınız kapasiteye ve sistem dosyası alanına sahiptir.
- Kullanılabilir kapasite, biçimlendirme aygıtına ve biçimlendirme koşullarına bağlıdır.
- Kullanılabilir kapasite için fabrikada bir varsayılan ayar belirlenir.

**Kayıt süresi**

- Paket veyu kutu kartına bakın.
- Kayıt süreleri modele veya kayıt konularına bağlı olarak değışkili gösterilebilir. Bu kayıtlı süreleri XDCAM EX serisi için diğer yazılmları kontrol edin.

**Giriş voltajı**

- DC 3.3 V ±%10
- DC 1.5 V ±%10

**Güç tüketimi**

- En çok çalıştığı 1,8 W
- Çalışma sırasında DC 3.3 V ±%10
- Çalışma başımlı (95% veya daha az (yoğuşmasız) -40 °C +85 °C
- Saklama başımlı nemi %95 veya daha az (yoğuşmasız) -40 °C +85 °C (güçlü yazın kışılmar hariç)

**Ağırlık**

- Kullanılma ilgili bilgilerle uymamanız nedeniyle oluşacak zararlar için Sony hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu ortamı kullanırken dikkatli olun.

Tasarım ve özellikler haber verilmeksizin değıştirilebilir.

- SxS, SxS PRO ve XDCAM EX Sony Corporation'in ticari markalarıdır.
- ExpressCard sözcük markasının ve logosunun sahibi Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA) ve lisanslandırılmıştır. Sony Corporation'a lisanslandırılmıştır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
- Microsoft, Windows ve Windows Vista, Microsoft Corporation in ABD'ye ve veya diğer ülkelere kayıtlı ticari markalarıdır.
- Macintosh ve Mac OS, Apple Inc. in ABD'ye ve diğer ülkelere ticari markalarıdır.
- Bu çağıştirma yönergeleinde bahsedilen sistem ve ürün adları bunları geliştiren kirketlerin ticari markaları veya

kayıtlı ticari markalarıdır. Bu klavuzda, her durumda ™ ve © simgeleri belirtilmiştir.

## Русский

Перед употреблением настоящего носителя информации просьба прочитайте инструкцию тщательно и хранить ее у себя на дальнейшую справку.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для уменьшения опасности возгорания или поражения электрическим током не подвергайте аппарат воздействию дождя или влаги.

- Не следует разбирать или перенадвлять носитель информации, поскольку это может вызвать искры, порождающие электрошок или повредить используемому аппарату.
- При выделении дыма или обычного запаха от носителя информации, проливания жидких сред или попадания посторонних предметов внутрь носителя надо выключить электропитание немедленно и прекратить использование аппарата.
- Настоящий носитель информации предназначен для работы с электронной аппаратурой. Не следует подвергать его статическому электричеству.
- Не следует запускать, удирать, затрагивать или ударять настоящий носитель информации.
- Не следует касаться разряда носителя информации непосредственно рукой или допускать попадание посторонних предметов внутрь носителя.

С какими-либо вопросами об этом издании обращайтесь к авторизованному дилеру фирмы Sony или менеджеру контрора фирмы Sony.

Справки можно получить:

http://www.sony.net/SxS-Support/

**Утилизация электрического и электронного оборудования (директива применяется в странах Евросоюза и других европейских странах, где действует системы раздельного сбора отходов)**

Данный знак на устройстве или его упаковке обозначает, что данное устройство нельзя утилизировать вместе с прочими бытовыми отходами. Его следует сдать в соответствующий приемный пункт переработки электрического и электронного оборудования. Неправильная утилизация данного изделия может привести к потенциально негативному влиянию на окружающую среду и здоровье людей, поэтому для предотвращения подобных последствий необходимо выполнить следующие требования по утилизации этого изделия. Переработка данных материалов поможет сохранить природные ресурсы. Для получения более подробной информации о переработке этого изделия обратитесь в местные органы городского управления, службу бюро бытовых отходов или в магазин, где было приобретено изделие.

**Примечание для покупателей в странах, где действует директивы ЕС**

Производителем данного устройства является корпорация Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Уполномоченным представителем по электромагнитной совместимости (EMC) и безопасности изделия является компания Sony Deutschland GmbH, Hede玲inger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. По вопросам обслуживания и гарантии обращайтесь по адресам, указанным в соответствующих документах.

Настоящий носитель информации используется только с аппаратурой, совместимой с карточной памяти "SxS" (S-by-S).

### Особенности

- Настоящий носитель информации соответствует стандарту ExpressCard.
- Настоящий носитель информации используется вместе с носителями информации совместимой с карточной память SxS:
  - серии XDCAM EX
  - ПК с слотом под ExpressCard
  - ПК/вывод карточки памяти SxS

### Перед использованием

- Следует смотреть в инструкции по пользованию аппаратурой, совместимой с карточной памяти SxS так, чтобы проверить на совместимости аппаратуры с настоящим носителем информации. Правильная операция не гарантируется в некоторой аппаратуре.
- При применении настоящего носителя информации в ПК с слотом под ExpressCard необходимо сначала инсталлировать драйверную программу для данного носителя информации. Драйверная программа поставляется с аппаратурой серии XDCAM EX. Подробнее смотрите в инструкции по пользованию аппаратурой. А также, драйверную программу можно загрузить с следующего веб-сайта: http://www.sony.net/Products/ssxsupport.
- Убедитесь в следующей совместности поставки.
  - SxS PRO
  - Переносный футляр
  - Этикеточная пленка
  - Набор напечатанной документации
- Характеристики ПК**
- В случае применения настоящего носителя информации с компьютером надо убедиться, что ПК соответствует следующим техническим характеристикам:
  - Компьютер с слотом под карточку ExpressCard/34/ExpressCard/54
  - Рекомендуемая операционная система Windows Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 или последующие/Windows XP Professional Service Pack 2 или следующие/Windows Vista Home Basic/Windows Vista Home Premium/Windows Vista Business/Windows Vista Ultimate
  - Эта операционная система должна быть заводской настройкой.
- Гарантия фирмы не распространяется на операционные системы, выпущенные после вышеуказанных моделей.

— Рекомендуем Macintosh OS environment Mac OS X v10.4.9 или последующие

### Применения по пользованию

- При форматировании настоящего носителя стираются данные, записанные на нем.
- Записанные данные могут быть повреждены или потерян при использовании аппарата.
- В случае удаления носителя информации или выключения питания во время форматирования, вывода или ввода данных.
- В случае применения настоящего носителя информации в местах, подверженных воздействию статического электричества или электрических разрядов.
- Не следует использовать или хранить носитель информации в следующих условиях.
  - В местах, где рабочие условия превышают рекомендуемые пределы.
  - в кабине автомобиля в летний период, под воздействием сильных/прямых солнечных лучей/ вблизи отопительного аппарата и т.п.

– в местах повышенной влажности или коррозийности

- Обязательно убедиться в правильном направлении вставки носителя информации.
- При хранении или переносе носителя информации надо положить его в переносный футляр и зафиксировать его надежню. (см. рис.)
- Рекомендуется снять резервную копию важных данных. Фирма Sony не берет на себя ответственность за какие-либо повреждения или потери записанных вами данных.
- При записе переклочите защиты от записи в положение "WR" исключается возможность записи, редактирования или удаления данных. (см. рис. B).
- Не следует переводить переклочте защиты от записи в состояние "WR" для удаления данных.
- Не следует применять стандартный формат отформатирования информации, совместимая с карточной памяти SxS, обладающая функцией форматирования. При форматировании настоящего носителя информации на вашем компьютере не следует применять стандартный формат операционной системы.
- (Надо помнить, что форматирование или исключение данных с функцией аппаратуры не исключают данные полностью из данного носителя информации. При переносе или сбрасывании этого носителя информация может быть применена программой исключения коммерческих данных или разрушить соответственно носитель за свою ответственность.)
- Удалять или переставлять карточку памяти, открывая футляр правильно. (см. рис. B)
- Не следует наклеить этикеточные пленки накетку.
- Для форматирования настоящего носителя информации используется аппаратура, совместимая с карточной памяти SxS, обладающая функцией форматирования. При форматировании настоящего носителя информации на вашем компьютере не следует применять стандартный формат операционной системы.
- (Надо помнить, что форматирование или исключение данных с функцией аппаратуры не исключают данные полностью из данного носителя информации. При переносе или сбрасывании этого носителя информация может быть применена программой исключения коммерческих данных или разрушить соответственно носитель за свою ответственность.)
- Удалять или переставлять карточку памяти, открывая футляр правильно. (см. рис. B)

Фирма Sony не берет никакого ответственности за повреждение, вызванные ошибками пользователя в соблюдении правил работы с инструкцией. При обращении с настоящим носителем информации надо соблюдать нужную осторожность.

## Технические характеристики Интерфес Емкость (используемая емкость)

ExpressCard/34 стандартный интерфейс (используемая емкость)

- Смотрите на поверхности упаковки.
- SxS PRO обладает действительной используемой емкостью и участием системного файла.
- Использование