

Odtwarzanie urządzenia iPod/iPhone

- Wybierz tryb iPod. Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION +/- [2].

- Umieść urządzenie iPod/iPhone.
- Zacznij odtwarzanie. Naciśnij ▶ [3].

Aby sterować urządzeniem iPod/iPhone	
Aby	Naciśnij
Zrobić pauzę w odtwarzaniu	⏸ (pauza) [3] . Aby wznowić odtwarzanie, naciśnij ten przycisk ponownie.
Zatrzymać odtwarzanie	■ (stop) [4] . Aby wznowić odtwarzanie, naciśnij ▶ (odtwarzanie) [3] ¹ . Aby anulować wznowienie odtwarzania, ponownie naciśnij ■ [4] ² .
Wybrać folder	Kilkakrotnie ◻ +/- [3] .
Wybrać plik	◀◀ (przejsćie w tył)/ ▶▶ (przejsćie w przód) [5] .
Znaleźć punkt w pliku	Naciśnij i przytrzymaj ◀◀ (przewijanie w tył)/ ▶▶ (przewijanie w przód) [5] podczas odtwarzania i zwolnij przycisk w żądanym punkcie.
Wybrać Kilkakrotnie REPEAT [28] , aż pojawi odtwarzanie ciągłe	Naciśnij i przytrzymaj ◀◀ (przewijanie w tył)/ ▶▶ (przewijanie w przód) [5] podczas odtwarzania i zwolnij przycisk w żądanym punkcie.
Zatwierdzić wybraną pozycję	⏹ (zatwierdź) [21] .
Przewiać w górę lub w dół menu urządzenia iPod	↕ / ↕ [26] .
Wrócić do poprzedniego menu lub wybrać menu	TOOL MENU [22] /RETURN ↶ (powrót) [24] .

Wybrać punkt w utworze lub w rozdział z audiobooka/podcastu

Naciśnij i przytrzymaj ◀◀ (przewijanie w tył)/▶▶ (przewijanie w przód) [5] podczas odtwarzania i zwolnij przycisk w żądanym punkcie.

Zatwierdzić wybraną pozycję

Przewiać w górę lub w dół menu urządzenia iPod

Wrócić do poprzedniego menu lub wybrać menu

Wracić do TOOL MENU [22]/RETURN ↶ (powrót) [24].

Używanie zestawu jako ładowarki akumulatora
Można używać zestawu jako ładowarki akumulatora urządzenia iPod/iPhone, niezależnie od tego, czy zestaw jest włączony czy wyłączony. Ładowanie zaczyna się z chwilą umieszczenia urządzenia iPod/iPhone w odpowiednim gnieździe [9]. Status ładowania pojawia się na wyświetlaczu urządzenia iPod/iPhone. W czasie ładowania urządzenia iPod/iPhone, wyłącz odtwarzac w urządzeniu, po czym umieść je w gnieździe. Szczegółowe informacje znajdziesz w przewodniku użytkownika urządzenia iPod/iPhone.

Aby zatrzymać ładowanie urządzenia iPod/iPhone
Zdejmij urządzenie iPod/iPhone.

Uwagi o ładowaniu urządzenia iPod/iPhone

- Wybranie trybu USB, kiedy zestaw będzie włączony, uniemożliwi ładowanie urządzenia iPod/iPhone.
- Jeśli wyświetlacz jest w trybie Pokaz lub Zegar, nie można ładować urządzenia iPod/iPhone, nawet kiedy zestaw będzie włączony.
- W przypadku ładowania urządzenia iPod/iPhone, kiedy zestaw jest włączony, po zakończeniu ładowania zestaw automatycznie przejdzie w tryb oszczędzania energii. Maksymalny czas ładowania, kiedy zestaw jest włączony, wynosi około 4 godzin.
- Naciśnięcie DISPLAY [20] podczas ładowania, kiedy zestaw jest włączony, spowoduje przerwanie ładowania urządzenia iPod/iPhone. Aby wznowić ładowanie urządzenia iPod/iPhone, należy podłączyć je, kiedy wyświetlacz jest w trybie oszczędzania energii.
- Uwagi**
- Jeśli bateria urządzenia iPod/iPhone będzie rozładowana, zestaw może go nie rozpoznać. W takim przypadku należy naładować je za pomocą komputera itp., a następnie podłączyć do zestawu.
- Wydajność zestawu może się różnić w zależności od danych technicznych urządzenia iPod/iPhone.
- Podczas umieszczenia lub zdejmowania urządzenia iPod/iPhone utrzymuj je pod kątem odpowiadającym ustawieniu gniazda iPod/iPhone na urządzeniu i nie obracaj ani nie przechylaj urządzenia iPod/iPhone, aby zapobiec uszkodzeniu gniazda.
- Nie przenoś zestawu, gdy urządzenie iPod/iPhone znajduje się w gnieździe. Nieprzestrzeganie tej zasady może spowodować uszkodę.
- Aby umieścić lub zdjąć urządzenie iPod/iPhone, przytrzymaj je jedną ręką uważając, aby nie nacisnąć przez pomyłkę znajdujących się na nim przycisków.
- Przed odłączeniem urządzenia iPod/iPhone włącz pauzę w odtwarzaniu.
- Naciśnij i przytrzymaj ◀◀/▶▶ [5], aby przewinąć w przód (w tył) podczas odtwarzania wideo, jeśli ◀◀/▶▶ [5] nie działa.
- Gdy iPhone jest podłączony do zestawu i gdy podczas odtwarzania nadejdzie połączenie, nastąpi pauza w odtwarzaniu, aby można było odebrać połączenie.
- Aby zmienić poziom głośności, użyj VOLUME +/- [6]. Poziom głośności nie zmienia się, gdy zostanie nastawiony na urządzeniu iPod/iPhone.
- Zestaw jest przeznaczony tylko dla urządzeń iPod/iPhone. Nie można podłączyć innych przenośnych odtwarzaczy muzycznych.

• Informacje o używaniu urządzenia iPod/iPhone znajdziesz w przewodniku użytkownika urządzenia iPod/iPhone.

• Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za uratę lub uszkodzenie danych nagranych na urządzeniu iPod/iPhone podczas jego używania z niniejszym zestawem.

Odtwarzanie plików z urządzenia USB

Formaty audio, które mogą być odtwarzane przez zestaw to MP3/WMA*/AAC*.

* Zestaw nie umożliwia odtwarzania plików objętych ochroną praw autorskich DRM (zarządzanie prawami cyfrowymi) lub pobranych z internetowych sklepów muzycznych. Przy próbie odtworzenia takich plików zestaw otworzy następny niezabezpieczony plik audio.

Informacje o obsługiwanych urządzeniach USB znajdziesz na stronach internetowych wymienionych poniżej.

Dla klientów w Europie i Rosji: <http://support.sony-europe.com/>
Dla klientów w innych krajach/ regionach: <http://www.sony-asia.com/support>

- Wybierz tryb USB. Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION +/- [2].
- Podłącz urządzenie USB do portu ↔ (USB) [16].
- Zacznij odtwarzanie. Naciśnij ▶ [3].

Inne operacje	
Aby	Naciśnij
Zrobić pauzę w odtwarzaniu	⏸ (pauza) [3] . Aby wznowić odtwarzanie, naciśnij ten przycisk ponownie.
Zatrzymać odtwarzanie	■ (stop) [4] . Aby wznowić odtwarzanie, naciśnij ▶ (odtwarzanie) [3] ¹ . Aby anulować wznowienie odtwarzania, ponownie naciśnij ■ [4] ² .
Wybrać folder	Kilkakrotnie ◻ +/- [3] .
Wybrać plik	◀◀ (przejsćie w tył)/ ▶▶ (przejsćie w przód) [5] .
Znaleźć punkt w pliku	Naciśnij i przytrzymaj ◀◀ (przewijanie w tył)/ ▶▶ (przewijanie w przód) [5] podczas odtwarzania i zwolnij przycisk w żądanym punkcie.
Wybrać Kilkakrotnie REPEAT [28] , aż pojawi odtwarzanie ciągłe	Naciśnij i przytrzymaj ◀◀ (przewijanie w tył)/ ▶▶ (przewijanie w przód) [5] podczas odtwarzania i zwolnij przycisk w żądanym punkcie.
Zatwierdzić wybraną pozycję	⏹ (zatwierdź) [21] .
Przewiać w górę lub w dół menu urządzenia iPod	↕ / ↕ [26] .
Wrócić do poprzedniego menu lub wybrać menu	TOOL MENU [22] /RETURN ↶ (powrót) [24] .

Wybrać punkt w utworze lub w rozdziale z audiobooka/podcastu

Naciśnij i przytrzymaj ◀◀ (przewijanie w tył)/▶▶ (przewijanie w przód) [5] podczas odtwarzania i zwolnij przycisk w żądanym punkcie.

Zatwierdzić wybraną pozycję

Przewiać w górę lub w dół menu urządzenia iPod

Wrócić do TOOL MENU [22]/RETURN ↶ (powrót) [24].

Używanie zestawu jako ładowarki akumulatora
Można używać zestawu jako ładowarki akumulatora urządzenia iPod/iPhone, niezależnie od tego, czy zestaw jest włączony czy wyłączony. Ładowanie zaczyna się z chwilą umieszczenia urządzenia iPod/iPhone w odpowiednim gnieździe [9]. Status ładowania pojawia się na wyświetlaczu urządzenia iPod/iPhone. W czasie ładowania urządzenia iPod/iPhone, wyłącz odtwarzac w urządzeniu, po czym umieść je w gnieździe. Szczegółowe informacje znajdziesz w przewodniku użytkownika urządzenia iPod/iPhone.

Aby zatrzymać ładowanie urządzenia iPod/iPhone
Zdejmij urządzenie iPod/iPhone.

Uwagi o ładowaniu urządzenia iPod/iPhone

- Wybranie trybu USB, kiedy zestaw będzie włączony, uniemożliwi ładowanie urządzenia iPod/iPhone.
- Jeśli wyświetlacz jest w trybie Pokaz lub Zegar, nie można ładować urządzenia iPod/iPhone, nawet kiedy zestaw będzie włączony.
- W przypadku ładowania urządzenia iPod/iPhone, kiedy zestaw jest włączony, po zakończeniu ładowania zestaw automatycznie przejdzie w tryb oszczędzania energii. Maksymalny czas ładowania, kiedy zestaw jest włączony, wynosi około 4 godzin.
- Naciśnięcie DISPLAY [20] podczas ładowania, kiedy zestaw jest włączony, spowoduje przerwanie ładowania urządzenia iPod/iPhone. Aby wznowić ładowanie urządzenia iPod/iPhone, należy podłączyć je, kiedy wyświetlacz jest w trybie oszczędzania energii.
- Uwagi**
- Jeśli bateria urządzenia iPod/iPhone będzie rozładowana, zestaw może go nie rozpoznać. W takim przypadku należy naładować je za pomocą komputera itp., a następnie podłączyć do zestawu.
- Wydajność zestawu może się różnić w zależności od danych technicznych urządzenia iPod/iPhone.
- Podczas umieszczenia lub zdejmowania urządzenia iPod/iPhone utrzymuj je pod kątem odpowiadającym ustawieniu gniazda iPod/iPhone na urządzeniu i nie obracaj ani nie przechylaj urządzenia iPod/iPhone, aby zapobiec uszkodzeniu gniazda.
- Nie przenoś zestawu, gdy urządzenie iPod/iPhone znajduje się w gnieździe. Nieprzestrzeganie tej zasady może spowodować uszkodkę.
- Aby umieścić lub zdjąć urządzenie iPod/iPhone, przytrzymaj je jedną ręką uważając, aby nie nacisnąć przez pomyłkę znajdujących się na nim przycisków.
- Przed odłączeniem urządzenia iPod/iPhone włącz pauzę w odtwarzaniu.
- Naciśnij i przytrzymaj ◀◀/▶▶ [5], aby przewinąć w przód (w tył) podczas odtwarzania wideo, jeśli ◀◀/▶▶ [5] nie działa.
- Gdy iPhone jest podłączony do zestawu i gdy podczas odtwarzania nadejdzie połączenie, nastąpi pauza w odtwarzaniu, aby można było odebrać połączenie.
- Aby zmienić poziom głośności, użyj VOLUME +/- [6]. Poziom głośności nie zmienia się, gdy zostanie nastawiony na urządzeniu iPod/iPhone.
- Zestaw jest przeznaczony tylko dla urządzeń iPod/iPhone. Nie można podłączyć innych przenośnych odtwarzaczy muzycznych.

• Informacje o używaniu urządzenia iPod/iPhone znajdziesz w przewodniku użytkownika urządzenia iPod/iPhone.

• Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za uratę lub uszkodzenie danych nagranych na urządzeniu iPod/iPhone podczas jego używania z niniejszym zestawem.

Używanie zestawu jako ładowarki akumulatora

Można używać zestawu jako ładowarki akumulatora urządzeń USB posiadających funkcję ładowania, jeśli zestaw jest włączony. Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION +/- [2], aby wybrać tryb USB. Ładowanie zaczyna się po podłączeniu urządzenia USB do portu ↔ (USB) [16]. Status ładowania pojawia się na wyświetlaczu urządzenia USB. Szczegółowe informacje znajdziesz w przewodniku użytkownika urządzenia USB.

Używanie zestawu jako ładowarki akumulatora
Można używać zestawu jako ładowarki akumulatora urządzeń USB posiadających funkcję ładowania, jeśli zestaw jest włączony. Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION +/- [2], aby wybrać tryb USB.

Ładowanie zaczyna się po podłączeniu urządzenia USB do portu ↔ (USB) [16]. Status ładowania pojawia się na wyświetlaczu urządzenia USB. Szczegółowe informacje znajdziesz w przewodniku użytkownika urządzenia USB.

Używanie opcjonalnych komponentów audio

- Przygotuj źródło dźwięku. Podłącz dodatkowy komponent audio do gniazda AUDIO IN [16] na urządzeniu, używając analogowego przewodu audio (brak w wyposażeniu).
- Zmniejsz głośność. Naciśnij VOLUME — [6].
- Wybierz tryb AUDIO IN. Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION +/- [2].
- Zacznij odtwarzanie. Zacznij odtwarzanie podłączonego sprzętu i wyreguluj głośność.

Uwaga
Zestaw może automatycznie przejść do trybu gotowości, jeśli poziom głośności podłączonego sprzętu jest za niski. Wyreguluj odpowiednio głośność sprzętu. Zobacz „Wyłączanie funkcji automatycznego trybu gotowości”.

Regulowanie dźwięku

Aby	Naciśnij
Wyregulować głośność	VOLUME +/- [6] .
Generować bardziej dynamiczny dźwięk (Dynamic Sound Generator X-tra)	DSGX [1] na urządzeniu.
Ustawić efekt dźwiękowy	EQ [19] , aby wybrać „BASS” lub „TREBLE”, po czym naciśnij ↕ / ↕ [26] , aby wyregulować poziom.

Zmiana wyświetlacza

Aby	Naciśnij
Zmienić informacje na wyświetlaczu ¹⁾	DISPLAY [30] kilkakrotnie, gdy zestaw jest włączony.
Zmienić tryb wyświetlania (zobacz poniżej).	DISPLAY [30] kilkakrotnie, gdy zestaw jest wyłączony. ²⁾

¹⁾ Na przykład, możesz zobaczyć informacje zapisane na płycie CD/MP3 lub informacje na urządzeniu USB, takie jak:

- numer utworu lub pliku
- nazwa utworu lub pliku („▶”)
- nazwa wykonawcy („♪”)
- nazwa albumu lub folderu („◻”)

—całkowity czas odtwarzania i liczba utworów na płycie CD-DA (tylko, gdy wybrany jest tryb normalnego odtwarzania i gdy odtwarzacz jest zatrzymany),

- całkowita liczba folderów (normalnego) na płycie MP3 (tylko, gdy wybrany jest tryb albumowego odtwarzania i gdy odtwarzacz jest zatrzymany),
- etykieta woluminu, jeśli znajduje się na płycie MP3 (tylko, gdy wybrany jest tryb normalnego odtwarzania i gdy odtwarzacz jest zatrzymany).

²⁾ Wskaźnik STANDBY [12] na urządzeniu zaświeci się, gdy zestaw jest wyłączony.

Tryb wyświetlania	Gdy zestaw jest wyłączony ¹⁾
Pokaz	Włączony jest pokaz.
Tryb oszczędzania energii ²⁾	Wyświetlacz zostaje wyłączony, aby nie zużywał energii. Programator i zegar nadal działają.
Zegar ³⁾	Zegar jest wyświetlany.

¹⁾ Wskaźnik STANDBY [12] na urządzeniu zaświeci się, gdy zestaw jest wyłączony.
²⁾ W trybie oszczędzania energii nie można ustawić zegara.
³⁾ Wyświetlanie zegara automatycznie przechodzi w tryb oszczędzania energii po 8 sekundach.

Uwagi o informacjach na wyświetlaczu

- Znaki, których nie można wyświetlić, pojawiają się jako „.”.
- Poniższe informacje nie są wyświetlane, zestaw odczytuje wszystkie znajdujące się w nim pliki. Jeśli na urządzeniu USB jest dużo folderów lub plików, może upłynąć dużo czasu do zakończenia odczytu.
- Następujące informacje nie są wyświetlane prawidłowo:
 - wykorzystany czas odtwarzania pliku MP3 zakodowanego za pomocą VBR (zmienna szybkość transmisji danych).
 - nazwy folderów i plików, które nie są zgodne z formatem ISO9660 Level 1, Level 2 lub Joliet.
- Następujące informacje są wyświetlane:
 - pozostały czas odtwarzania utworu na płycie CD-DA.
 - informacje znaczników ID3 dla plików MP3, gdy używane są znaczniki ID3 wersji 1 i wersji 2 (wyświetlane informacji znacznika ID3 wersji 2 ma pierwszeństwo, jeśli w tym samym pliku MP3 używane są znaczniki ID3 zarówno w wersji 1, jak i w wersji 2).

Używanie programatorów

System posiada 2 tryby programatora. Jeśli użyjesz obu programatorów, programator nocny będzie miał pierwszeństwo.

Programator nocny:
Możesz zasnąć przy muzyce. Ten tryb działa nawet, gdy zegar nie jest ustawiony.

Naciśnij kilkakrotnie SLEEP [23].

Programator odtwarzania:
Możesz budzić się o ustawionym czasie, przy dźwiękach płyty CD, stacji FM, urządzenia iPod/iPhone lub USB. Pamiętaj, aby zegar był ustawiony.

- Przygotuj źródło dźwięku. Przygotuj źródło dźwięku, po czym naciśnij VOLUME +/- [6], aby wyregulować głośność.
- Wybierz tryb ustawiania programatora. Naciśnij TIMER MENU [20].
- Ustaw programator odtwarzania. Naciśnij kilkakrotnie ↕/↕ [26], aby wybrać „PLAY SET?”, po czym naciśnij ⊖ [21].
- Ustaw czas rozpoczęcia odtwarzania. Naciśnij kilkakrotnie ↕/↕ [26], aby ustawić godzinę, po czym naciśnij ⊖ [21]. Użyj powyższej procedury do ustawienia minut.
- Wykonaj taką samą procedurę, jak w kroku 4, aby ustawić czas zatrzymania odtwarzania.
- Wybierz źródło dźwięku. Naciśnij I/⊖ [10]. Zestaw włączy się automatycznie przed ustawionym czasem. Jeśli o zaprogramowanej godzinie zestaw będzie włączony, programator odtwarzania nie zacznie odtwarzania. Nie używaj zestawu w czasie pomiędzy włączeniem się zestawu a rozpoczęciem odtwarzania.
- Wyłącz zestaw. Naciśnij I/⊖ [10]. Zestaw włączy się automatycznie przed ustawionym czasem. Jeśli o zaprogramowanej godzinie zestaw będzie włączony, programator odtwarzania nie zacznie odtwarzania. Nie używaj zestawu w czasie pomiędzy włączeniem się zestawu a rozpoczęciem odtwarzania.

Odtwarzacz CD/MP3

Dźwięk przeskakuje lub płyta nie jest odtwarzana.

- Wyciąś płytę i włóż ponownie.

- Umieść zestaw w miejscu znajdującym się z dala od źródeł wibracji (na przykład na stabilnej podstawie).
- Naciśnij kilkakrotnie ↕/↕ [26], aby wybrać „TIMER SEL?”, po czym naciśnij ⊖ [21].
- Naciśnij kilkakrotnie ↕/↕ [26], aby wybrać „PLAY SEL?”, po czym naciśnij ⊖ [21].

Aby skasować programator
Powtórz procedurę jak wyżej, aż w kroku 3 pojawi się komunikat „TIMER OFF?”, po czym naciśnij ⊖ [21].

Aby zmienić ustawienie
Zacznij ponownie od kroku 1.

Uwaga
Jeśli jako programator wybrano urządzenie USB, na którym znajduje się wiele plików lub folderów, proces odczytu może wymagać nieco czasu, powodując pewne opóźnienie przed rozpoczęciem odtwarzania po otrzymaniu polecenia od programatora.

Uwagi dla użytkownika urządzenia iPod/iPhone

• Upewnij się, że urządzenie iPod/iPhone nie odtwarza, gdy używasz programatora odtwarzania.

• Zależnie od statusu podłączonego urządzenia iPod/iPhone, programator odtwarzania może się nie włączyć.

Wskazówka
Ustawienie programatora odtwarzania pozostaje aktywne, dopóki nie zostanie ręcznie anulowane.

W razie trudności

- Sprawdź, czy przewody sieciowy i przewody głośnikowe są prawidłowo i solidnie podłączone.
- Poszukaj informacji na liście poniżej i podejmij wskazane środki zaradcze. Jeśli problem występuje nadal, skontaktuj się z najbliższym dealerem Sony.

Jeśli migają wskaźnik STANDBY
Natychniamy wyjmij z gniazдка wtyczkę przewodu sieciowego i sprawdź następujące pozycje.

- Czy nie doszło do zwarcia między przewodami głośnikowymi + i —?
- Czy coś zasłania otwory wentylacyjne zestawu?
- Czy nie doszło do zwarcia w gnieździe iPod/iPhone [9]?

Gdy wskaźnik STANDBY [12] przestanie migać, podłącz ponownie przewód sieciowy i włącz zestaw. Jeśli problem występuje nadal, skontaktuj się z najbliższym dealerem Sony.

Tryb wyświetlania	Gdy zestaw jest wyłączony ¹⁾
Pokaz	Włączony jest pokaz.
Tryb oszczędzania energii ²⁾	Wyświetlacz zostaje wyłączony, aby nie zużywał energii. Programator i zegar nadal działają.
Zegar ³⁾	Zegar jest wyświetlany.

¹⁾ Wskaźnik STANDBY [12] na urządzeniu zaświeci się, gdy zestaw jest wyłączony.
²⁾ W trybie oszczędzania energii nie można ustawić zegara.
³⁾ Wyświetlanie zegara automatycznie przechodzi w tryb oszczędzania energii po 8 sekundach.

Uwagi o informacjach na wyświetlaczu

- Znaki, których nie można wyświetlić, pojawiają się jako „.”.
- Poniższe informacje nie są wyświetlane, zestaw odczytuje wszystkie znajdujące się w nim pliki. Jeśli na urządzeniu USB jest dużo folderów lub plików, może upłynąć dużo czasu do zakończenia odczytu.
- Następujące informacje nie są wyświetlane prawidłowo:
 - wykorzystany czas odtwarzania pliku MP3 zakodowanego za pomocą VBR (zmienna szybkość transmisji danych).
 - nazwy folderów i plików, które nie są zgodne z formatem ISO9660 Level 1, Level 2 lub Joliet.
- Następujące informacje są wyświetlane:
 - pozostały czas odtwarzania utworu na płycie CD-DA.
 - informacje znaczników ID3 dla plików MP3, gdy używane są znaczniki ID3 wersji 1 i wersji 2 (wyświetlane informacji znacznika ID3 wersji 2 ma pierwszeństwo, jeśli w tym samym pliku MP3 używane są znaczniki ID3 zarówno w wersji 1, jak i w wersji 2).

Opólne

Po podłączeniu przewodu sieciowego na wyświetlaczu pojawi się pokaz, nawet jeśli zestaw nie jest włączony.

- Naciśnij jeden raz DISPLAY [30], gdy zestaw jest wyłączony. Pokaz zniknie z wyświetlacza.
- Naciśnij jeden raz DISPLAY [30], gdy zestaw jest wyłączony. Pokaz zniknie z wyświetlacza.

Zestaw nie włącza się.

- Czy przewód sieciowy jest podłączony?

Zestaw niespodziewanie przeszedł w tryb gotowości.

- To nie jest usterka. Zestaw przechodzi w tryb gotowości automatycznie po około 30 minutach, gdy nie ma żadnych operacji lub dźwięku. Zobacz „Wyłączanie funkcji automatycznego trybu gotowości”.

Ustawianie zegara lub obsługa programatora odtwarzania zostały niespodziewanie anulowane.

- Jeśli przez około minutę nie ma żadnych operacji, ustawianie zegara lub programatora odtwarzania zostaj automatycznie anulowane. Wykonaj ponownie operację od początku.

Brak dźwięku.

- Czy nie doszło do zwarcia między przewodami głośnikowymi + i —?
- Czy używasz tylko głośników dostarczonych w zestawie?
- Czy coś zasłania otwory wentylacyjne zestawu?
- Ustawiona stacja mogła chwilowo przerwać nadawanie.

Dźwięk dobiega z jednego głośnika lub głośność prawego i lewego nie są zbalansowane.

- Umieść głośniki jak najbardziej symetrycznie.
- Podłącz tylko głośniki dostarczone w zestawie.

Duży przyciók lub szumy.

- Odsuń zestaw od źródeł zakłóceń.

- Podłącz zestaw do innego gniazдка ściennego.
- Załóż filtr zakłóceń (brak w wyposażeniu) na przewód sieciowy.

Pilot nie działa.

- Usuń przeszkody między pilotem i czujnikiem zdalnego sterowania [17] na urządzeniu oraz umieść urządzenie z dala od źródeł światła jarzeniowego.
- Skieruj pilot na czujnik zestawu.
- Przysuń pilot bliżej zestawu.

Wskaźnik STANDBY [12] nie gaśnie pomimo wyjścia z gniazдка wtyczki przewodu sieciowego.

- Wskaźnik STANDBY [12] może nie wyłączyć się natychmiast po wyjściu z gniazdeka wtyczki przewodu sieciowego. Wskaźnik wyłączy się po około 40 sekundach. To nie jest usterka.

Brak dźwięku.

- Urządzenie USB nie jest podłączone prawidłowo. Wyłącz zestaw, po czym podłącz ponownie urządzenie USB.

Występują szumy, dźwięk przeskakuje lub jest zniekształcony.