







<b>PLSKI</b>
<b>OSTRZEŻENIE</b>
<b>Informacje dotyczące zgodności z przepisami</b>
<b>OSTRZEŻENIE</b> URZĄDZENIE MUSI BYĆ UZIEMIENE. Nie dotycz produktów z 2-bokową wtyczką.
Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy narażać tego urządzenia na działanie silnego pola magnetycznego.
Aby uniknąć porażenia prądem, nie należy otwierać obudowy. Otwieranie obudowy, niezależnie od powodów, może prowadzić do szkód, które nie są objęte gwarancją. Czynniki serwisowe mogą wykonywać tylko autoryzowani serwisanci firmy Sony.
Niewłaściwe użytkowanie i nieprawidłowe naprawy urządzenia mogą powodować powstawanie zagrożenia dla bezpieczeństwa.
Gniazdo zasilania powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i powinno być łatwo dostępne. Ze względów bezpieczeństwa zdecydowanie zaleca się używanie oryginalnych zasilaczy sieciowych firmy Sony, spełniających normy jakości i przeznaczonego do tabletu, zgodnie z informacjami zamieszczonymi w instrukcji obsługi.
Niniejszy produkt spełnia wymogi następującej dyrektywy europejskiej: 2004/108/EC (Dyrektywa EMC).
Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Informacje o zgodności produktu z wymaganiami UE: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy.
Nadzior nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, ul. 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58.
<b>Pozbycie się zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich stosujących własne systemy zbiorki)</b>
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiorki sprzętu elektronicznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie zadanie polegające na przyjęciu produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomoże w ochronie środowiska naturalnego. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, że służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.

## Przed rozpoczęciem użytkowania

Stacja dokująca Sony SGPDS2 firmy jest przeznaczona do tabletów firmy Sony. Kompatybilne modele: Seria SGP12, seria SGP13
Stacja dokująca do tabletu umożliwia jego ładowanie oraz zamocowanie go pod kątem ułatwiający czytanie.
Użytkownik może wybrać aplikację, która uruchomi się po umieszczeniu tabletu w stacji dokującej.

## Umieszczenie tabletu w stacji dokującej

**Uwaga**

Podłączając stację dokującą do tabletu, należy odłączyć od niego wszystkie kable i akcesoria.

- Rozłoż nóżkę stacji dokującej.
- Podłącz kabel USB do gniazda wielofunkcyjnego dostarczonej z tabletem do gniazda wielofunkcyjnego z tyłu stacji dokującej. **(A-1)**
- Podłącz kabel USB dla gniazda wielofunkcyjnego do dostarczonego z tabletem zasilacza sieciowego.
- Podłącz zasilacz sieciowy dla gniazda sieciowego (ściennego). **(A-2)**
- Umieść dostarczone złącze w gnieździe wielofunkcyjnym tabletu. **(A-3)**
- Umieść tablet na złączu ładowania stacji dokującej. **(A-4)**
- Upewnić się, że wskaźnik ładowania tabletu jest włączony.

**Wskazówka**

- Po umieszczeniu włączonego tabletu w stacji dokującej lub po włączeniu tabletu w stacji dokującej zostanie wyświetlony ekran wyboru aplikacji, która ma zostać uruchomiona. Jeśli zaznaczone opcje [Brak] i [Użyj domyślne dla tej czynności], możesz nadal używać danej aplikacji, a ekran wyboru nie będzie wtedy wyświetlały.
- Aby zmienić aplikację uruchamianą po umieszczeniu tabletu w stacji dokującej, stuknij [Aplikacje i widżety] - [Settings] - [Stacja dokująca].
- Podłączenie tabletu do urządzenia, które obsługuje transfer danych za pomocą kabła USB do gniazda wielofunkcyjnego umożliwia przesyłanie danych.

### Zdejmowanie tabletu ze stacji dokującej

- Unies tablet prostopadłe do góry.

**Regulacja kąta nachylenia stacji dokującej**
Można regulować kąt nachylenia stacji dokującej odpowiednio do potrzeb, rozkładając lub składając jej nóżkę. **(B)**
Przed przemieszczeniem tabletu należy złożyć nóżkę stacji dokującej. Aby używać tabletu jako ramki do zdjęć lub zegara stołowego, należy nieco rozłożyć nóżkę stacji dokującej. Natomiast używając ekranu dotykowego tabletu, należy całkowicie rozłożyć nóżkę stacji dokującej.

## Części i elementy sterowania

**Tył **(C-1)****

- Gniazdo wielofunkcyjne

**Przód **(C-2)****

- Złącze ładowania

## Informacje dotyczące użytkowania

- Należy używać zasilacza sieciowego i przewodu zasilającego dostarczonych z tabletem.
- Nie należy umieszczać urządzenia w miejscach, gdzie jest narażone na:
  - szczególnie wysoką lub niską temperaturę
    - kurz i brud
    - wysoką wilgotność
  - wibrację
  - silne pola magnetyczne
  - plasek
  - bezsądnie nie nalconczenie
- Należy chronić urządzenie przed wstrząsami mechanicznymi i upadkiem.
- Nie należy dopuścić do kontaktu metalowych przedmiotów z metalowymi częściami urządzenia. W przeciwnym razie może dojść do zwarcia i uszkodzenia urządzenia.
- Nie należy używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli upadło lub uległo uszkodzeniu.
- Metalowe styki należy utrzymywać w czystości.
- Nie należy demontować urządzenia ani dokonywać w nim zmian.
- Podczas korzystania urządzenie nagrzewa się i jest to normalne zjawisko.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu odbiorników TV i AM, ponieważ może ono powodować zakłócenia odbioru sygnału telewizyjnego i AM.
- Należy zachować ostrożność podczas podłączania i odłączania urządzenia.
- Przed przemieszczeniem tabletu w inne miejsce należy najpierw zdjąć go z urządzenia. Podczas przemieszczenia tabletu z podłączonym urządzeniem może ono upaść, powodując obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia lub tabletu.
- Jeśli w złączeniu lub na złączach ładowania tabletu lub urządzenia znajdują się cząsteczki brudu lub kurzu, tablet może nie wykryć podłączonej stacji dokującej (nawet jeśli cząsteczki te nie są widoczne gołym okiem).
- Jeśli połączenie wydaje się wodniste, należy odłączyć zasilacz sieciowy, a następnie wytrzeć złącze i jego okolicę zarówno w tablecie, jak i w urządzeniu. Dostępne w sprzedaży sprężone powietrze również skutecznie usuwa kurz i brud pozostały na złączu.
- Podczas czyszczenia złączy należy uważać, aby ich nie uszkodzić.
- Trzymając lub odłączając zasilacz sieciowy, nie należy dotykać jego złącza.
- Silne ciągnięcie za kabel zasilacza sieciowego podczas odłączania go od stacji dokującej może uszkodzić obydwa urządzenia. Należy trzymać za stopkę stacji dokującej.
- Aby zapobiec przypadkowemu polknięciu złącza, należy trzymać je poza zasięgiem dzieci.
- Podczas regulacji kąta nachylenia stacji dokującej należy obserwować jej tył.
- Kabel hosta z przejściówką USB lub kabel z przejściówką HDMI (sprzedawane oddzielnie) nie działają po podłączeniu do gniazda wielofunkcyjnego.
- Produkt nie jest krompleczysty. W razie zamoczenia należy wytrzeć złącze lub złącze ładowania.

## Czyszczenie

Urządzenie należy czyścić miękką, suchą ściereczką lub miękką ściereczką lekko zwilżoną roztworem delikatnego środka czyszczącego. Nie należy używać rozpuszczalników, takich jak alkohol lub benzyna, które mogą spowodować uszkodzenie powierzchni.

## Dane techniczne

<b>Porty</b>	Gniazdo wielofunkcyjne (1) <p>Złącze ładowania (1)</p>
<b>Wymagania dotyczące zasilania</b>	Wtyczkę: 5 V 1,5 A <p>Wtyczkę: 5 V 1,5 A <p>Od 5°C do 35°C (wahania temperatury: mniej niż 10°C na godzinę)</p></p>
<b>Temperatura pracy</b>	Od 5°C do 35°C (wahania temperatury: mniej niż 10°C na godzinę)
<b>Wilgotność otoczenia podczas pracy urządzenia</b>	Od 20% do 80% (bez skraplania), przy założeniu wilgotności mniejszej niż 65% przy temperaturze 35°C (wskazanie wilgotnościomiera niższe niż 29°C)
<b>Temperatura przechowywania</b>	Od -20°C do +60°C (wahania temperatury: mniej niż 10°C na godzinę)
<b>Wilgotność podczas przechowywania</b>	Od 10% do 90% (bez skraplania), przy założeniu wilgotności mniejszej niż 20% przy temperaturze 60°C (wskazanie wilgotnościomera niższe niż 35°C)
<b>Wymiary</b>	Po ustawieniu stacji dokującej pod kątem 20 stopni <p>Ok. 247,2 × 31,7 × 154,1 mm (s × w × g)</p> <p>Po ustawieniu stacji dokującej pod kątem 75 stopni <p>Ok. 247,2 × 87,1 × 79,7 mm (s × w × g)</p> <p>Po ustawieniu stacji dokującej pod kątem 90 stopni <p>Ok. 247,2 × 91,7 × 32,9 mm (s × w × g)</p></p></p>
<b>Masa</b>	Ok. 215 g
<b>Dostarczone wyposażenie</b>	Złącze <p>Instrukcja obsługi (niniejsza instrukcja)</p>

**Dodatkowe informacje zawiera nasza witryna internetowa**
Ameryka Północna: http://www.sony.com/tablet
Europa: http://www.sony.eu/XperiaTablet
Dla klientów w regionie Azji i Pacyfiku, Bliskiego Wschodu i Afryki: http://www.sony.net/Products/tablet/AP/

### Znaki towarowe i uwagi

- „Xperia” i „Xperia Tablet” są znakami towarowymi Sony Mobile Communications AB.
- Wszystkie pozostałe nazwy systemów, produktów i usług są znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli. W niniejszej instrukcji znaki „i” lub „n” są stosowane.

## Română

## AVERTISMENT

**Informații de reglementare**
**AVERTISMENT**  
**ACEST APARAT TREBUIE SĂ FIE ÎMPĂMÂNTAT.**
Cu excepția produselor cu fiș electric și a pini.

Penru a reduce riscul de electrocutare sau incendiu, nu conectați aparatul la prizele sau umiditate.
Utilizarea și reparările încercate pot crea pericolul de incendiu.
Pentru a evita electrocutarea, nu deschideți carcasa. Deschiderea acesteia, indiferent pentru ce motiv, poate dăa la deteriorări care nu sunt acoperite de garanție. Service-ul trebuie efectuat numai de către tehnicienii autorizați de Sony.
Utilizarea și reparările încercate pot crea pericolul de incendiu.
Priza trebuie să se afle lângă echipament și să fie ușor accesibilă.
Pentru siguranța dumneavoastră, se recomandă existența a utilitatii adaptatoare CA originale.
Sony care îndeplinește standardul de asigurare a calității, furnizează de Sony pentru tableta dispozitivul de alimentare cu energie electrică în conformitate cu cerințele de siguranță.
Acet produs este în conformitate cu următoarele europăe europăe:
2004/108/EC (Directiva EMC).
Producător: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia
Pentru informații suplimentare: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania

### Zadefectarea echipamentelor electrice și electronice vechi (Se aplică pentru țările membre ale Uniunii Europene și pentru alte țări europene cu sisteme de colectare separată)

Acest simbol aplicat pe produs sau pe ambalajul unuia, indică faptul că acet produs nu trebuie tratat ca un deșeu menajer. Î trebuie predat punctelor de reciclare a echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă că acet produs este dezafeetat în mod corect, veți ajuta la prevenirea posibililor consecințe negative asupra mediului și a sănătății cloveka, dacă produsul ar fi fost dezafeetat în mod necorespunzător. Reciclarea materialelor va ajuta la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați primăria din orașul dumneavoastră, serviciul de salubritate local sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.

## Înainte de utilizare

Sony SGPDS2 este suportul conceput pentru tableta Sony.
Modele compatibile: seria SGP12, seria SGP13
Utilizarea suportului pentru tableta vă permite să încarcăți tableta cu ușurință și să o poziționați într-un unghi pentru mai ușor utilizare.
Puteți selecta porturile unei aplicații când tableta este poziționată pe suport.

### Poziționarea tabletei pe suport

Când conectați suportul la tabletă, deconectați toate cablurile și scoateți toate accesoriile.

- Deschideți piciorul suportului.
- Conectați cablul USB pentru porturi multiple al tabletei în porturile multiple din spatele suportului. **(A-1)**
- Conectați cablul USB pentru porturi multiple în adaptorul CA furnizat cu tableta.
- Conectați adaptorul CA în priza CA (priză de perete). **(A-2)**
- Ațasați capacul de conectare furnizat la porturile multiple ale tabletei. **(A-3)**
- Andocăți tableta pe connectorul de încarcare al suportului. **(A-4)**
- Asigurați-vă că indicatorul de încărcare al tabletei este aprins.

**☞ Sugestie**

- Când poziționați tableta pe suport în timpul utilizării sau când porniți tableta din suport, vi se va cere să selectați ce aplicație vă doriți să porniți. Dacă bifati [None] și [Use by default for this action], puteți continua să folosiți aplicația în curs de utilizare, iar canalul de selectare a aplicației va mai fi afișat ulterior.
- Pentru a schimba aplicația care s pornescă atunci când tableta este poziționată pe suport, apăsați pe [Apps & Widgets] - [Settings] - [Cradle].
- Când conectați tableta la dispozitivul de date transferabile print-un cablu USB pentru porturi multiple, vă permite să transferați date.
- Când conectați suportul la dispozitivul de date transferabile print-un cablu USB pentru porturi multiple, vă permite să transferați date.

### Scoaterea tabletei de pe suport

- Ridicați tableta drept în sus.

### Reglarea unghiului suportului

Puteți regla unghiul suportului conform modului de utilizare a tabletei, deschizând și închizând piciorul suportului. **(B)**
Închideți piciorul suportului pentru a transporta tableta. Deschideți ușor piciorul suportului pentru a folosi tableta ca pe o ramă foto sau ca pe un ceaș de masă. Deschideți complet piciorul suportului pentru a acționa ecranul tactil al tabletei.

## Componente și butoane

**Spate **(C-1)****

- Porturi multiple

**Față **(C-2)****

- Conector de încarcare

## Note despre utilizare

- Folosii doar adaptorul CA și cablul de alimentare furnizate cu tableta.
- Nu așezați unitatea în locuri care sunt:
  - Extrem de caldă sau rece
  - Prafulite sau murdare
  - Foarte umede
  - Care vibrează
  - Cu câmpuri magnetice puternice
  - Cu nisip
  - Expusc în lumina directă a soarelui
- Nu aplicați șocuri mecanice și nu scăpați unitatea pe jos.
- Asigurați-vă că porturile metalice ale unității nu vin în contact cu obiecte metalice. În caz contrar, poate avea loc un scurtcircuit și unitatea se poate deteriora.
- Nu utilizați unitatea cu un cablu deteriorat.
- Nu utilizați unitatea dacă ați scăpat-o pe jos sau ați deteriorat-o.
- Bornele metalice trebuie să fie întotdeauna curate.
- Nu demontați și nu modificați unitatea.
- În timpul utilizării, este normal cu unitatea să se încălzească.
- Tineti unitatea la distanță de televizor sau receptorul AM, deoarece poate brua receptia TV sau AM.
- Când conectați sau deconectați unitatea, manevrați-o cu grijă.
- Când transportați tableta, aveți grijă să scoateți mai întâi unitatea. Dacă deplășați tableta când este instalată pe unitate, tableta poate să cadă, ducând la accidentarea dumneavoastră sau la deteriorarea unității sau a tabletei.
- Dacă există praf sau particule de mătășenie în cavitatea de conectare sau pe connectorii de încarcare ai tabletei sau ai unității, este posibil ca tableta să nu detecteze suportul când este conectată (chiar dacă particulele sunt învizibile cu ochiul liber). Dacă conexiunea pare slabă, scoateți adaptorul CA și ștergeți connectorul și zona din jurul acestuia de pe tableta și de pe unitate. Și spray-urile anti-praf sau aer comprimat din comerț sunt utile pentru curățarea eventualelor urme de praf sau de mătășenie. Aveți grijă să nu deteriorați connectorul când îl curățați.
- Când tineti sau decuplați adaptorul CA, nu atingeți zona de contact.
- Dacă trageți cu forță de cablul adaptorului CA când îl decuplați de la suport, puteți sparge adaptorul CA sau suportul. Aveți grijă să tineti de piciorul suportului.
- Pentru a evita înghitirea accidentală a capsulei de conectare, nu lăsați capacul la îndemâna copilului.
- Când reglați unghiul de inclinare a suportului, verificați parțea posterioară a suportului.
- Cablul adaptor gazdă USB sau cablul adaptor HDMI (vândut separat) nu funcționează conectat la porturile multiple.
- Acet produs nu este rezistent la picături. Ștergeți connectorul de încarcare sau capacul de conectare dacă se umezece.

### Despre curățare

Curățați unitatea cu o cârpă moale și uscată sau o cârpă moale, ușor umezită cu o soluție de curățare neagrășiv. Nu folosiți niciun tip de solvent, cum ar fi alcool sau benzină, care ar putea deteriora finisajul.

## Specificații

<b>Porturi</b>	Porturi multiple (1) <p>Conector de încarcare (1)</p>
<b>Cerințe de alimentare</b>	Intrare: 5 V 1,5 A <p>Ieșire: 5 V 1,5 A</p>
<b>Temperatură de funcționare</b>	5 °C până la 35 °C (gradient de temperatură mai mic de 10 °C/oră)
<b>Umiditate de funcționare</b>	20% până la 80% (fără condensare), cu conditia ca nivelul umidității să fie mai mic de 65% la 35 °C (citrre higrometrică mai mică de 29 °C)
<b>Temperatură de depozitare</b>	-20 °C până la +60 °C (gradient de temperatură mai mic de 10 °C/oră)
<b>Umiditate de depozitare</b>	10% până la 90% (fără condensare), cu conditia ca nivelul umidității să fie mai mic de 20% la 60 °C (citrre higrometrică mai mică de 35 °C)
<b>Dimensiuni</b>	Când unghiul suportului este reglat la 20 de grade <p>Aprox. 247,2 × 31,7 × 154,1 mm (l × l × a)</p> <p>Când unghiul suportului este reglat la 75 de grade <p>Aprox. 247,2 × 87,1 × 79,7 mm (l × l × a)</p> <p>Când unghiul suportului este reglat la 90 de grade <p>Aprox. 247,2 × 91,7 × 32,9 mm (l × l × a)</p></p></p>
<b>Greutate</b>	Apox. 215 g
<b>Accesorii furnizate</b>	Capac de conectare <p>Instrucțiuni de utilizare (acet manual)</p>
<b>Designul și specificațiile pot fi modificate fără preaviz.</b>	

### Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul nostru

Pentru America de Nord: http://www.sony.com/tablet
Sverna America: http://www.sony.eu/XperiaTablet
Pentru zona din Asia-Pacific, Oriental Mijlociu și Africa: http://www.sony.net/Products/tablet/AP/

### Mărci comerciale și înștințări

- „Xperia” și „Xperia Tablet” sunt mărci înregistrate ale Sony Mobile Communications AB.
- „Toate celelalte nume de sisteme, produse și servicii sunt mărci comerciale ale detinatorilor respectivi. În acet manual, simbolurile ” sau ”n” sunt specificate.

## Magyar

## VÝSTRAHA

**Regulačné informácie**
**VÝSTRAHA**  
**TOTO ZARIADENIE SA MUSÍ UZEMNIŤ.**
Okrem produktov s dvojkóvovým zástrčkou.

Jednotku nevytvárajte dažďom ani vlhkosťou, zníži sa tým zabezpečenie vŕzku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
Pentru a evita elektrocutarea, nu deschideți carcasa. Deschiderea acesteia, indiferent pentru ce motiv, poate dăa la deteriorări care nu sunt acoperite de garanție. Service-ul trebuie efectuat numai de către tehnicienii autorizați de Sony.
Neaprate posădite a opravy môžu ohrozit vašu bezpečnosť.
Zásuvka by sa mala nachádzať v blízkosti zariadenia a mala by byť ľahko dostupná.
Z hľadiska vašej bezpečnosti vám dôrazne odporúčame, aby ste používali originálne sieťové adaptéry od firmy Sony, ktoré vyhovujú norme zabezpečenia kvality a ktoré firma Sony dodáva spolu s vaším zariadením, ako je uvedené v manuáli a pokynoch.

Tento výrobok spĺňa nasledujúcu európsku smernicu:
2004/108/ES (Smernica o elektromagnetickej kompatibilitate).
Produktor: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japoncko.
Zhoda podľa legislatívy EU: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko.

### Likvidácia starých elektrických a elektronických prístrojov (vzťahuje sa na Európsku úniu a európske krajiny so systémami oddeleneho zberu)

Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nesmie byť spracovaný ako komunálny odpad. Musí sa odovzdať do príslušnej zberne na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaradením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete pri predchádzaní potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a na zdravie cloveka, ktoré by mohli byť zapríčinené nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku. Recyklováním materiálov pomôžete zachovať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám v poradíanie poskytne miestny úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.

## Pred použitím

Produkt Sony SGPDS2 je kolíska navrhnutá pre tablety od firmy Sony.
Kompatibilné modely: Rad SGP12, rad SGP13
Používanie kolísky vám pri vašom tablete umožňuje jeho ľahké nabíjanie alebo polohu, pri ktorú sa dá z ľahkosťou použiť.
Používanie kolísky vám pri vašom tablete umožňuje jeho ľahké nabíjanie alebo polohu, pri ktorú sa dá z ľahkosťou použiť.
Môžete si vybrať aplikáciu, ktorá sa má spustiť po vložení tabletu do kolísky.

### Uloženie vášho tabletu do kolísky

**Notá**
Počas pripájania kolísky k tabletu zabezpečte odpojenie všetkých káblou a odstránenie akéhokoľvek príslušenstva.

- Otvorte spodnú časť kolísky.
- Zastrčte kábel USB pre multiport dodaný s tabletom do konektora multiport na zadnej strane kolísky. **(A-1)**
- Zastrčte kábel USB pre multiport do sieťového adaptéra dodaného s tabletom.
- Zastrčte sieťový adaptér do sieťového výstupu (zásuvka v stene). **(A-2)**
- Na multiport vášho tabletu nasunte dodané pripájacie viečko. **(A-3)**
- Zapojte tablet do nabíjacieho konektora kolísky. **(A-4)**
- Uistite sa, že kontrolka nabíjania tabletu svieti.

**☞ Tip**

- Pri vložení vášho tabletu počas jeho používania do kolísky alebo pri jeho zapínaní, keď je v kolíske, vás systém vyzve, aby ste zvolili aplikáciu, ktorú chcete spustiť. Keď začarknete aplikáciu pre this action), môžete pokračovať v používaní aplikácie, ktorú práve beží, pričom v budúcnosti sa vám obrazovka v výbere aplikácie už nebude zobrazovať.
- Ak chcete zmeniť aplikáciu, ktorá sa má spustiť pri vložení vášho tabletu do kolísky, klepnite na [Apps & Widgets] - [Settings] - [Cradle].
- Pripojenie tabletu k zariadeniu umožňujúcemu prenos údajov pomocou káblu USB pre multiport vám umožňuje prenášať údaje.

### Vyberanie vášho tabletu z kolísky

- Nadvihnite váš tablet priamo hore.

### Nastavovanie uha kolísky

Otváraním a zatváraním spodnej časti kolísky môžete nastaviť uhol natočenia kolísky podľa toho, ako chcete tablet používať. **(B)**
Pri presúvaní tabletu zatvorte spodnú časť kolísky. Ak chcete svoj tablet používať ako stojan na fotografie alebo ako stolové hodiny, jemne otvorte spodnú časť kolísky. Ak chcete pracovať s dotykovou obrazovkou tabletu, nechajte spodnú časť kolísky úplne otvorenú.

## Súčasti a ovládacie prvky

**Zadná strana **(C-1)****

- Multiport

**Predná strana **(C-2)****

- Nabíjaci konektor

## Poznámky ovládne používania

- Používajte sieťový adaptér a nabíjaci kábel dodaný s tabletom.
- Nedávajte prístroj na miesta, ktoré sú:
  - Extrémne horiace alebo studené
  - Prášné alebo znečistené
  - Vední vlhkosť
  - Vystavené vibráciám
  - Vystavené pôsobeniu silného magnetického poľa
  - Vystavené pôsobeniu pliesku
  - Vystavené priamemu slnečnému žiareniu
- Chráňte prístroj pred mechanickými nárazmi a pred pádom.
- Zabezpečte, aby sa kovové časti prístroja nedostali do kontaktu so žiadanými kovovými predmetmi. V takomto prípade by mohli dôjsť k skratu a k poškodeniu prístroja.
- Zabezpečte, aby sa kovové časti prístroja nedostali do kontaktu so žiadanými kovovými predmetmi. V takomto prípade by mohli dôjsť k skratu a k poškodeniu prístroja.
- Nezapínajte prístroj, ak je poškodený kábel.
- Nezapínajte prístroj, ak došlo k jeho pádu alebo k jeho poškodeniu.
- Nevykazujte prístroj, ak je poškodený kábel.
- Nevykazujte prístroj, ak došlo k jeho pádu alebo k jeho poškodeniu.
- Nepokojte sa prístroj rozmontovať alebo prestavať.
- Je normálne, že prístroj sa počas prevádzky zahrieva.
- Prístroj obsahuje mimo dosahu televíznych alebo rozhlasových prijímačov, nakoľko môže rušiť prírtené televízne alebo rozhlasové signály.
- Počas pripájania alebo odpojania manipuluje s prístrojom opatrne.
- Pri prepave vášho tabletu sa uistite, že ste ho predtým odpojili s prístroja. Presun vášho tabletu pripraveným prístrojom by mohol spôsobiť odpojenie prístroja a jeho pád s následným poranenie osôb, poškodením prístroja alebo poškodením vášho tabletu.
- Ak sa na pripájacom vrecku alebo na nabíjacom konektore tabletu alebo jednotky nachádzajú častice prachu alebo nečistoty, tablet nemusí rozpoznat pripojení kolísku (aj keď častice nevlnú voľným okom).
- Ak máte pocit, že pripojenie je slabé, odpojte sieťový adaptér a vyčistite konektor a prístroj v jeho okolí na vansom tablete i a prístroji. Pri vyčúvaní zvyškového prachu a nečistôt sú účinné aj predvácné odpráskové.
- Dajte pozor, aby ste konektor počas čistenia nepoškodili.
- Pri držaní alebo odpojení sieťového adaptéra sa nedotýkajte miest s vývodmi.
- Násilné ťhanie za kábel sieťového adaptéra pri jeho odpojení od kolísky môže spôsobiť poškodenie sieťového adaptéra alebo kolísky. Je preto potrebné pridržať spodnú časť kolísky.
- Aby ste zabránili náhodnému prehltnutiu pripájacieho viečka, držte ho mimo dosahu detí.