



## Voorzorgsmaatregelen

**Informatie over BLUETOOTH-communicatie**

- BLUETOOTH draadloze technologie werkt binnen een bereik van ongeveer 10 meter. Het maximale communicatiebereik kan verschillen, afhankelijk van obstakels (menselijk lichaam, metaal, muur, enz.) of elektromagnetische omgeving.
- De antenne is ingebouwd in het toestel, zoals de gevoeligheid van de antenne van de geademede lijn (AR). De gevoeligheid van de BLUETOOTH-communicatie wordt verbeterd door de richting van de ingebouwde antenne te draaien naar het aangesloten BLUETOOTH-apparaat. Als er zich tussen de antenne van het aangesloten apparaat en de interne antenne van dit toestel obstakels bevinden, kan ruis optreden of het geluid wegvallen of kan de communicatie worden uitgesteld.
- In de volgende omstandigheden kan BLUETOOTH-communicatie worden uitgeschakeld, ruis optreden of het geluid wegvallen:
  - Er bevindt zich een menselijk lichaam tussen het toestel en het BLUETOOTH-apparaat.
  - De situatie kan worden verbeterd door het BLUETOOTH-apparaat in de richting van de antenne van het toestel te draaien.

- Er bevindt zich een obstakel, zoals een metaal voorwerp of een muur, tussen het toestel en het BLUETOOTH-apparaat.
- Er bevindt zich een apparaat dat de frequentie 2,4 GHz gebruikt, zoals een Wi-Fi-apparaat, een draadloze telefoon of magnetron, in de buurt van dit apparaat.
- Omdat BLUETOOTH-apparaten en Wi-Fi (IEEE802.11b/g) dezelfde frequentie gebruiken (2,4 GHz), kan interferentie optreden, wat leidt tot ruis of wegvallen geluid of uitgeschakelde communicatie als het toestel in de buurt van een Wi-Fi-apparaat wordt gebruikt. In dit geval moet u het volgende doen:
  - Gebruik dit toestel op ten minste 10 meter afstand van het Wi-Fi-apparaat.
  - Als dit toestel binnen 10 meter van een Wi-Fi-apparaat wordt gebruikt, schakel het Wi-Fi-apparaat uit.
  - Plaats dit toestel en het BLUETOOTH-apparaat zo dicht mogelijk bij elkaar.

- Microfoonfunctie is afhankelijk van factoren zoals obstakels tussen apparaten, magnetische velden rond een draadloos apparaat, omgevingsgeluid, ontvangergevoeligheid, antenneprestaties, besturingsysteem, software, enzovoort.
- BLUETOOTH-standaardprofielen geven het doel aan van BLUETOOTH-communicatie tussen apparaten.
- Code: indeling voor audiogramcompressie en conversie
- Subband code
- Advanced Audio Coding

- Draadloze stereoheadset**
  - Voedingsbron:** 3,7 V gelijktroom: Ingebouwd oplaadbare lithium-ion 5 V gelijkstroom: Wanneer opgeladen met USB
  - Gedicht:** Ong. 280 g
  - Werktemperatuur:** 0 °C tot 40 °C
  - Nominaal stroomverbruik:** 1,5 W
  - Gebruikers:**
    - Wanneer verbonden via het BLUETOOTH-apparaat
    - Mits de gebruiker de headset draagt
    - Communicatietijd: Max. 20 uur
    - Stand-by tijd: Max. 200 uur
    - Ontvangt 7 uur aanhoudende communicatie is mogelijk na 1 uur laden.
    - Opmerking: Het aantal uren is mogelijk kleiner afhankelijk van de coding van het geluid en de gebruiksomstandigheden.
  - Oplaadtijd:** Ong. 4 uur
  - Ong. 4 uur**
  - Opstarttemperatuur:** 5 °C tot 35 °C
- Onvanger**
  - Microfoon: Dynamisch
  - Drivers:** 40 mm
  - Frequentiebereik:** 3 Hz - 28.000 Hz (Met de meegeleverde hoofdtelefoonkabel)
  - Zelfs als het verbonden apparaat niet is verbonden, vermeldt BLUETOOTH-norm, kan met sommige apparaten wellicht geen verbinding worden gemaakt of functioneert het apparaat niet correct, afhankelijk van de kenmerken of technische gegevens van het apparaat.
  - Wanneer u handsfree belt via de telefoon, kan ruis optreden, afhankelijk van het apparaat of de communicatieomgeving.
  - Afhankelijk van het apparaat, waarmee verbinding wordt gemaakt, kan het enige tijd duren voordat de communicatie wordt hersteld.

- Informatie over het opladen van het toestel**
  - Dit toestel kan alleen via USB worden opgeladen. Voor het opladen heeft u een computer met USB-poort nodig.
  - Als het toestel kan tijdens het laden worden ingeschakeld, noch kunnen de functies BLUETOOTH en Electro Bass Booster worden gebruikt.
  - Kunt het toestel gebruiken door de meegeleverde hoofdtelefoonkabel aan te sluiten, zelfs tijdens het opladen van het toestel.

- Opmerking over statische elektriciteit**
  - Als u uw lichaam oederend met statische elektriciteit kan een lichte tinteling in uw oren veroorzaken. Dragt kleding van natuurlijke materialen om het effect te minimaliseren.

- Als het toestel niet goed werkt**
  - Reset het toestel (AR).
  - Plaats het toestel in de bakstus en druk vervolgens tegelijkertijd op de knoppen POWER en BASS BOOST. Het toestel wordt gereest. Koppelingsgegevens worden niet verwijderd.
  - Als het probleem ook na het resetten aanhoudt, initialiseer u het toestel als volgt.

- Schakel het toestel uit door gedurende meer dan 2 seconden op de POWER-knop te drukken. Houd vervolgens tegelijkertijd de POWER-knop en de **↵**-knop langer dan 7 seconden ingedrukt. De indicatie van het toestel wordt ingeschakeld, noch kunnen de functies BLUETOOTH en Electro Bass Booster worden gebruikt.

- Kunt het toestel gebruiken door de meegeleverde hoofdtelefoonkabel aan te sluiten, zelfs tijdens het opladen van het toestel.

- Opmerking voor klanten: de volgende informatie geldt enkel voor apparatuur verkocht in landen waar de Nederlandse taal wordt gebruikt**
  - Installeer de apparatuur niet in een beperkte ruimte zoals een boekenrek of inbouwkast.

- Stel de batterij (geïnstalleerde oop of batterijen) niet langdurig bloot aan extreem hoge temperaturen, zoals zonlicht, vuur, enzovoort.

- Opmerking voor klanten: de volgende informatie geldt enkel voor apparatuur verkocht in landen waar de Nederlandse taal wordt gebruikt**
  - Als u uw lichaam oederend met statische elektriciteit kan een lichte tinteling in uw oren veroorzaken. Dragt kleding van natuurlijke materialen om het effect te minimaliseren.

- Als het toestel niet goed werkt**
  - Reset het toestel (AR).
  - Plaats het toestel in de bakstus en druk vervolgens tegelijkertijd op de knoppen POWER en BASS BOOST. Het toestel wordt gereest. Koppelingsgegevens worden niet verwijderd.
  - Als het probleem ook na het resetten aanhoudt, initialiseer u het toestel als volgt.

- Schakel het toestel uit door gedurende meer dan 2 seconden op de POWER-knop te drukken. Houd vervolgens tegelijkertijd de POWER-knop en de **↵**-knop langer dan 7 seconden ingedrukt. De indicatie van het toestel wordt ingeschakeld, noch kunnen de functies BLUETOOTH en Electro Bass Booster worden gebruikt.

- Kunt het toestel gebruiken door de meegeleverde hoofdtelefoonkabel aan te sluiten, zelfs tijdens het opladen van het toestel.

- Opmerking over statische elektriciteit**
  - Als u uw lichaam oederend met statische elektriciteit kan een lichte tinteling in uw oren veroorzaken. Dragt kleding van natuurlijke materialen om het effect te minimaliseren.

- Als het toestel niet goed werkt**
  - Reset het toestel (AR).
  - Plaats het toestel in de bakstus en druk vervolgens tegelijkertijd op de knoppen POWER en BASS BOOST. Het toestel wordt gereest. Koppelingsgegevens worden niet verwijderd.
  - Als het probleem ook na het resetten aanhoudt, initialiseer u het toestel als volgt.

- Schakel het toestel uit door gedurende meer dan 2 seconden op de POWER-knop te drukken. Houd vervolgens tegelijkertijd de POWER-knop en de **↵**-knop langer dan 7 seconden ingedrukt. De indicatie van het toestel wordt ingeschakeld, noch kunnen de functies BLUETOOTH en Electro Bass Booster worden gebruikt.

- Kunt het toestel gebruiken door de meegeleverde hoofdtelefoonkabel aan te sluiten, zelfs tijdens het opladen van het toestel.

- Opmerking over statische elektriciteit**
  - Als u uw lichaam oederend met statische elektriciteit kan een lichte tinteling in uw oren veroorzaken. Dragt kleding van natuurlijke materialen om het effect te minimaliseren.

- Als het toestel niet goed werkt**
  - Reset het toestel (AR).
  - Plaats het toestel in de bakstus en druk vervolgens tegelijkertijd op de knoppen POWER en BASS BOOST. Het toestel wordt gereest. Koppelingsgegevens worden niet verwijderd.
  - Als het probleem ook na het resetten aanhoudt, initialiseer u het toestel als volgt.

- Schakel het toestel uit door gedurende meer dan 2 seconden op de POWER-knop te drukken. Houd vervolgens tegelijkertijd de POWER-knop en de **↵**-knop langer dan 7 seconden ingedrukt. De indicatie van het toestel wordt ingeschakeld, noch kunnen de functies BLUETOOTH en Electro Bass Booster worden gebruikt.

- Kunt het toestel gebruiken door de meegeleverde hoofdtelefoonkabel aan te sluiten, zelfs tijdens het opladen van het toestel.

- Opmerking over statische elektriciteit**
  - Als u uw lichaam oederend met statische elektriciteit kan een lichte tinteling in uw oren veroorzaken. Dragt kleding van natuurlijke materialen om het effect te minimaliseren.

- Als het toestel niet goed werkt**
  - Reset het toestel (AR).
  - Plaats het toestel in de groef op het hoofdgedeelte op de achterkant van het toestel op de oorschelp.
  - Plaats uw vinger aan de inkeping en druk vervolgens en veeg u vinger rond de rand van de oorschelp om de rand op de groef van het hoofdgedeelte te bevestigen.

- Opmerking**
  - Geen veermat materiaal tussen het hoofdgedeelte en de oorschelp kom. Houd metaal heen respectieve eigenaars.

voorzien van de buurt. Deze kunnen kleven aan de drukperskers in de headset.

## Technische gegevens

## Algemeen

**Communicatiesysteem:** BLUETOOTH-spezifische versie 3.0
**Unitvoet:** BLUETOOTH-communicatievermogensklasse 2
**Maximaal communicatiebereik:** Ong. 10 m (zonder obstakels)
**Frequentieband:** 2,4 GHz-band (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
**Modulatiemethode:** FHSS
**Compatibele BLUETOOTH-profielen:**

- ADP (Advanced Audio Distribution Profile)
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
  - HFP (Hands-free Profile)
  - HSP (Headset Profile)

**Ondersteunde codecs:** SBC\*, AAC\*, aptX
**Ondersteunde methode voor inhoudsbeveiliging:** SCMS-T
**Overdrachtsfrequentie (AD2P):** 20 Hz - 20.000 Hz
**Overdrachtsfrequentie:** 2,4 GHz-band (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)

**Meegeleverde onderdelen:**

- Draadloze stereoheadset (1)
- Micro-USB-kabel (ong. 50 cm) (1)
- Hoofdtelefoonkabel (ong. 1,2 m) (1)
- Naslugging (dit blad) (1)
- Gebruiksaanwijzing (1)

**Mac & Mac OS**

- Mac OS: macOS
- Mac OS X: macOS

**Microsoft, Windows & Windows Vista**

- Microsoft, Windows & Windows Vista sono marchi di fabbrica registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- Mac & Mac OS sono marchi di proprietà di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

**NMark & NMark e**

- NMark è un marchio o un marchio registrato di NFC Forum, negli Stati Uniti e in altri paesi.
- Microsoft, Windows & Windows Vista sono marchi di fabbrica registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

**Mac & Mac OS**

- Mac OS: macOS
- Mac OS X: macOS

**Microsoft, Windows & Windows Vista**

- Microsoft, Windows & Windows Vista sono marchi di fabbrica registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- Mac & Mac OS sono marchi di proprietà di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

**NMark & NMark e**

- NMark è un marchio o un marchio registrato di NFC Forum, negli Stati Uniti e in altri paesi.
- Microsoft, Windows & Windows Vista sono marchi di fabbrica registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

**Mac & Mac OS**

- Mac OS: macOS
- Mac OS X: macOS

**Microsoft, Windows & Windows Vista**

- Microsoft, Windows & Windows Vista sono marchi di fabbrica registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- Mac & Mac OS sono marchi di proprietà di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

**NMark & NMark e**

- NMark è un marchio o un marchio registrato di NFC Forum, negli Stati Uniti e in altri paesi.
- Microsoft, Windows & Windows Vista sono marchi di fabbrica registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

**Mac & Mac OS**

- Mac OS: macOS
- Mac OS X: macOS

**Microsoft, Windows & Windows Vista**

- Microsoft, Windows & Windows Vista sono marchi di fabbrica registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- Mac & Mac OS sono marchi di proprietà di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

**NMark & NMark e**

- NMark è un marchio o un marchio registrato di NFC Forum, negli Stati Uniti e in altri paesi.
- Microsoft, Windows & Windows Vista sono marchi di fabbrica registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

**Mac & Mac OS**

- Mac OS: macOS
- Mac OS X: macOS

**Microsoft, Windows & Windows Vista**

- Microsoft, Windows & Windows Vista sono marchi di fabbrica registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- Mac & Mac OS sono marchi di proprietà di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

**NMark & NMark e**

- NMark è un marchio o un marchio registrato di NFC Forum, negli Stati Uniti e in altri paesi.
- Microsoft, Windows & Windows Vista sono marchi di fabbrica registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

**Mac & Mac OS**

- Mac OS: macOS
- Mac OS X: macOS

**Microsoft, Windows & Windows Vista**

- Microsoft, Windows & Windows Vista sono marchi di fabbrica registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- Mac & Mac OS sono marchi di proprietà di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

**NMark & NMark e**

- NMark è un marchio o un marchio registrato di NFC Forum, negli Stati Uniti e in altri paesi.
- Microsoft, Windows & Windows Vista sono marchi di fabbrica registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

**Mac & Mac OS**

- Mac OS: macOS
- Mac OS X: macOS

**Microsoft, Windows & Windows Vista**

- Microsoft, Windows & Windows Vista sono marchi di fabbrica registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- Mac & Mac OS sono marchi di proprietà di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

**NMark & NMark e**

- NMark è un marchio o un marchio registrato di NFC Forum, negli Stati Uniti e in altri paesi.
- Microsoft, Windows & Windows Vista sono marchi di fabbrica registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

**Mac & Mac OS**

- Mac OS: macOS
- Mac OS X: macOS

**Microsoft, Windows & Windows Vista**

- Microsoft, Windows & Windows Vista sono marchi di fabbrica registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- Mac & Mac OS sono marchi di proprietà di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

**NMark & NMark e**

- NMark è un marchio o un marchio registrato di NFC Forum, negli Stati Uniti e in altri paesi.
- Microsoft, Windows & Windows Vista sono marchi di fabbrica registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

**Mac & Mac OS**

- Mac OS: macOS
- Mac OS X: macOS

**Microsoft, Windows & Windows Vista**

- Microsoft, Windows & Windows Vista sono marchi di fabbrica registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- Mac & Mac OS sono marchi di proprietà di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

**NMark & NMark e**

- NMark è un marchio o un marchio registrato di NFC Forum, negli Stati Uniti e in altri paesi.
- Microsoft, Windows & Windows Vista sono marchi di fabbrica registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

**Mac & Mac OS**

- Mac OS: macOS
- Mac OS X: macOS

**Microsoft, Windows & Windows Vista**

- Microsoft, Windows & Windows Vista sono marchi di fabbrica registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- Mac & Mac OS sono marchi di proprietà di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

**NMark & NMark e**

- NMark è un marchio o un marchio registrato di NFC Forum, negli Stati Uniti e in altri paesi.
- Microsoft, Windows & Windows Vista sono marchi di fabbrica registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

**Mac & Mac OS**

- Mac OS: macOS
- Mac OS X: macOS

**Microsoft, Windows & Windows Vista**

- Microsoft, Windows & Windows Vista sono marchi di fabbrica registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- Mac & Mac OS sono marchi di proprietà di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

**NMark & NMark e**

- NMark è un marchio o un marchio registrato di NFC Forum, negli Stati Uniti e in altri paesi.
- Microsoft, Windows & Windows Vista sono marchi di fabbrica registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

**Mac & Mac OS**

- Mac OS: macOS
- Mac OS X: macOS

**Microsoft, Windows & Windows Vista**

- Microsoft, Windows & Windows Vista sono marchi di fabbrica registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- Mac & Mac OS sono marchi di proprietà di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

**NMark & NMark e**

- NMark è un marchio o un marchio registrato di NFC Forum, negli Stati Uniti e in altri paesi.
- Microsoft, Windows & Windows Vista sono marchi di fabbrica registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

**Mac & Mac OS**

- Mac OS: macOS
- Mac OS X: macOS

**Microsoft, Windows & Windows Vista**

- Microsoft, Windows & Windows Vista sono marchi di fabbrica registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- Mac & Mac OS sono marchi di proprietà di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

**NMark & NMark e**

- NMark è un marchio o un marchio registrato di NFC Forum, negli Stati Uniti e in altri paesi.
- Microsoft, Windows & Windows Vista sono marchi di fabbrica registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

**Mac & Mac OS**

- Mac OS: macOS
- Mac OS X: macOS

**Microsoft, Windows & Windows Vista**

- Microsoft, Windows & Windows Vista sono marchi di fabbrica registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- Mac & Mac OS sono marchi di proprietà di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

**NMark & NMark e**

- NMark è un marchio o un marchio registrato di NFC Forum, negli Stati Uniti e in altri paesi.
- Microsoft, Windows & Windows Vista sono marchi di fabbrica registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

- Non esporre l'unità all'acqua. L'unità non è impermeabile. Attenersi alle precauzioni elencate di seguito.
- Evitare l'uso prolungato di raccolta per il rischio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per tutte le altre batterie, si prega di consultare la sezione relativa alla rimozione sicura delle batterie dal prodotto. Si prega di non gettare le batterie ad un altro contenitore pieno d'acqua.

- Non utilizzare l'unità in luoghi umidi o in condizioni climatiche estreme, ad esempio, mentre piove o nevica.
- Non bagnare l'unità.

- Se si tocca l'unità con le mani bagnate o se la si avvolge in un asciugamano umido, potrebbe bagnarsi o non funzionare correttamente.
- È possibile che i cuscinetti si usino o a seguito di periodi prolungati di deposito o uso.

- Per eventuali domande o problemi riguardanti l'unità non trattati nel presente manuale, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.

Acumulatore e batteria

- Acumulatore e batteria

Acumulatore e batteria

- Acumulatore e batteria

Acumulatore e batteria

- Acumulatore e batteria

Acumulatore e batteria

- Acumulatore e batteria

Acumulatore e batteria

- Acumulatore e batteria

Acumulatore e batteria

- Acumulatore e batteria

Acumulatore e batteria

- Acumulatore e batteria

Acumulatore e batteria

- Acumulatore e batteria

Acumulatore e batteria

- Acumulatore e batteria

Acumulatore e batteria

- Acumulatore e batteria

Acumulatore e batteria

- Acumulatore e batteria

Acumulatore e batteria

- Acumulatore e batteria

Acumulatore e batteria

- Acumulatore e batteria

Acumulatore e batteria

- Acumulatore e batteria

Acumulatore e batteria

- Acumulatore e batteria

Acumulatore e batteria

- Acumulatore e batteria

Acumulatore e batteria

- Acumulatore e batteria

Acumulatore e batteria

- Acumulatore e batteria

Acumulatore e batteria

- Acumulatore e batteria

Acumulatore e batteria

- Acumulatore e batteria

Acumulatore e batteria

- Acumulatore e batteria

Acumulatore e batteria

- Acumulatore e batteria

Acumulatore e batteria

- Acumulatore e batteria

Acumulatore e batteria

- Acumulatore e batteria

Acumulatore e batteria

- Acumulatore e batteria

Acumulatore e batteria

- Acumulatore e batteria

Acumulatore e batteria

- Acumulatore e batteria

Acumulatore e batteria

- Acumulatore e batteria

Acumulatore e batteria

- Acumulatore e batteria

Acumulatore e batteria

- Acumulatore e batteria

Acumulatore e batteria

- Acumulatore e batteria

Acumulatore e batteria

- Acumulatore e batteria

Acumulatore e batteria

- Acumulatore e batteria

Acumulatore e batteria

- Acumulatore e batteria

Acumulatore e batteria

- Acumulatore e batteria

Acumulatore e batteria

- Acumulatore e batteria

Acumulatore e batteria

- Acumulatore e batteria

Acumulatore e batteria

- Acumulatore e batteria

Acumulatore e batteria

- Acumulatore e batteria

Acumulatore e batteria

- Acumulatore e batteria

Acumulatore e batteria

- Acumulatore e batteria

Acumulatore e batteria

- Acumulatore e batteria

Acumulatore e batteria

- Acumulatore e batteria

Acumulatore e batteria

- Acumulatore e batteria

Acumulatore e batteria

- Acumulatore e batteria

### Magyar

## FIGYELEM!

**Az áramtész ellenőrése érdekében ne nyissa fel a készülékét. A javítást csak képzett szakember végezze.**

A készüléket ne használja zúrt zárt térben, pl. könyvszekrényben vagy bélelt szekrényben.

Az akkumulátor vagy elemeket ne érje hosszú ideig túlzott hő, pl. közvetlen napsugárzás vagy közvetlen hőforrás. A készüléket ne használja közvetlen napsugárzás vagy közvetlen hőforrás mellett.

A készüléket ne használja közvetlen napsugárzás vagy közvetlen hőforrás mellett.

A készüléket ne használja közvetlen napsugárzás vagy közvetlen hőforrás mellett.

A készüléket ne használja közvetlen napsugárzás vagy közvetlen hőforrás mellett.

A készüléket ne használja közvetlen napsugárzás vagy közvetlen hőforrás mellett.

A készüléket ne használja közvetlen napsugárzás vagy közvetlen hőforrás mellett.

A készüléket ne használja közvetlen napsugárzás vagy közvetlen hőforrás mellett.

A készüléket ne használja közvetlen napsugárzás vagy közvetlen hőforrás mellett.

A készüléket ne használja közvetlen napsugárzás vagy közvetlen hőforrás mellett.

A készüléket ne használja közvetlen napsugárzás vagy közvetlen hőforrás mellett.

A készüléket ne használja közvetlen napsugárzás vagy közvetlen hőforrás mellett.