




©2016 Sony Corporation

NW-A35/A35HN/A36HN/A37HN

Polski

## Informacje o instrukcjach obsługi

1. Instrukcja obsługi (niniejszy podręcznik)

2.  (Podręcznik uruchamiania)

W podręczniku uruchamiania opisano następujące czynności:

- Podstawowe instrukcje obsługi urządzenia WALKMAN®
- Jak uzyskać w Internecie dostęp do przydatnych witryn z aplikacjami na komputer

3. Przewodnik (dokument dostępny w Internecie za pośrednictwem komputera/smartfona) Przewodnik zawiera szczegółowe instrukcje obsługi, specyfikacje, adresy URL do strony pomocy technicznej dla klientów itp.



[http://rd1.sony.net/help/dmp/nwa30/h\\_ww/](http://rd1.sony.net/help/dmp/nwa30/h_ww/)

Przeglądanie samej strony jest bezpłatne, ale mogą zostać naliczone opłaty zgodnie z umową z operatorem sieci.

Niektóre modele urządzenia Walkman mogą być niedostępne w różnych krajach i regionach.

## Uwagi dotyczące korzystania z urządzenia Walkman

### Uwaga dotycząca baterii akumulatorowej

- Aby zapobiec pogorszeniu stanu baterii akumulatorowej, należy ją ładować co najmniej co pół roku.

### Formatowanie karty microSD

Przed zapisaniem zawartości na karcie microSD (nie należy do zestawu) należy przeczytać instrukcje dotyczące kart microSD w Przewodniku internetowym.

## Informacje na temat kontroli głośności (tylko w krajach/obszarach, w których przestrzegane są dyrektywy europejskie i dyrektywy koreańskie)

Alarm (sygnał dźwiękowy) i ostrzeżenie [Check the volume level] (Sprawdź poziom głośności) mają na celu ochronę słuchu użytkownika w sytuacji pierwszego zwiększenia głośności do poziomu szkodliwego dla słuchu. Alarm i ostrzeżenie można anulować, naciskając przycisk [OK] w oknie dialogowym alertu.


### Uwaga

- Po anulowaniu alarmu i ostrzeżenia głośność można zwiększyć.
- Po pierwszym ostrzeżeniu alarm i ostrzeżenie będą powtarzane co 20 godzin łącznej pracy urządzenia. Będą informować użytkownika o tym, że poziom dźwięku jest ustawiony na wartość szkodliwą dla słuchu. Po wystąpieniu tych ostrzeżeń głośność będzie automatycznie zmniejszana.
- Jeśli głośność jest ustawiona do poziomu szkodliwego dla słuchu, a urządzenie Walkman zostanie wyłączone, wówczas głośność zostanie automatycznie zmniejszona do poziomu bezpiecznego dla słuchu.


## Interfejs Bluetooth

Muzyki nagranej na urządzeniu Walkman można słuchać za pośrednictwem urządzeń audio obsługujących interfejs Bluetooth, takich jak słuchawki i głośniki.


### Parowanie (pierwsze użycie urządzenia)

1. Włącz w urządzeniu audio Bluetooth tryb parowania. (Informacje zawiera instrukcja obsługi urządzenia).
2. W menu [Bluetooth] wybierz opcję  - [Settings] (Ustawienia) - [Connect to/Add Audio Device] (Podłącz/dodaj urządzenie audio).
3. Naciśnij przełącznik Bluetooth, aby włączyć funkcję Bluetooth.
4. Aby rozpocząć parowanie, wybierz opcję [Add Device (Pairing)] (Dodaj urządzenie (parowanie)).
5. Wybierz urządzenie z listy urządzeń sparowanych, aby nawiązać połączenie Bluetooth.  
Po nawiązaniu połączenia Bluetooth pojawi się komunikat [Connected] (Połączono).

### Łączenie (dalsze użytkowanie)

1. Włącz sparowane urządzenie audio Bluetooth i przełącz je w tryb czuwania.
2. W menu [Bluetooth] wybierz opcję  - [Settings] (Ustawienia) - [Connect to/Add Audio Device] (Podłącz/dodaj urządzenie audio).
3. Naciśnij przełącznik Bluetooth, aby włączyć funkcję Bluetooth.
4. Wybierz urządzenie z listy urządzeń sparowanych, aby nawiązać połączenie Bluetooth.

### Odłączanie

1. W menu [Bluetooth] wybierz opcję  - [Settings] (Ustawienia) - [Connect to/Add Audio Device] (Podłącz/dodaj urządzenie audio).
2. Wybierz nazwę podłączanego urządzenia na liście sparowanych urządzeń, a następnie kliknij przycisk [OK] w oknie dialogowym odłączania.

(kontynuacja z poprzedniej strony)

## Problem i sposoby jego rozwiązywania

**Akumulator urządzenia Walkman nie ładuje się lub urządzenie nie jest rozpoznawane przez komputer.**

- Przewód USB (w zestawie) nie jest prawidłowo podłączony do gniazda USB w komputerze. Odłącz przewód USB i podłącz go ponownie.
- Lampka ładowania na urządzeniu Walkman świeci na czerwono podczas ładowania akumulatora, a następnie gaśnie po zakończeniu ładowania.
- Gdy korzystasz z urządzenia Walkman po raz pierwszy lub gdy urządzenie jest używane po dłuższym czasie bezczynności, wówczas może się zdarzyć, że komputer rozpozna urządzenie dopiero po kilku minutach. Sprawdź, czy komputer rozpozna podłączone urządzenie Walkman po około 10 minutach od podłączenia.
- Jeśli przedstawione powyżej rozwiązania nie spowodują wyeliminowania problemu, wyłącz komputer i odłącz urządzenie Walkman. Następnie odłącz kabel zasilający, akumulator i wszystkie inne urządzenia podłączone do komputera na pięć minut, aby w ten sposób rozładować komputer. Po rozładowaniu włącz komputer i podłącz urządzenie Walkman.

## Informacje o zgodności

### Informacje na temat prawa i znaków towarowych

Informacje dotyczące prawa i znaków towarowych można znaleźć w obszarze „Important Information” (Ważne informacje) w dostarczonym oprogramowaniu. Aby przeczytać te informacje, należy zainstalować dostarczone oprogramowanie na komputerze. Aby je zainstalować, otwórz folder [WALKMAN] w pamięci urządzenia Walkman (po podłączeniu urządzenia do komputera). Na komputerze z systemem Windows: [FOR\_WINDOWS] – [Help\_Guide\_Installer(.exe)]  
Na komputerze Mac: [FOR\_MAC] – [Help\_Guide\_Installer\_for\_mac]  
Po zainstalowaniu oprogramowania kliknij dwukrotnie skrót lub ikonę aliasu na pulpicie.

### Informacje o słuchawkach dousznych

Wkładki szczelnie zamykają uszy. W związku z tym należy pamiętać, że istnieje ryzyko uszkodzenia słuchu lub błon słuchowych na skutek silnego nacisku na wkładki lub nagłego wyjęcia wkładek z uszu. Po zakończonym użyciu wkładki należy wyjmować z uszu ostrożnie.

### Informacje o słuchawkach

- Należy unikać odtwarzania nagrań z głośnością, która po dłuższym czasie może spowodować pogorszenie słuchu.
- Słuchanie nagrań z dużą głośnością może sprawić, że dźwięki z zewnątrz będą niesłyszalne. Należy unikać słuchania nagrań w sytuacji, gdy nic nie powinno zaburzać słyszenia — na przykład podczas prowadzenia samochodu lub jazdy na rowerze.
- Słuchawki mają konstrukcję otwartą, dlatego przenikają przez nie dźwięki. Pamiętaj, aby nie zakłócać ciszy osób w Twoim otoczeniu.

## Uwaga dla klientów: poniższe informacje odnoszą się tylko do wyposażenia sprzedawanego w krajach stosujących dyrektywę UE

Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.

Kwestie zgodności produktu z wymaganiami UE: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia

Aby zapobiec uszkodzeniu słuchu, nie należy słuchać nagrań ze zbyt dużą głośnością przez dłuższy okres.



Niniejszym Sony Corporation oświadcza, że niniejszy sprzęt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE. Więcej informacji można znaleźć pod następującym adresem URL:

<http://www.compliance.sony.de/>

- Nie demontować, nie otwierać ani nie rozdrabniać pomocniczych ogniw ani akumulatorów.
- Nie wystawiać ogniw ani akumulatorów na działanie ciepła ani ognia. Unikać przechowywania w bezpośrednim świetle słonecznym.
- Jeśli z ogniwa wycieka płyn, nie należy dopuścić do kontaktu tego płynu ze skórą ani z oczami. Jeśli doszło do kontaktu z płynem, należy umyć miejsce dużą ilością wody i zwrócić się o pomoc medyczną.
- Przed użyciem ogniwa pomocnicze i baterie muszą zostać naładowane. Instrukcje poprawnego ładowania zawsze są dostępne w podręcznikach wydanych przez producenta oraz w instrukcjach obsługi.
- Jeśli urządzenie było przechowywane przez dłuższy czas, konieczne może być kilkakrotne naładowanie i rozładowanie ogniw oraz akumulatorów w celu uzyskania maksymalnej wydajności.
- Urządzenia muszą być prawidłowo utylizowane.

Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.