SONY

4-418-543-**72**(1)

# Accessory Kit
# Комплект принадлежностей

Bedienungsanleitung / Gebruiksaanwijzing / Bruksanvisning / Istruzioni per l'uso / Instrukcja obsługi / Návod na obsluhu / Használati útmutató / Instrucțiuni de utilizare / Посібник з експлуатації / Инструкция по эксплуатации

EAC

InfoLITHIUM V InfoLITHIUM H InfoLITHIUM P

*ACC-TCV5*

© 2012 Sony Corporation Printed in China

4418543**72**(1)

- Das Akkuladegerät BC-VH1 kann nur verwendet werden, um InfoLITHIUM™ -Akkus (V-Serie, H-Serie und P-Serie) aufzuladen.
- InfoLITHIUM -Akkus der V-Serie, H-Serie und P-Serie tragen jeweils die Kennzeichnungen V, V, H, H und P, P.
- Das Gerät kann nicht zum Laden von Nickel-Kadmium- oder Nickel-Metallhydrid-Akkus verwendet werden.
- InfoLITHIUM ist ein Warenzeichen der Sony Corporation.
- Die BC-VH1 batterijlader kan alleen worden gebruikt om InfoLITHIUM™ accu's (V-serie, H-serie en P-serie) op te laden.
- InfoLITHIUM-accu's van de V-serie, H-serie en P-serie hebben respectievelijk de V, V, H, H, P en P markeringen.
- Dit apparaat kan niet worden gebruikt om een accu te laden van het type nikkel cadmium of nikkel metaalhydride.
- InfoLITHIUM is een handelsmerk van Sony Corporation.
- Batterioladaren BC-VH1 kan endast användas för att ladda InfoLITHIUM™-batterier (V-serien, H-serien och P-serien).
- InfoLITHIUM-batteripaket i V-serien, H-serien och P-serien är märkta med V, V, H, H och P, P.
- Denna enhet kan inte användas för laddning av batteripaket av nickelkadmium eller nickelmetallhydrityp.
- InfoLITHIUM är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.
- Il caricabatterie BC-VH1 può essere utilizzato per ricaricare i blocchi batteria InfoLITHIUM™ (serie V, serie H e serie P).
- I blocchi batteria InfoLITHIUM serie V, serie H e serie P sono contrassegnati rispettivamente con V, V, H, H, P e P.
- Non utilizzare l'unità per ricaricare batterie al nichel cadmio (Ni-Cd) o batterie al nichel metal idrato (Ni-MH).
- InfoLITHIUM è un marchio di fabbrica di Sony Corporation.
- Il adowarka do akumulatorów BC-VH1 służy wyłącznie do ładowania akumulatorów InfoLITHIUM™ (serii V, serii H i serii P).
- Na akumulatorach InfoLITHIUM z serii V, serii H i serii P znajdują się oznakowania oznaczenia V, V, H, H, P i P.
- Ładowarki nie wolno używać do ładowania akumulatorów kadmowo-niklowych lub niklowo-metalowo-wodorkowych.
- InfoLITHIUM jest znakiem towarowym firmy Sony.




http://www.sony.net/

## Deutsch

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Sony Zubehörsatzes.

### Akkuladegerät (BC-VH1)

Lesen Sie vor dem Betrieb dieses Akkuladegeräts die Bedienungsanleitung gründlich durch und bewahren Sie sie dann zum Nachschlagen auf.

**WARNUNG**

## WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN
## BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF.
## GEFAHR - UM FEUERGEFAHR UND DIE GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ZU VERRINGERN, BEFOLGEN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG.

Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, 1) setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus, 2) stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf das Gerät.
Schützen Sie Akkus und Batterien vor übermäßiger Hitze, wie z. B. direktem Sonnenlicht, Feuer o. Ä.

**! VORSICHT**

- Verwenden Sie ein nahegelegene Wandsteckdose bei Verwendung dieses Teils. Auch bei erloschener CHARGE-Lampe ist das Gerät nicht vom Stromnetzgetrennt. Wenn ein Gebrauch des Geräts eine Störung auftreten, trennen Sie das Gerät von der Wandsteckdose ab, um die Stromzufuhr zu unterbrechen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht an einem engen, schwer zugänglichen Platz wie zwischen einer Wand und einem Möbelstück.

**VORSICHT**

Solange das Set an eine Steckdose angeschlossen ist, besteht eine Verbindung zur Stromquelle, selbst wenn das Set ausgeschaltet ist.

Dieses Produkt wurde geprüft und erfüllt die EMV-Vorschrift, sofern Verbindungskabel mit einer Länge von weniger als 3 Metern verwendet werden.

**< Hinweis für Kunden in Ländern, in denen EU-Richtlinien gelten >**

Hersteller: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan
Für EU Produktkonformität: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Deutschland

**Für Kunden in Europa**

**Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)**

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer

Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkt schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

- Das Typenschild mit Angabe von Betriebsspannung, Leistungsaufnahme usw. befindet sich an der Unterseite.

### Hinweise zur Verwendung

**Dieses Teil ist nicht staubdicht, spritzfest oder wasserfest konstruiert.**

### Garantie für Aufnahmeinhalte

Für verlorengegangene Aufnahmeinhalte bei Fehlschlagen von Aufnahme oder Wiedergabe wegen Fehlfunktion des Akkus, Akkuladegeräts usw. wird keine Haftung übernommen.

### Folgende Orte sind ungeeignet

An folgenden Orten darf das Gerät weder betrieben noch aufbewahrt werden. Ansonsten kann es zu Funktionsstörungen kommen.

- Orte mit direktem Sonnenschein oder in der Nähe von Armaturenbrett in Autos oder in der Nähe von Heizkörpern, da sich das Gerät hier verformen oder Fehlfunktionen entwickeln kann
- Orte, die starken Vibrationen ausgesetzt sind
- Orte, die starken elektromagnetischen Wellen oder sonstiger Strahlung ausgesetzt sind
- Sehr sandige Orte

Am Strand und an anderen sandigen Orten oder sonstiger Staubentwicklung darf das Gerät nicht betrieben werden, da sonst Sand oder Staub geschützt werden. Ansonsten besteht die Gefahr einer Fehlfunktion.

### Vorsichtsmaßnahmen zur Verwendung

- Achten Sie beim Laden des Akkus darauf, dass dieser fest an diesem Gerät angebracht wird.
- Bei falscher Anbringung des Akkus können die elektrischen Kontakte beschädigt werden.
- Nehmen Sie den Akku nach Abschluss des Ladevorgangs sofort aus diesem Gerät, um ihn zu schonen.
- Lassen Sie dieses Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen mechanischen Erschütterungen aus.
- Halten Sie dieses Gerät von Fernsehern und MW-Empfängern fern. Wenn das Gerät zu dicht neben einem Fernseher oder MW-Empfänger aufgestellt wird, kann es Empfangsstörungen verursachen.
- Trennen Sie dieses Gerät nach Gebrauch von der Wandsteckdose ab. Ziehen Sie hierzu immer das Netzkabels immer am Stecker. Ziehen Sie nicht am Netzkabel selbst.
- Stellen Sie sicher, dass keine metallischen Gegenstände in Berührung mit den Metallteilen dieses Geräts kommen. Wenn das passiert, kann ein Kurzschluss auftreten, und dieses Gerät kann beschädigt werden.
- Der Akku und dieses Gerät können sich während oder sofort nach dem Laden erwärmen.

### Wartung

- Wenn dieses Gerät verschmutzt ist, wischen Sie es mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
- Ist das Gerät sehr stark verschmutzt, verwenden Sie zum Abwischen ein mit einem neutralen Reiniger angefeuchtetes Tuch und wischen das Gerät danach trocken.
- Verwenden Sie nicht Terpentin, Benzol, Alkohol und ähnliche organische Lösungsmittel, da diese die Oberfläche des Geräts angreifen.
- Bevor Sie ein chemisches Reinigungstuch verwenden, lesen Sie dessen Gebrauchsanweisung.
- Durch flüchtige Lösungsmittel wie beispielsweise Insektizide oder längeren Kontakt mit Gegenständen aus Gummi oder Vinyl kann das Gerät beschädigt werden oder dessen Gerät beschädigt werden.

### Laden des Akkus

Der Akku wird zum Laden an diesem Gerät angebracht.
* Die Abbildung zeigt den Akku der V-Serie.

1 **Bringen Sie den Akku an.**
Halten Sie die Markierung ▼ am Akku in die gleiche Richtung wie die Markierung ▼ am Ladegerät aus, und setzen Sie den Akku in Pfeilrichtung bis her hörbar einrastet ein. (Siehe Abbildung A.)

2 **Schließen Sie das Netzkabel zunächst an dieses Gerät und dann an die Wandsteckdose an. (Siehe Abbildung B.)**
Die CHARGE-Lampe (orange) leuchtet auf, und der Ladevorgang setzt ein.
Wenn die CHARGE-Lampe erlischt, ist der normale Ladevorgang beendet (**Normale Ladung**).
Für eine vollständige Ladung, die eine längere Betriebszeit ermöglicht, lassen Sie den Akku noch ungefähr eine weitere Stunde lang angebracht (**Vollständige Ladung**).

### Abnehmen des Akkus

Nehmen Sie den Akku ab, indem Sie ihn in die entgegengesetzte Richtung des Anbringens schieben.

### Ladezeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ladezeit für einen ganz leeren Akku.

**InfoLITHIUM-Akku V-Serie**

| Akku | NP-FV100 | NP-FV70 | NP-FV50 |
|---|---|---|---|
| Zeit zum normalen Laden | 900 | 490 | 240 |

**InfoLITHIUM-Akku H-Serie**

| Akku | NP-FH100 | NP-FH70 | NP-FH50 |
|---|---|---|---|
| Zeit zum normalen Laden | 900 | 410 | 205 |

**InfoLITHIUM-Akku P-Serie**

| Akku | NP-FP90 | NP-FP71 | NP-FP50 |
|---|---|---|---|
| Zeit zum normalen Laden | 620 | 410 | 160 |

**Umgebungstemperatur beim Laden**
Ein Laden ist bei Temperaturen von 0 °C bis 40 °C möglich. Der empfohlene Temperaturbereich für eine optimale Akkuleistung geht von 10 °C bis 30 °C.

**Vorzeitiges Abbrechen des Ladevorgangs**
Sie brauchen das Laden des Ladevorgangs nicht abzuwarten, sondern können den Akku auch frühzeitig aus diesem Gerät nehmen und verwenden. Die tatsächliche Ladezeit bestimmt jedoch die Betriebsdauer des Akkus.

**Hinweise**
- Wenn die CHARGE-Lampe nicht aufleuchtet, überprüfen Sie, ob der Akku richtig an diesem Gerät angebracht wurde.
- Wenn ein noch voller Akku angebracht wird, leuchtet die CHARGE-Lampe kurz auf und erlischt dann wieder.
- Bei einem Akku, der lange Zeit nicht verwendet wurde, dauert das Laden möglicherweise länger als gewöhnlich.
- Der gelbliche Akku entlädt sich allmählich, auch wenn er nicht verwendet wird. Laden Sie den Akku vor der Verwendung auf, um keine Ladeschwierigkeiten zu vermeiden.

Dieses Gerät unterstützt weltweite Spannungen von 100 V bis 240 V. Verwenden Sie keinen elektronischen Spannungswandler, da dies eine Fehlfunktion verursachen kann.

### Fehlersuche

Wenn die CHARGE-Lampe blinkt, gehen Sie das nachstehende Abhilfediagramm durch.

**Es gibt zwei Blinkschemas für die CHARGE-Lampe.**
Langsames Blinken: Die Lampe geht alle 1,5 Sekunden wiederholt an und aus.

Schnelles Blinken: Die Lampe geht alle 0,15 Sekunden wiederholt an und aus.

Die zu ergreifende Abhilfemaßnahme hängt vom Blinkschema der CHARGE-Lampe ab.

**Bei langsamem Blinken der CHARGE-Lampe**
Der Ladevorgang wird vorübergehend unterbrochen. Das Gerät befindet sich am Bereitschaftszustand.
Der Ladevorgang stoppt automatisch, wenn die Raumtemperatur nicht mehr im vorgeschriebenen Temperaturbereich liegt.
Sobald wieder eine geeignete Raumtemperatur vorliegt, leuchtet die CHARGE-Lampe wieder, und der Ladevorgang wird fortgesetzt.
Wir empfehlen, den Akku bei 10 °C bis 30 °C zu laden.

**Bei schnellem Blinken der CHARGE-Lampe**

Beim ersten Laden dieses Akkus in einer der folgenden Situationen kann das CHARGE-Lämpchen schnell blinken.
In diesem Fall nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, bringen ihn erneut an und laden ihn erneut.
① Wenn der Akku längere Zeit nicht gebraucht wird
② Wenn der Akku längere Zeit in der Kamera eingesetzt gelassen bleibt
③ Sofort nach dem Kauf

Wenn das CHARGE-Lämpchen schnell blinkt, gehen Sie das folgende Abhilfediagramm durch.

Nehmen Sie den Akkus heraus und bringen Sie ihn dann wieder fest an.

| **Die CHARGE-Lampe blinkt wieder:** Legen Sie einen anderen Akku ein. | **Die CHARGE-Lampe leuchtet auf und blinkt nicht mehr:** Wenn die CHARGE-Lampe erlischt, weil die Ladezeit abgelaufen ist, liegt kein Problem vor. |
|---|---|
| **Die CHARGE-Lampe blinkt wieder:** Das Problem ist auf diesen Gerät zurückzuführen. | **Die CHARGE-Lampe leuchtet auf und blinkt nicht mehr:** Wenn die CHARGE-Lampe erlischt, weil die Ladezeit abgelaufen ist, liegt das Problem am zuvor eingelegten Akku. |

Wenden Sie sich mit dem defekten Produkt an den nächsten Sony-Händler.

### Technische Daten

**Akkuladegerät (BC-VH1)**

| | |
|---|---|
| Eingangsspannung | 100 V - 240 V AC 50 Hz/60 Hz |
| Ausgangsspannung | 8,4 V - 10 V, 4 W<br>Akkuladekontakte:<br>8,4 V Gleichspannung 280 mA |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis 40 °C |
| Lagertemperatur | –20 °C bis +60 °C |
| Abmessungen (ca.) | 60 mm × 95 mm × 25 mm (B/H/T) |
| Gewicht | ca. 75 g |

**Akku (NP-FV50)**

| | |
|---|---|
| Max. Ausgangsspannung | 8,4 V Gleichspannung |
| Mittlere Ausgangsspannung | 6,8 V Gleichspannung |
| Kapazität | 6,6 Wh (980 mAh) |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis 40 °C |
| Abmessungen (ca.) | 31,8 mm × 20,5 mm × 45,1 mm (B/H/T) |
| Gewicht | ca. 51 g |
| **Mitgeliefertes Zubehör** | Akkuladegerät (BC-VH1) (1)<br>Akku (NP-FV50) (1)<br>Netzkabel (1)<br>Anleitungen |

Änderungen bei Design und technischen Daten bleiben ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

## Nederlands

Hartelijk dank voor het aankoppen van de Sony Accessoireset.

### Batterijlader (BC-VH1)

Voordat u deze Batterijlader gebruikt dient u de handleiding grondig door te lezen en te bewaren voor toekomstige naslag.

**WAARSCHUWING**

## BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
## BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.
## GEVAAR - VOLG DEZE INSTRUCTIES NAUWKEURIG OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN.

Om het gevaar van brand of elektrische schokken te voorkomen, 1) mag het apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht, 2) mag u geen voorwerpen die met vloeistof zijn gevuld, zoals vazen, op het apparaat plaatsen.
Stel de batterijen niet bloot aan overmatige hitte zoals zonlicht, vuur en dergelijke.

**! LET OP**

- Gebruik de dichtstbijzijnde stopcontact bij gebruik van dit apparaat. Zelfs als de CHARGE lamp van dit apparaat uit staat, is de stroom niet afgesneden. Indien een storing optreedt bij gebruik van dit apparaat moet u dit apparaat loskoppelen van de stroom door de stekker uit het stopcontact.
- Gebruik dit apparaat niet in een nauwe ruimte zoals tussen een muur en meubels.

**VOORZICHTIG**

Solange de set is aangesloten op het stopcontact, is er geen verbinding met de stroombron, zelfs wanneer de set zelf is uitgeschakeld.

Dit apparaat is getest en voldoet aan de beperkingen die zijn uiteengezet in de EMC-regelgeving voor het gebruik van een verbindingskabel van minder dan 3 meter.

**< Kennisgeving voor klanten in de landen waar EU-richtlijnen van toepassing zijn >**

Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Voor EU-product conformiteit: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland

**Voor klanten in Europa**

**Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingssystemen)**

Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een inzamelingspunt worden gebracht waar elektrische en elektronische

apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwerkt, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt worden in geval van verkeerde afhandeling te voorkomen. Het recyclaren van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, kan u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

- Het naamplaatje, waarop de werkspanning, stroomverbruik etc. staat vermeld, bevindt zich aan de onderkant.

### Opmerkingen over het gebruik

**Dit toestel heeft geen stofbestendige, spatbestendige of waterbestendige specificaties.**

### Garantie voor opgenomen inhoud

De inhoud van de opname kan niet worden gecompenseerd als de opname of weergave niet kan worden gemaakt door een storing van de accu, batterijlader, etc.

### Waar dient u dit apparaat niet te plaatsen

Plaats dit apparaat niet op een van de volgende locaties voor gebruik of opslag. Als u dit wel doet kan het leiden tot storingen.

- In direct zonlicht, op een dashboard of in de buurt van een warmte-apparaat, waardoor dit apparaat kan vervormen of storen
- Waar er overmatige trillingen zijn
- In de buurt van sterke elektromagnetische of straling
- Waar er overmatig zand is
- Op locaties zoals de kust of andere zanderige gebieden of waar stofvolken workomen, beschermt dit apparaat tegen zand en stof. Er bestaat een risico op storing.

### Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik

- Bevestig de accu stevig in dit apparaat als u de accu laadt.
- De batterijaansluiting kan beschadigd raken als de accu niet goed wordt bevestigd.
- Om de accu te beschermen dient u deze te verwijderen als het laden voltooid is.
- Pas geen mechanische schok toe en laat het apparaat niet vallen.
- Houd dit apparaat uit de buurt van TV's of AM-ontvangers. Ruis uit het apparaat kan in een TV of radio terechtkomen indien dichtbij geplaatst.
- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact na gebruik. Om het stroomsnoer los te koppelen, haalt u de stekker uit het stopcontact. Trek nooit aan het stroomsnoer zelf.
- Zorg dat er geen metalen voorwerpen in contact komen met de metalen onderdelen van dit apparaat. Als dat gebeurt, kan kortsluiting optreden en dit apparaat beschadigd raken.
- De accu en dit apparaat kunnen warm worden tijdens of direct na het laden.

### Onderhoud

- Als dit apparaat vuil wordt, dient u het af te vegen met een zachte droge doek.
- Als dit apparaat erg vuil wordt, veeg het dan af met een doekje met een beetje neutraal oplosmiddel en veeg het droog.
- Gebruik geen verdunners, benzine, alcohol, etc, omdat deze het oppervlak van dit apparaat beschadigen.
- Als u een chemische reinigingsdoekje gebruikt, raadpleeg dan de handleiding ervan.
- Het gebruik van een vluchtig oplosmiddel zoals een insecticide of het apparaat in contact brengen met een rubber of vinyl product gedurende lange tijd kan verslechtering of schade aan het apparaat veroorzaken.

### De accu laden

De accu wordt opgeladen door deze in het apparaat te bevestigen.
* De accu afgebeeld is van de V-serie.

1 **Bevestig de accu.**
Lijn de batterijmarkering ▼ uit in de richting van het ladertoken ▼ en plaats de accu tot deze op zijn plaats klikt. (Zie afbeelding A.)

2 **Sluit het stroomsnoer aan op dit apparaat en daarna op een stopcontact (Zie afbeelding B.)**
De CHARGE lamp (oranje) gaat branden en het laden begint.
Als de CHARGE lamp uit gaat is het normale laden voltooid (**Normale lading**).
Voor een volledige lading, waarmee u de accu langer kunt gebruiken nadat gestopt, laat u de acc nog circa een uur in de lader (**Volledige lading**).

### De accu verwijderen

Haal de accu eruit door deze in de tegenovergestelde richting te schuiven als toen u deze bevestigde.

### Laadtijd

De volgende tabel toont de laadtijd voor een accu die volledig ontladen is.

**InfoLITHIUM accu V-serie**

| Accu | NP-FV100 | NP-FV70 | NP-FV50 |
|---|---|---|---|
| Normale laadtijd | 900 | 490 | 240 |

**InfoLITHIUM accu H-serie**

| Accu | NP-FH100 | NP-FH70 | NP-FH50 |
|---|---|---|---|
| Normale laadtijd | 900 | 410 | 205 |

**InfoLITHIUM accu P-serie**

| Accu | NP-FP90 | NP-FP71 | NP-FP50 |
|---|---|---|---|
| Normale laadtijd | 620 | 410 | 160 |

- Voor meer informatie over de accuduur zie de instructiehandleiding van uw digitale videocamera.
- De laadtijd kan verschillen, afhankelijk van de condities van de accu of de omgevingstemperatuur.
- De weergegeven tijden zijn voor het laden van een lege accu die leeg is gegaan in een digitale videocamera waarbij dit apparaat is gebruikt bij een omgevingstemperatuur van 25 °C.

**Laadtemperatuur**
Het temperaturenbereid voor het laden is 0 °C tot 40 °C. Voor maximale batterij-efficiëntie is de aanbevolen temperaturenbereik bij het laden 10 °C tot 30 °C.

**De accu snel gebruiken**
U kunt de accu uit de lader verwijderen en deze gebruiken als het laden nog niet is voltooid. De laadtijd heeft wel invloed op de duur waarop de accu kan worden gebruikt.

**Opmerkingen**
- Als de CHARGE lamp niet brandt dient u te controleren of de accu stevig in het apparaat is geplaatst.
- Als een volledig geladen accu wordt geplaatst, brandt de CHARGE lamp even en gaat dan uit.
- Een accu die gedurende langere tijd niet is gebruikt kan meer tijd nodig hebben om te laden.
- Een opgeladen accu (batterijpak) loopt heel langzaam leeg, ook als hij niet gebruikt wordt. Laad de accu (batterijpak) op voor gebruik om te voorkomen dat u opnamekansen mist.

Dit apparaat ondersteund wereldwijde voltages van 100 V tot 240 V. Gebruik geen elektronische voltagetransformator omdat dit kan leiden tot een defect.

### Problemen oplossen

Als de CHARGE lamp knippert kijkt u dan op het volgende overzicht.

**De CHARGE lamp knippert op twee manieren.**
Langzaam knipperen: Gaat elke 1,5 seconden herhaaldelijk aan en uit
Snel knipperen: Gaat elke 0,15 seconden herhaaldelijk aan en uit
De te ondernemen actie hangt af van hoe de CHARGE lamp knippert.

**Als de CHARGE lamp langzaam blijft knipperen**
Het laden wordt gepauzeerd. Dit apparaat is in de stand-by positie.
Als de kamertemperatuur buiten het juiste temperaturbereik valt, stopt het laden automatisch.
Als de kamertemperatuur terugkeert naar de juiste reeks, gaat de CHARGE lamp weer branden en wordt het laden hervat.
We raden u aan de accu te laden tussen 10 °C tot 30 °C.

**Als de CHARGE lamp snel blijft knipperen**

Als u de accu voor het eerst oplaadt in een van de volgende situaties, kan de CHARGE-lamp snel gaan knipperen.
Als dat gebeurt, dient u de accu uit het apparaat te halen, terug te plaatsen en opnieuw te laden.
① Wanneer de accu voor lange tijd wordt geplaatst
② Wanneer de accu voor lange tijd in de camera is geïnstalleerd
③ Direct na aankoop

Als de CHARGE-lamp snel blijft knipperen, kijk dan op het volgende overzicht.

Haal de accu die wordt geladen eruit en plaats hem weer stevig terug.

| **De CHARGE lamp knippert opnieuw:** Installeer een andere accu. | **De CHARGE lamp brandt en knippert niet meer:** Als de CHARGE lamp uitgaat omdat de laadtijd is verstreken, is er geen probleem. |
|---|---|
| **De CHARGE lamp knippert opnieuw:** Het probleem zit in het apparaat. | **De CHARGE lamp brandt en knippert niet meer:** Als de CHARGE lamp uitgaat omdat de laadtijd is verstreken, zit het probleem in de eerst geplaatste accu. |

Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony dealer feesthelpende het contact dat een probleem kan hebben.

### Technische gegevens

**Batterijlader (BC-VH1)**

| | |
|---|---|
| Invoerstroom | 100 V - 240 V AC 50 Hz/60 Hz<br>6 VA - 10 VA 4 W |
| Uitvoerstroom | Accu laadaansluiting:<br>8,4 V DC 280 mA |
| Gebruikstemperatuur | 0 °C tot 40 °C |
| Bewaartemperatuur | –20 °C tot +60 °C |
| Afmetingen (Ongeveer) | 60 mm × 95 mm × 25 mm (h/b/d) |
| Gewicht | Ongeveer 75 g |

**Oplaadbaar batterijpak (NP-FV50)**

| | |
|---|---|
| Maximale uitgangsspanning | 8,4 V gelijkstroom |
| Gemiddelde uitgangsspanning | 6,8 V gelijkstroom |
| Capaciteit | 6,6 Wh (980 mAh) |
| Gebruikstemperatuur | Van 0 °C tot 40 °C |
| Afmetingen (Ongeveer) | 31,8 mm × 20,5 mm × 45,1 mm (h/b/d) |
| Gewicht | Ongeveer 51 g |
| **Bijgeleverde toebehoren** | Batterijlader (BC-VH1) (1)<br>Oplaadbaar batterijpak (NP-FV50) (1)<br>Netstroomsnoer (1)<br>Handleiding en documentatie |

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden, zonder kennisgeving.

## Svenska

Tack för att du har valt en Sony tillbehörssats.

### Batteriladdare (BC-VH1)

Innan denna batteriladdare tas i bruk, läs noggrant igenom denna bruksanvisning. Spara bruksanvisningen.

**VARNING**

## VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR
## SPARA DESSA ANVISNINGAR.
## FARA - FÖLJ NOGA DESSA ANVISNINGAR FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR.

Eftersom det kan medföra risk för brand eller elstötar, 1) utsätt inte enheten för regn eller fukt. 2) ska inga föremål fyllda med vätskor, såsom vaser, placeras på apparaten.
Utsätt inte batterierna för extrem värme från t.ex. solsken, eld eller liknande.

**! FÖRSIKTIGHET**

- Använd närmsta vägguttag när du använder denna enhet. Även när CHARGE-lampan på denna enhet inte lyser, är strömmen inte bruten. Om det uppstår något problem vid användning av denna enhet, koppla loss den från nätuttaget så att strömmen bryts.
- Använd inte denna enhet i ett trångt utrymme som till exempel mellan en vägg och en möbel.

**SE UPP**

Utrustningen kopplas inte bort från nätströmmen så länge den är ansluten till vägguttaget, även om själva utrustningen har stängts av.

Den här produkten har testats och befunnits motsvara gränsvärdena uppställda i EMC-förordningen för användning av anslutningskablar kortare än 3 meter.

**< Anmärkning för kunder i de länder som följer EU-direktiv >**

Tillverkare: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
För EU:s produktöverensstämmelse: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland

**För kunder i Europa**

**Omhändertagande av gamla elektriska och elektroniska produkter (Användbar i den Europeiska Unionen och andra Europeiska länder med separata insamlingssystem)**

Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte ska behandlas som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikutrustning. Genom att säkerställa

att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. Återvinning av material hjälper till att bibehålla naturens resurser. Mer fullständig upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.

- Namnplåten som anger märkspänning, strömförbrukning etc. sitter på undersidan.

### Att tänka på vid användning

**Denna enhet är inte byggd att vara dammsäker, stänksäker eller vattensäker.**

### Garanti för inspelat innehåll

Innehållet i inspelningar kan inte kompenseras om inspelning eller uppspelning inte har gått på grund av funktionsfel i batteripaketet, batteriladdaren etc.

### Angående placering

Denna enhet skall inte placeras på någon av följande platser, vare sig då den används eller förvaras. Om du gör det kan det leda till att den går sönder.

- I direkt solsken eller på instrumentbrädan eller nära värmeapparater, eftersom det kan orsaka att denna enhet deformeras eller får funktionsfel
- Där det förekrar mycket
- Där det finns stark elektromagnetism eller strålning
- Där det finns mycket sand

På platser som till exempel en sandstrand eller andra sandiga platser eller där dammiga tyger eller damm kan uppstå, skall denna enhet skyddas från sand och damm. Det finns risk att det uppstår funktionsfel.

### Försiktighetsmått vid användning

- Se till att batteripaketet är ordentligt isatt i denna enhet, när batteripaketet ska laddas.
- Batterikontakten kan skadas om batteripaketet inte sätts i korrekt.
- Ta bort batteripaketet från denna enhet när laddningen är klar, för att skydda batteripaketet.
- Denna enhet får inte tappas eller utsättas för mekaniska stötar.
- Använd inte denna enhet i närheten av en tevemottagare eller en AM-radiomottagare.

Störningar från denna enhet kan påverka teven eller radion om den står för nära.

- Koppla bort denna enhet från vägguttaget efter användning. Dra i stickproppen för att koppla ur nätsladden. Dra aldrig i själva nätsladden.
- Var noga med att inga metallföremål kommer i kontakt med metalldelarna på denna enhet. Om det skulle inträffa, finns det risk för kortslutning vilket kan skada denna enhet.
- Batteripaketet och denna enhet kan bli varmt under och direkt efter laddning.

### Underhåll

- Om denna enhet har blivit smutsig, torka av den med en mjuk, torr tygtrasa.
- Om denna enhet har blivit mycket smutsig, torka av den med en trasa som fuktats lätt i ett neutralt rengöringsmedel och torktorka därefter.
- Rengör aldrig denna enhet med thinner, bensin, alkohol etc., eftersom det finns risk för skador.
- När du använder en kemisk rengöringsduk, läs och följ anvisningarna.
- Om ett flyktigt lösningsmedel som till exempel ett insektsmedel används, eller om denna enhet under lång tid förvaras i direkt kontakt med ett gummi- eller plastföremål, finns det risk att denna enhet försämras eller skadas.

### Laddning av batteripaketet

Batteripaketet laddas genom att det sätts i denna enhet.
* Batteripaketet som visas på bilden är V-serien.

1 **Sätt i batteripaketet.**
Håll märket ▼ på batteriet i samma riktning som märket ▼ på laddaren, och skjut in batteripaketet tills det klickar på plats. (se illustration A).

2 **Anslut nätsladden till denna enhet och sedan till ett vägguttag (se illustration B).**
CHARGE-lampan (orange) tänds och laddningen påbörjas.
När CHARGE-lampan slocknar, är normal uppladdning klar (**Normal uppladdning**).
För full laddning, som medger att batteriet kan användas längre än vanligt, låt batteripaketet sitta i ytterligare ungefär en timme (**Full uppladdning**).

### Urtagning av batteripaketet

Ta ur batteripaketet genom att skjuta det i motsatt riktning mot när du satte i det.

### Laddningstid

Tabellen nedan anger laddningstiden för ett batteripaket som är helt urladdat.

**InfoLITHIUM-batteripaket V-serien**

| Batteripaket | NP-FV100 | NP-FV70 | NP-FV50 |
|---|---|---|---|
| Tid för normal laddning | 900 | 490 | 240 |

**InfoLITHIUM-batteripaket H-serien**

| Batteripaket | NP-FH100 | NP-FH70 | NP-FH50 |
|---|---|---|---|
| Tid för normal laddning | 900 | 410 | 205 |

**InfoLITHIUM-batteripaket P-serien**

| Batteripaket | NP-FP90 | NP-FP71 | NP-FP50 |
|---|---|---|---|
| Tid för normal laddning | 620 | 410 | 160 |

- Se bruksanvisningen för videokameran för mer information om batteridriftstiden.
- Laddningstiden kan variera beroende på batteripaketets skick och den omgivande temperaturen.
- De angivna tiderna gäller för laddning av ett urladdat batteripaket som har använts med en videokamera, och vid användning av denna enhet i en omgivande temperatur på 25 °C.

**Laddningstemperatur**
Temperaturområdet för laddning är 0 °C till 40 °C. För att tillgodose maximal batterieffektivitet rekommenderas emellertid att laddning sker inom temperaturområdet 10 °C till 30 °C.

**Användning av batteripaketet innan laddningen är klar**
Du kan ta ur batteripaketet från denna enhet och använda det även om laddningen inte är slutförd. Batteriets bruktid beror dock på hur länge det har laddats.

**Obs!**
- Om CHARGE-lampan inte tänds, kontrollera att batteripaketet är ordentligt isatt i denna enhet.
- När ett fullt uppladdat batteri sätts i, tänds CHARGE-lampan en gång och slocknar därefter.
- Ett batteripaket som inte har använts på länge kan kräva längre tid än normalt för att ladda upp.
- Ett uppladdade batteripaket laddas ur gradvis även om du inte använder det. Ladda batteripaket före användning för att undvika att missa några fotograferingstillfällen.

Denna enhet stöder världsvida spänningar från 100 V till 240 V. Använd inte en elektronisk spänningsomvandlare, eftersom det kan orsaka fel.

### Felsökning

När CHARGE-lampan blin

- Nabíjačka batérií BC-VH1 sa môže používať len na nabíjanie batérií InfoLITHIUM™ série H a série P.
- Batéria InfoLITHIUM série H a série P obsahuje značku 1-↔-↔-↔-M, 2-↔-↔-↔-M alebo 3-↔-↔-↔-M.
- Táto jednotka sa nemôže používať na nabíjanie nikel-kadmiového ani nikel-metal-hydridového typu batérie.
- InfoLITHIUM je ochranná známka spoločnosti Sony Corporation.
- A BC-VH1 akkumulátortöltő csak InfoLITHIUM™ akkumulátorok töltésére használható (V sorozat és P sorozat).
- A V, H és P sorozatú InfoLITHIUM akkumulátorokon 1-↔-↔-↔-M, 2-↔-↔-↔-M illetve 3-↔-↔-↔-M jelzés található.
- Ez a készülék nem használható nikkel-kadmium vagy nikkel fémhidrid típusú akkumulátorok töltésére.
- Az InfoLITHIUM a Sony Corporation védjegye.
- Incărcătorul de baterie BC-VH1 poate fi utilizat doar pentru a încărca pachete de baterii InfoLITHIUM™ (seria V, seria H și seria P).
- Pachetele de baterii InfoLITHIUM din seria V, seria H și seria P posedă marcajele 1-↔-↔-↔-M, 2-↔-↔-↔-M, respectiv 3-↔-↔-↔-M.
- Această unitate nu poate fi folosită la încărcarea unui pachet de baterii nichel-cadmiu sau a unui pachet de baterii din nichel-hidrură metalică.
- InfoLITHIUM este o marcă comercială a Sony Corporation.
- Зарядний пристрій BC-VH1 можна використовувати тільки для зарядки акумуляторів InfoLITHIUM™ серії V, серії H і серії P).
- Акумулятори InfoLITHIUM серії V, серії H та серії P мають позначки 1-↔-↔-↔-M, 2-↔-↔-↔-M, 3-↔-↔-↔-M відповідно.
- Цей пристрій не можна використовувати для зарядки нікель-кадмієвих або нікель-металогідридних акумуляторів.
- InfoLITHIUM є товарним знаком Sony Corporation.
- Зарядное устройство BC-VH1 можно использовать только для зарядки аккумуляторов INFOLITHIUM™ (серии V, серии H и серии P).
- На аккумуляторах InfoLITHIUM серии V, серии H и серии P имеются знаки 1-↔-↔-↔-M, 2-↔-↔-↔-M и 3-↔-↔-↔-M соответственно.
- Данное устройство нельзя использовать для зарядки никель-кадмиевых или никель-металлогидридных аккумуляторов.
- InfoLITHIUM является товарным знаком Sony Corporation.

## Poznámky o používaní

**Táto jednotka nie je odolná proti účinkom prachu, poliplechania a vody.**

## Záruka na nahraný obsah

Nemôžeme poskytnúť náhradu za obsah záznamu, ak nahrávanie alebo prehrávanie nebolo z dôvodu chyby batérie, nabíjačky batérií a pod. možné.

## Kam túto jednotku neumiestnujte

Túto jednotku počas používania alebo skladovania nevystavujte na nasledovné miesta. V opačnom prípade môže dôjsť k poruche.

- Na priame slnečné svetlo, ako aj na priestrojové dosky, alebo v blízkosti vyhrievacieho priestroja, na miesta, kde môže dôjsť k zdeformovaniu a poruche tejto jednotky.
- Na miesta s nadmernými vibráciami.
- Na miesta so silnou elektromagnetickou energiou alebo žiarením.
- Na miesta s atmosférickou expozíciou piesku.

Túto jednotku chráňte pred pieskom a prachom na miestach, ako je morské pobrežie a iné piesčité miesta, alebo kde dochádza k vytváraniu prachových mrakov. Hrozí tu riziko poruch.

## Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa používania

- Batériu počas nabíjania pevne vložte do tejto jednotky.
- Ak batéria nebude dlhší čas používaná, batériu sa môže poškodiť.
- Batériu kvôli jej ochrane po dokončení nabíjania z tejto jednotky vyberte.
- Zabráňte páde tejto jednotky a mechanickým nárazom na túto jednotku.
- Jednotku neumiestňujte do blízkosti TV ani AM prijímačov. V prípade jej umiestnenia do ich blízkosti môže šum v jednotky prenášať do TV alebo rádia.
- Po použití odpojte túto jednotku zo stenovej zásuvky. Sieťový vodič odpojte potiahnutím za zástrčku. Nikdy nefahajte za samotný sieťový vodič.
- Zabráňte, aby v kovových častiach tejto jednotky prišiel do kontaktu akýkoľvek kovový predmet. Ak k tomu dôjde, môže dôjsť k skratovaniu a poškodeniu tejto jednotky.
- Batéria a táto jednotka môžu byť počas a okamžite po nabití horúce.

## Údržba

- Ak sa táto jednotka zašpiní, utrite ju mäkkou, suchou tkaninou.
- Ak sa táto jednotka veľmi zašpiní, utrite ju tkaninou a trochou neutrálneho roztoku zriedeného vodou, potom ju utrite dosucha.
- Nepoužívajte riedidlá, benzín, alkohol a pod., pretože poškodia povrch jednotky.
- Ak budete používať tkaninu na čistenie napustenú chemikáliou, pozrite si návod na jej používanie.
- Používajte ochranných sklenených látok, ako aj insekticídy, alebo dlhodobé ponechanie jednotky v kontakte s gumenými alebo vinylovým výrobkom môže spôsobiť znehodnotenie alebo poškodenie tejto jednotky.

## Nabíjanie batérie

Batéria sa nabíja pripojením k tejto jednotke.
* Zobrazená je batéria série V.

**1** Pripojte napájací kábel.
Batériu zasuňte, kým neklikne; značka ▼ na batérii musí smerovať rovnakým smerom ako značka ▼ na jednotke. (Pozrite si obrázok A).

**2** Pripojte sieťový vodič k tejto jednotke a potom k stenovej zásuvke (pozrite si obrázok B).
Rozsvieti sa indikátor CHARGE (oranžový) a začne sa nabíjanie. Keď indikátor CHARGE zhasne, štandardné nabíjanie sa skončilo (**štandardné nabíjanie**).
Na úplné nabitie, ktoré umožňuje používať batériu dlhšie ako zvyčajne, ponechajte batériu na mieste ešte približne jednu dalšiu hodinu (**úplné nabitie**).

## Vybratie batérie

Batériu vyberte vysunutím v opačnom smere, ako ste ju vkladali.

## Doba nabíjania

V nasledovnej tabuľke je uvedená doba nabíjania úplne vybitej batérie.

**Batérie InfoLITHIUM série V**

| Batéria | NP-FV100 | NP-FV70 | NP-FV50 |
|---|---|---|---|
| Doba štandardného nabitia | 900 | 490 | 240 |

**Batérie InfoLITHIUM série H**

| Batéria | NP-FH100 | NP-FH70 | NP-FH50 |
|---|---|---|---|
| Doba štandardného nabitia | 900 | 410 | 205 |

**Batérie InfoLITHIUM série P**

| Batéria | NP-FP90 | NP-FP71 | NP-FP50 |
|---|---|---|---|
| Doba štandardného nabitia | 620 | 410 | 160 |

## VÝSTRAHA

# DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

# TIETO POKYNY SI ODLOŽTE. NEBEZPEČENSTVO – ABY STE ZNÍZILI RIZIKO POŽIARU ALEBO ZASIAHNUTIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM, DÔSLEDNE DODRŽIAVAJTE TIETO POKYNY.

Aby ste znížili riziko požiaru alebo zasiahnutia elektrickým prúdom, 1) jednotku nevystavujte dažďu ani vlhkosti, 2) na tejto jednotke nepoužívajte nedporučené príslušenstvo, 3) na tejto jednotke nepoužívajte predmety napínané kvapalinami, ako sú vázy. Akumulátory nevystavujte účinkom nadmerného tepla, ako je slnečné žiarenie, oheň a podobne.

**⚠ UPOZORNENIE**

- Počas používania tejto jednotky používajte stenovú zásuvku v jej blízkosti.
- Aj keď indikátor CHARGE na tejto jednotke nesvieti, napájanie nie je odpojené. Ak sa počas používania tejto jednotky vyskytne nejaký problém, okamžite odpojte stenovú zásuvku. (Odpojte napájanie.
- Túto jednotku nepoužívajte v úzkom priestore, ako je napríklad medzera medzi stenou a nábytkom.

**BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIE**

Zostava nie je odpojená od sieťového zdroja striedavého prúdu (siete), kým je prípojná skrinka stenovej zásuvky a to aj ak ste samotná zostava vypli.

Tento výrobok boli skúšaný a bolo preukázané, že vyhovuje limitným hodnotám podľa nariadení o elektromagnetickej kompatibilite pre používanie prepojovacích káblov kratších ako 3 metre.

**<Poznámka pre zákaznikov v krajinách podliehajúcich smerniciam EÚ>**

Výrobca: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonsko

Zhoda podľa legislatívy EÚ: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko

**Pre zákazníkov v Európe**

Likvidácia starých elektrických a elektronických **pristrojov (vzťahuje sa na Európsku úniu a európske krajiny so systémom samostatného zberu)**

Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nesmie byť považovaný za bežný komunálny odpad. Musí sa odovzdať do príslušnej zberne na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaručením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predchádzať potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli byť ohrozené nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku. Recyklovaním materiálov pomôžete zachovať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám na požiadanie poskytnú miestny úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.

* Štítok s označením prevádzkového napätia, spotreby elektrickej energie a pod. je vyvedený dnu.

## Slovensky

Dakujeme, že ste si zakúpili súpravu príslušenstva Sony.

## Nabíjačka batérií (BC-VH1)

Pred používaním tejto nabíjačky batérií si, prosím, prečítajte dôkladne tento návod a uschovajte ho pre možnú potrebu v budúcnosti.

## VÝSTRAHA

# DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

# TIETO POKYNY SI ODLOŽTE. NEBEZPEČENSTVO – ABY STE ZNÍZILI RIZIKO POŽIARU ALEBO ZASIAHNUTIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM, DÔSLEDNE DODRŽIAVAJTE TIETO POKYNY.

Aby ste znížili riziko požiaru alebo zasiahnutia elektrickým prúdom, 1) jednotku nevystavujte dažďu ani vlhkosti, 2) na tejto jednotke nepoužívajte nedporučené príslušenstvo, 3) na tejto jednotke nepoužívajte predmety napínané kvapalinami, ako sú vázy. Akumulátory nevystavujte účinkom nadmerného tepla, ako je slnečné žiarenie, oheň a podobne.

**⚠ UPOZORNENIE**

- Počas používania tejto jednotky používajte stenovú zásuvku v jej blízkosti.
- Aj keď indikátor CHARGE na tejto jednotke nesvieti, napájanie nie je odpojené. Ak sa počas používania tejto jednotky vyskytne nejaký problém, okamžite odpojte stenovú zásuvku. (Odpojte napájanie.
- Túto jednotku nepoužívajte v úzkom priestore, ako je napríklad medzera medzi stenou a nábytkom.

**BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIE**

Zostava nie je odpojená od sieťového zdroja striedavého prúdu (siete), kým je prípojná skrinka stenovej zásuvky a to aj ak ste samotná zostava vypli.

Tento výrobok boli skúšaný a bolo preukázané, že vyhovuje limitným hodnotám podľa nariadení o elektromagnetickej kompatibilite pre používanie prepojovacích káblov kratších ako 3 metre.

**<Poznámka pre zákaznikov v krajinách podliehajúcich smerniciam EÚ>**

Výrobca: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonsko

Zhoda podľa legislatívy EÚ: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko

**Pre zákazníkov v Európe**

Likvidácia starých elektrických a elektronických **pristrojov (vzťahuje sa na Európsku úniu a európske krajiny so systémom samostatného zberu)**

Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nesmie byť považovaný za bežný komunálny odpad. Musí sa odovzdať do príslušnej zberne na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaručením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predchádzať potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli byť ohrozené nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku. Recyklovaním materiálov pomôžete zachovať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám na požiadanie poskytnú miestny úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.

* Štítok s označením prevádzkového napätia, spotreby elektrickej energie a pod. je vyvedený dnu.

## Poznámky o používaní

**Táto jednotka nie je odolná proti účinkom prachu, poliplechania a vody.**

## Záruka na nahraný obsah

Nemôžeme poskytnúť náhradu za obsah záznamu, ak nahrávanie alebo prehrávanie nebolo z dôvodu chyby batérie, nabíjačky batérií a pod. možné.

## Kam túto jednotku neumiestnujte

Túto jednotku počas používania alebo skladovania nevystavujte na nasledovné miesta. V opačnom prípade môže dôjsť k poruche.

- Na priame slnečné svetlo, ako aj na prístrojové dosky, alebo v blízkosti vyhrievacieho priestroja, na miesta, kde môže dôjsť k zdeformovaniu a poruche tejto jednotky.
- Na miesta s nadmernými vibráciami.
- Na miesta so silnou elektromagnetickou energiou alebo žiarením.
- Na miesta s atmosférickou expozíciou piesku.

Túto jednotku chráňte pred pieskom a prachom na miestach, ako je morské pobrežie a iné piesčité miesta, alebo kde dochádza k vytváraniu prachových mrakov. Hrozí tu riziko poruch.

## Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa používania

- Batériu počas nabíjania pevne vložte do tejto jednotky.
- Ak batéria nebude dlhší čas používaná, batériu sa môže poškodiť.
- Batériu kvôli jej ochrane po dokončení nabíjania z tejto jednotky vyberte.
- Zabráňte páde tejto jednotky a mechanickým nárazom na túto jednotku.
- Jednotku neumiestňujte do blízkosti TV ani AM prijímačov. V prípade jej umiestnenia do ich blízkosti môže šum z jednotky prenášať do TV alebo rádia.
- Po použití odpojte túto jednotku zo stenovej zásuvky. Sieťový vodič odpojte potiahnutím za zástrčku. Nikdy nefahajte za samotný sieťový vodič.
- Zabráňte, aby v kovových častiach tejto jednotky prišiel do kontaktu akýkoľvek kovový predmet. Ak k tomu dôjde, môže dôjsť k skratovaniu a poškodeniu tejto jednotky.
- Batéria a táto jednotka môžu byť počas a okamžite po nabití horúce.

## Údržba

- Ak sa táto jednotka zašpiní, utrite ju mäkkou, suchou tkaninou.
- Ak sa táto jednotka veľmi zašpiní, utrite ju tkaninou a trochou neutrálneho roztoku zriedeného vodou, potom ju utrite dosucha.
- Nepoužívajte riedidlá, benzín, alkohol a pod., pretože poškodia povrch jednotky.
- Ak budete používať tkaninu na čistenie napustenú chemikáliou, pozrite si návod na jej používanie.
- Používajte ochranných sklenených látok, ako aj insekticídy, alebo dlhodobé ponechanie jednotky v kontakte s gumenými alebo vinylovým výrobkom môže spôsobiť znehodnotenie alebo poškodenie tejto jednotky.

## Nabíjanie batérie

Batéria sa nabíja pripojením k tejto jednotke.
* Zobrazená je batéria série V.

**1** Pripojte napájací kábel.
Batériu zasuňte, kým neklikne; značka ▼ na batérii musí smerovať rovnakým smerom ako značka ▼ na jednotke. (Pozrite si obrázok A).

**2** Pripojte sieťový vodič k tejto jednotke a potom k stenovej zásuvke (pozrite si obrázok B).
Rozsvieti sa indikátor CHARGE (oranžový) a začne sa nabíjanie. Keď indikátor CHARGE zhasne, štandardné nabíjanie sa skončilo (**štandardné nabíjanie**).
Na úplné nabitie, ktoré umožňuje používať batériu dlhšie ako zvyčajne, ponechajte batériu na mieste ešte približne jednu dalšiu hodinu (**úplné nabitie**).

## Vybratie batérie

Batériu vyberte vysunutím v opačnom smere, ako ste ju vkladali.

## Doba nabíjania

V nasledovnej tabuľke je uvedená doba nabíjania úplne vybitej batérie.

**Batérie InfoLITHIUM série V**

| Batéria | NP-FV100 | NP-FV70 | NP-FV50 |
|---|---|---|---|
| Doba štandardného nabitia | 900 | 490 | 240 |

**Batérie InfoLITHIUM série H**

| Batéria | NP-FH100 | NP-FH70 | NP-FH50 |
|---|---|---|---|
| Doba štandardného nabitia | 900 | 410 | 205 |

**Batérie InfoLITHIUM série P**

| Batéria | NP-FP90 | NP-FP71 | NP-FP50 |
|---|---|---|---|
| Doba štandardného nabitia | 620 | 410 | 160 |

**Indikátor Infolithium série V**

| Akumulátor | NP-FV100 | NP-FV70 | NP-FV50 |
|---|---|---|---|
| Normál | 900 | 490 | 240 |
| Rýchle nabitie | 900 | 410 | 205 |

**Indikátor Infolithium série H**

| Akumulátor | NP-FH100 | NP-FH70 | NP-FH50 |
|---|---|---|---|
| Normál | 900 | 410 | 205 |
| Rýchle nabitie | 620 | 410 | 160 |

**Indikátor Infolithium série P**

| Akumulátor | NP-FP90 | NP-FP71 | NP-FP50 |
|---|---|---|---|
| Normál | 620 | 410 | 160 |
| Rýchle nabitie | 620 | 410 | 160 |

**Indikátor CHARGE**

| Akumulátor | Indikátor CHARGE |
|---|---|
| Nenabitý | Svieti |
| Nabitý | Nesvieti |

**Riešenie problémov**

Ak sa vyskytne nejaký problém, skúste nasledovné opatrenia.

1. Vyberte batériu z jednotky a znova ju nainštalujte.
2. Pripojte napájací kábel k jednotke a potom ho pripojte do elektrickej zásuvky.
3. Batériu vložte do jednotky.

Ak problém pretrváva, kontaktujte najbližšieho predajcu Sony.

**Indikátor CHARGE bliká rýchlo**

| Indikátor CHARGE | Príčina | Riešenie |
|---|---|---|
| Bliká rýchlo | Batéria je chybná. | Batériu vymeňte za novú. |
| | Nie je možné nabíjať batériu, ktorá je úplne vybitá. | Batériu vymeňte za novú. |
| | Nie je možné nabíjať batériu, ktorá je úplne vybitá. | Batériu vymeňte za novú. |
| | Nie je možné nabíjať batériu, ktorá je úplne vybitá. | Batériu vymeňte za novú. |

**Indikátor CHARGE bliká pomaly**

| Indikátor CHARGE | Príčina | Riešenie |
|---|---|---|
| Bliká pomaly | Batéria je chybná. | Batériu vymeňte za novú. |
| | Nie je možné nabíjať batériu, ktorá je úplne vybitá. | Batériu vymeňte za novú. |
| | Nie je možné nabíjať batériu, ktorá je úplne vybitá. | Batériu vymeňte za novú. |
| | Nie je možné nabíjať batériu, ktorá je úplne vybitá. | Batériu vymeňte za novú. |

**Špecifikácie**

**Všeobecné**

Napájanie: 100 – 240 V striedavého prúdu, 50/60 Hz
Spotreba energie: 2,4 W
Rozmery (približne): 75 × 30 × 85 mm (š/v/h)
Hmotnosť: 70 g

**Nabíjanie**

Nabíjacie napätie: DC 8,4 V
Nabíjací prúd: DC 620 mA
Doba nabíjania: 180 min.
Teplota počas nabíjania: 10 °C až 30 °C

**Batéria**

Batéria: Lítium-iónová batéria
Menovité napätie: DC 7,2 V
Kapacita: 1 700 mAh
Menovité napätie: DC 8,4 V
Kapacita: 1 700 mAh

**Slovenčina**

Sieťový vodič: 1,5 m
Napájací kábel: 1,5 m

Dizajn a špecifikácie sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

**Magyar**

Köszönjük, hogy a Sony tartozékkészletét választotta.

## Akkumulátortöltő (BC-VH1)

Az akkumulátortöltő használata előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezeket a használati utasításokat, és tartsa meg ezeket utólagos hivatkozás céljából.

## FIGYELEM

# FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

# ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT.

# VESZÉLY – TŰZ VAGY ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN GONDOSAN TARTSA BE EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT.

Tűz vagy elektromos áramütés veszélyének csökkentése érdekében 1) ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvességnek, 2) ne helyezzen a készülékre folyadékkal töltött tárgyakat, például vázát. Ne tegye ki az akkumulátorokat erős hő, például napsütés, tűz vagy hasonló hőforrás hatásának.

**⚠ FIGYELEM**

- A készülket csatlakoztassa egy közeli fali csatlakozóaljzatba.
- A tápegység nincs lecsatlakoztatva az akkor sem, ha a készülék CHARGE jelzőfénye nem világít. Ha a készülék használata során bármilyen probléma lép fel, húzza ki a csatlakozót a fali csatlakozóaljzatból, és szakítsa meg a tápellátást.
- A készüléket ne helyezze el szűk helyen, például a fal és egy bútordarab között.

**ÖVINTÉZKEDÉSEK**

Ha az egység a fali csatlakozóaljzathoz van csatlakoztatva, akkor nincs leválasztva a tápellátásról akkor sem, ha az egység ki van kapcsolva.

A terméket tesztelték és igazolták az EMC előírásnak való megfelelőségét 3 méternél rövidebb csatlakozókábel használata esetén.

**<Megjegyzés az EU-s irányelveket követő országokban élő vásárlórik számára>**

Gyártó: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokió, 108-0075 Japán
Európai uniós termékbiztonság: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Németország

**Európai vásárlóknak**

**Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszerében)**

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikus hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termék helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség lehetséges, mely helytelen kezelése során fenyegetne. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információért forduljon a lakóhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

- A tápfeszültséget, energiafogyasztást stb. a készülék alján található adattábla tartalmazza.

**A CHARGE jelzőfény újra világít**
Helyezzen be egy másik akkumulátort.

**A CHARGE jelzőfény világítani kezd, és nem világít:**
Ha a CHARGE jelzőfény kialszik a felhősíti idő elteltével, akkor a készülékben a problémát behelyezett akkumulátorral okozta.

Fordítson a legközelebbi Sony márkakereskedőjében a termékkel, amely a problémát okozhatja.

## Műszaki adatok

**Akkumulátortöltő (BC-VH1)**

Névleges bemenet: 100 V – 240 V~ 50 Hz/60 Hz 6 VA – 10 VA 4 W
Névleges kimenet: 8,4 V= 280 mA 0 °C – 40 °C
Üzembiztonsági védelem: 60 mp – 95 mp × 25 mm (sz/ma/mé)
Tárolási hőmérséklet: -20 °C – +60 °C
Méretek (sz./h./m.): 60 mm × 95 mm × 25 mm (sz/ma/mé)
Tömeg: Kb. 75 g

**Újratölthető akkumulátor (NP-FV50)**

Maximális kimeneti feszültség: 8,4 V=
Átlagos kimeneti feszültség: 6,8 V=
Kapacitás: 6,6 Wh (980 mAh)
Üzembiztonsági védelem: 0 °C – 40 °C
Méretek (sz./h./m.): 31,8 mm × 20,5 mm × 45,1 mm (sz/ma/mé)
Tömeg: Kb. 51 g

**A csomag tartalma**

Akkumulátortöltő (BC-VH1) (1)
Újratölthető akkumulátor (NP-FV50) (1)
Táplálók (hálózati kábel) (1)
Nyomtatott dokumentáció

A forma és a működési adatok előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatók.

## Română

Vă mulțumim că ați achiziționat kitul de accesorii Sony.

## Încărcător de baterie (BC-VH1)

Înainte de a acționa acest încărcător de baterie, citiți cu atenție acest manual și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

## AVERTISMENT

# INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

# PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI. PERICOL - PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE, RESPECTAȚI CU ATENȚIE ACESTE INSTRUCȚIUNI.

Pentru a reduce pericolul de incendiu sau electrocutare, 1) nu expuneți unitatea ploii sau umezelii. 2) nu folosiți accesorii care nu sunt recomandate pentru această unitate, 3) nu expuneți bateriile căldurii excesive, precum cea degajată de raze solare, foc sau alte surse asemănătoare.

**⚠ ATENȚIE**

- Folosiți priza de perete din apropiere când utilizați unitatea. Chiar și când lampa CHARGE a acestei unități este stinsă, alimentarea cu curent electric nu este întreruptă complet. În cazul în care funcționarea unității, scoateți-o din priza de perete și deconectați alimentarea electrică.
- Nu utilizați această unitate într-un loc îngust, cum ar fi cel dintre un perete și o mobilă.

**ATENȚIE**

Pachetul nu este deconectat de la sursa de alimentare c.a. (rețea) cât este conectat la priza de perete, chiar și dacă pachetul propriu-zis a fost oprit.

Acest produs a fost testat și dovedit conform cu limitele prevăzute în reglementarea CEM pentru utilizarea cablurilor de conexiune mai mici de 3 metri.

**<Notă pentru clienții din țările care aplică Directivele UE>**

Producător: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108- 0075 Japonia
Pentru conformitatea UE a aparatului: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania

**Pentru clienții din Europa**

**Dezafectarea echipamentelor electrice și electronice vechi (în afara țărilor membre ale Uniunii Europene și pentru alte țări europene cu sisteme de colectare separată)**

Acest simbol aplicat pe produs sau pe ambalajul acestuia, indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca pe un deșeu menajer obișnuit, ci trebuie predat coșurilor de reciclare a echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă ca acest produs este dezafectat în mod corect, veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului și a sănătății umane, dacă produsul ar fi fost deșeuat în mod necorespunzător. Reciclarea materialelor va ajuta la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați primăria din orașul dumneavoastră, serviciul de salubritate local sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.

* Plăcuța tehnică ce indică tensiunea de funcționare, consumul de putere etc. se află pe partea de jos.

## Note privind utilizarea

**Această unitate nu are dotări antipraf, antipicături sau de etanșare.**

## Garanția pentru conținutul înregistrat

Nu este posibilă oferirea de compensații pentru conținutul înregistrării dacă înregistrarea sau redarea nu se realizează din cauza funcționării incorecte a pachetului de baterii, a încărcătorului de baterie etc.

Ez a készülék az egész világon használható 100 V – 240 V feszültséggel.
Ne használjon elektronikus feszültségstransformátort, mivel ez meghibásodáshoz vezethet.

## Hibaelhárítás

Ha az egység a fali csatlakozóaljzathoz van csatlakoztatva, akkor nincs leválasztva a tápellátásról akkor sem, ha az egység ki van kapcsolva.

**A CHARGE jelzőfény kétfélekeppen villoghat.**

Lassan villogtatva be- és kikapcsol 1,5 másodpercenként (gyors villogás: ismételten be- és kikapcsol 0,15 másodpercenként Az elvégzendő műveket a CHARGE jelzőfény villogásának a módjától függ.

**A CHARGE jelzőfény tartósan lassan villog**

A töltés fél van függőben. A készülék készenléti állapotban van. Ha a tavrn hőmérséklete elhagya a megfelelő hőmérséklettartományt, a töltés automatikusan megáll.

Amikor a tavrn hőmérséklete visszatér a megfelelő hőmérséklettartományba, a CHARGE jelzőfény világítani kezd, és a töltés újraindul.

Az akkumulátor töltéséhez 10 °C – 30 °C hőmérsékletet ajánlunk.

**A CHARGE jelzőfény tartósan gyorsan villog**

Amikor először csatlakoztatja a készüléket az akkus feltételek közöt, a CHARGE jelzőfény gyorsan villog.

Ha ez megtörténik, vegye ki az akkumulátort a készülékből, helyezze vissza, és töltse újra.

① Ha az akkumulátor hosszú ideig használatlan kívül volt
② Ha az akkumulátor nem a készülék gyártója kamerában volt tárolva
③ Közvetlenül a vásárlást követően

Ha a CHARGE jelzőfény tartósan gyorsan villog, vegye ki az akkut, és helyezze vissza.

Távolítsa el a többi alatt álló akkumulátorokat, és biztonságosan helyezze vissza őket.

**A CHARGE jelzőfény újra villog:**
A készülékkel valami gond van.

**A CHARGE jelzőfény világítani kezd, és nem világít:**
Ha a CHARGE jelzőfény kialszik a felhősíti idő elteltével, akkor a problémát a behelyezett akkumulátorral okozta.

Fordítson a legközelebbi Sony márkakereskedőjében a termékkel, amely a problémát okozhatja.

## Műszaki adatok

**Akkumulátortöltő (BC-VH1)**

Névleges bemenet: 100 V – 240 V~ 50 Hz/60 Hz 6 VA – 10 VA 4 W
Névleges kimenet: 8,4 V= 280 mA 0 °C – 40 °C
Üzembiztonsági védelem: 60 mp – 95 mp × 25 mm (sz/ma/mé)
Tárolási hőmérséklet: -20 °C – +60 °C
Méretek (sz./h./m.): 60 mm × 95 mm × 25 mm (sz/ma/mé)
Tömeg: Kb. 75 g

**Újratölthető akkumulátor (NP-FV50)**

Maximális kimeneti feszültség: 8,4 V=
Átlagos kimeneti feszültség: 6,8 V=
Kapacitás: 6,6 Wh (980 mAh)
Üzembiztonsági védelem: 0 °C – 40 °C
Méretek (sz./h./m.): 31,8 mm × 20,5 mm × 45,1 mm (sz/ma/mé)
Tömeg: Kb. 51 g

**A csomag tartalma**

Akkumulátortöltő (BC-VH1) (1)
Újratölthető akkumulátor (NP-FV50) (1)
Táplálók (hálózati kábel) (1)
Nyomtatott dokumentáció

A forma és a működési adatok előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatók.

## Română

Vă mulțumim că ați achiziționat kitul de accesorii Sony.

## Încărcător de baterie (BC-VH1)

Înainte de a acționa acest încărcător de baterie, citiți cu atenție acest manual și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

## AVERTISMENT

# INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

# PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI. PERICOL - PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE, RESPECTAȚI CU ATENȚIE ACESTE INSTRUCȚIUNI.

Pentru a reduce pericolul de incendiu sau electrocutare, 1) nu expuneți unitatea ploii sau umezelii. 2) nu folosiți accesorii care nu sunt recomandate pentru această unitate, 3) nu expuneți bateriile căldurii excesive, precum cea degajată de raze solare, foc sau alte surse asemănătoare.

**⚠ ATENȚIE**

- Folosiți priza de perete din apropiere când utilizați unitatea. Chiar și când lampa CHARGE a acestei unități este stinsă, alimentarea cu curent electric nu este întreruptă complet. În cazul în care funcționarea unității, scoateți-o din priza de perete și deconectați alimentarea electrică.
- Nu utilizați această unitate într-un loc îngust, cum ar fi cel dintre un perete și o mobilă.

**ATENȚIE**

Pachetul nu este deconectat de la sursa de alimentare c.a. (rețea) cât este conectat la priza de perete, chiar și dacă pachetul propriu-zis a fost oprit.

Acest produs a fost testat și dovedit conform cu limitele prevăzute în reglementarea CEM pentru utilizarea cablurilor de conexiune mai mici de 3 metri.

**<Notă pentru clienții din țările care aplică Directivele UE>**

Producător: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108- 0075 Japonia
Pentru conformitatea UE a aparatului: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania

**Pentru clienții din Europa**

**Dezafectarea echipamentelor electrice și electronice vechi (în afara țărilor membre ale Uniunii Europene și pentru alte țări europene cu sisteme de colectare separată)**

Acest simbol aplicat pe produs sau pe ambalajul acestuia, indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca pe un deșeu menajer obișnuit, ci trebuie predat coșurilor de reciclare a echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă ca acest produs este dezafectat în mod corect, veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului și a sănătății umane, dacă produsul ar fi fost deșeuat în mod necorespunzător. Reciclarea materialelor va ajuta la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați primăria din orașul dumneavoastră, serviciul de salubritate local sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.

* Plăcuța tehnică ce indică tensiunea de funcționare, consumul de putere etc. se află pe partea de jos.

## Note privind utilizarea

**Această unitate nu are dotări antipraf, antipicături sau de etanșare.**

## Garanția pentru conținutul înregistrat

Nu este posibilă oferirea de compensații pentru conținutul înregistrării dacă înregistrarea sau redarea nu se realizează din cauza funcționării incorecte a pachetului de baterii, a încărcătorului de baterie etc.

## Locuri în care să nu așezați unitatea

Nu așezați această unitate în nicăieri dintre următoarele locuri, fie în scop de utilizare, fie de depozitare. În caz contrar, pot apărea defecțiuni.

- În lumina directă a soarelui, cum ar fi pe borduri de autovehicul sau lângă aparate de încălzire, deoarece unitatea se poate deforma sau se poate defecta.
- În locuri cu vibrații excesive
- În locuri cu câmpuri electromagnetice puternice sau radiații
- În locuri cu mult nisip
- În locuri precum plajele sau alte zone nisipoase sau unde se formează nori de praf