SONY

4-688-041-32(1)

Underwater Housing

Οδηγίες λειτουργίας / Instrukcja obsługi
Návod na obsluhu / Kezelési útmutató
Instrucțiuni de utilizare

©2016 Sony Corporation
Printed in China

http://www.sony.net/

4688041320

MPK-URX100A



Ελληνικά

Για Πελάτες στην Ευρώπη

Σημείωση για τους πελάτες στις χώρες που ισχύουν οι οδηγίες της Ε.Ε.

Κατασκευαστής: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Τόκιο, 108-0075 Ιαπωνία
Συμμόρφωση Προϊόντος με νομοθεσία Ε.Ε.: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Βέλγιο

Κύρια χαρακτηριστικά

Αυτή η υποβρύχια θήκη (στο εξής θα αναφέρεται ως "μονάδα"), είναι σχεδιασμένη για τα εξής μοντέλα φωτογραφικών μηχανών:
DSC-RX100, DSC-RX100M2, DSC-RX100M3, DSC-RX100M4, DSC-RX100M5
Αντοχή πίεσης νερού: Έως και βάθος 40 m κάτω από την επιφάνεια του νερού

Προφυλάξεις

- Όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα σε καταδύσεις, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όσον αφορά τις συνθήκες γύρω σας. Η έλλειψη προσοχής μπορεί να προκαλέσει σύντομα κατά τη διάρκεια της κατάδυσης.
- Σε περίπτωση εισροής νερού, δείξτε ιδιαίτερη προσοχή στις συνθήκες γύρω σας και αναβοσβήστε στην επιφάνεια ακολουθώντας τους κανόνες ασφαλείας των καταδύσεων.
- Μην εκθέτετε την μπροστινή γυάλινη επιφάνεια σε ισχυρές κρούσεις, καθώς μπορεί να ραγίσει.
- Προστατεύστε την Υποβρύχια θήκη από ισχυρές προσκρούσεις. Μια ισχυρή πρόσκρουση μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση του camera finder, με αποτέλεσμα την κενή οθόνη. (B)
- Μην πετάτε τη μονάδα στο νερό.
- Αποφύγετε τη χρήση της μονάδας υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
  – σε πολύ ζεστό ή υγρό μέρος.
  – σε νερό με θερμοκρασία μεγαλύτερη των 40 °C.
  – σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0 °C.
  Σε αυτές τις συνθήκες μπορεί να προκληθεί συμπύκνωση της υγρασίας ή εισροή νερού, με αποτέλεσμα τη φθορά της φωτογραφικής μηχανής.
- Μην αφήνετε τη μονάδα εκτεθειμένη στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε ένα πολύ ζεστό και υγρό μέρος για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Εάν δεν μπορείτε να αποφύγετε την έκθεση της μονάδας στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία, φροντίστε να την καλύψετε με μια πετσέτα ή άλλο μέσο προστασίας.
- Όταν η φωτογραφική μηχανή υπερθερμαίνεται, μπορεί να απενεργοποιηθεί αυτόματα ή να μην λειτουργήσει σωστά η κατοχή εικόνων. Για να χρησιμοποιήσετε ξανά τη φωτογραφική μηχανή, αφήστε τη για λίγο σε ένα δροσερό μέρος ώστε να επανέλθει σε φυσιολογική θερμοκρασία.
- Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο διαχωριστικό για να κρατήσετε τη μονάδα ανοιχτή όταν την παίρνετε μαζί σας στην καμπίνα του αεροσκάφους. Εάν είναι κλειστή, οι μεταβολές πίεσης στην καμπίνα του αεροσκάφους μπορεί να καταστήσουν δύσκολο το άνοιγμά της.
- Συνιστάται να χρησιμοποιείτε φακούς/αξεσουάρ της Sony που ταιριάζουν με τα χαρακτηριστικά αυτής της φωτογραφικής μηχανής.
  Η χρήση προϊόντων άλλων κατασκευαστών μπορεί να οδηγήσει σε λειτουργία της φωτογραφικής μηχανής με μειωμένες δυνατότητες ή να προκαλέσει ατυχήματα και δυσλειτουργίες στη φωτογραφική μηχανή.

Εάν η μονάδα έχει λερωθεί με αντιηλιακό, πρέπει να το σκουπίσετε σχολαστικά χρησιμοποιώντας χλιαρό νερό. Εάν το αντιηλιακό παραμείνει στη μονάδα, η επιφάνεια της μονάδας μπορεί να αποχρωματιστεί ή να φθαρεί (π.χ. ρωγμές στην επιφάνεια).

Εισροή νερού

Εάν εισέλθει νερό στη μονάδα, σταματήστε αμέσως τη χρήση της μονάδας στο νερό.

- Εάν βραχεί η φωτογραφική μηχανή σας, προσκομίστε την αμέσως στην πλησιέστερη αντιπροσωπεία της Sony. Το κόστος της επισκευής βαρύνει τον πελάτη.
- Στην απίθανη περίπτωση όπου μια δυσλειτουργία της μονάδας οδηγήσει στην πρόκληση βλαβών λόγω εισροής νερού, η Sony δεν προβαίνει σε καμία εγγύηση όσον αφορά τις πιθανές βλάβες στον εξοπλισμό που περιέχεται στη μονάδα (φωτογραφική μηχανή, μπαταρία κτλ.) και το καταγεγραμμένο περιεχόμενο, ούτε τα έξοδα που σχετίζονται με φωτογραφικές υπηρεσίες.

Παρεχόμενα είδη (A)

1 Υποβρύχια θήκη (1)
2 Πίσω προσάρτημα A (για DSC-RX100) (1)
3 Πίσω προσάρτημα B (για DSC-RX100M2/M3/M4/M5) (1)
4 Προσαρμογέας δακτυλίου φακού A (για DSC-RX100/M2, γκρι) (1)
5 Προσαρμογέας δακτυλίου φακού B (για DSC-RX100M3/M4/M5, μαύρος) (1)
6 Μπροστινό προσάρτημα (1) (συνδεδεμένο σε αυτή τη μονάδα)
7 Διαχύτης (1) (με το κορδόνι προσαρτημένο)
8 Εξωτερικός προσαρμογέας φλας (1) (με το κορδόνι προσαρτημένο)
9 Λουράκι χεριού (1) (A-a)
10 Κάλυμμα μπροστινού φακού (1)
11 Τυπωμένα έγγραφα τεκμηρίωσης
12 Τράσο σιλικόνης (1)

Αναγνώριση εξαρτημάτων (B)

1 Κουμπί διαφράγματος
2 Κουμπί ζουμ
3 Μπροστινή γυάλινη επιφάνεια
4 Μπροστινό περίβλημα
5 Επιλογέας περιστροφής δακτυλίου φακού
6 Υποδοχή τρίποδα
7 Πέδιλο αξεσουάρ
8 Κουμπί ON/OFF (λειτουργίας)
9 Πίσω περίβλημα
10 Επιλογέας λειτουργίας
11 Αγκράφα
12 Κουμπί ασφάλισης αγκράφας
13 Άγκιστρο για το λουράκι χεριού
14 Κουμπιά λειτουργιών
15 Κουμπί MOVIE (Βίντεο)
16 Ελαστικό στοιχείο σύζευξης επιλογέα λειτουργίας
17 Δακτύλιος κυκλικής διατομής
18 Προστατευτικό σταξίματος νερού
19 Διαχωριστικό (Μην αμελήσετε να αφαιρέσετε το διαχωριστικό όταν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα. Προσαρτήστε το διαχωριστικό όταν θέλετε να αποθηκεύσετε τη μονάδα.)
20 Σπείρωμα φίλτρου

Δακτύλιος κυκλικής διατομής και προστατευτικό σταξίματος νερού (C)

Η συντήρηση του δακτυλίου κυκλικής διατομής είναι πολύ σημαντική. Η μη συντήρηση του δακτυλίου κυκλικής διατομής σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να οδηγήσει σε εισροή νερού με αποτέλεσμα τη βύθιση της μονάδας.

Δακτύλιος κυκλικής διατομής

Η μονάδα αυτή χρησιμοποιεί έναν δακτύλιο κυκλικής διατομής για τη διατήρηση της αντοχής της στο νερό.

Τοποθέτηση του δακτυλίου κυκλικής διατομής

Κατά την τοποθέτηση του δακτυλίου κυκλικής διατομής, αποφύγετε τα μέρη με σκόνη ή άμμο.

1 **Αφαιρέστε τον δακτύλιο κυκλικής διατομής που είναι προσαρτημένος σε αυτή τη μονάδα.** (⊙)
Για να αφαιρέσετε τον δακτύλιο κυκλικής διατομής, πιέστε τον ελαφρώς και σύρετέ τον προς την κατεύθυνση του βέλους, σύμφωνα με την εικόνα. Με αυτόν τον τρόπο ο δακτύλιος κυκλικής διατομής ξεκολλά τόσο ώστε να είναι δυνατή η ευκολη αφαίρεσή του. Προσέξτε να μη γρατζουνίσετε τον δακτύλιο κυκλικής διατομής με τα νύχια σας.
2 **Ελέγξτε τον δακτύλιο κυκλικής διατομής.**
- Ελέγξτε προσεκτικά αν υπάρχουν ρύποι, άμμος, τρίχες, σκόνη, αλάτι, νήματα κτλ. στον δακτύλιο κυκλικής διατομής. Εάν υπάρχει κάτι από αυτά, σκουπίστε το με ένα μαλακό πανί.
- Περάστε απαλά με το δάχτυλό σας ολόκληρη την επιφάνεια του δακτυλίου κυκλικής διατομής για να ελέγξετε για ρύπους που δεν φαίνονται.
- Προσέξτε να μην αφήσετε ίνες από το πανί στην επιφάνεια του δακτυλίου κυκλικής διατομής μετά το σκούπισμα.
- Ελέγξτε τον δακτύλιο κυκλικής διατομής για ρωγμές, στρεβλώσεις, παραμορφώσεις μικρές οχσισμές, χαρακιές, ενσωματωμένη άμμο κτλ. Αντικαταστήστε τον δακτύλιο κυκλικής διατομής εάν εντοπίσετε κάποιο από αυτά.



3 **Ελέγξτε την αυλάκωση του δακτυλίου κυκλικής διατομής στο πίσω περίβλημα.**
Αφαιρέστε προσεκτικά τυχόν κόκκους άμμου ή σκληρυμένου αλατιού από την αυλάκωση.
4 **Ελέγξτε με τον ίδιο τρόπο την επιφάνεια επαφής του δακτυλίου κυκλικής διατομής στο μπροστινό περίβλημα.**
5 **Απλώστε το γράσο σιλικόνης που παρέχεται με τον δακτύλιο κυκλικής διατομής.**
- Χρησιμοποιήστε τις άκρες των δακτύλων σας για να καλύψετε ομοιόμορφα ολόκληρη την επιφάνεια του δακτυλίου με μια λεπτή στρώση από μία μικρή ποσότητα γράσου σιλικόνης, σύμφωνα με την εικόνα.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει πάντα μια λεπτή στρώση γράσου σιλικόνης στην επιφάνεια του δακτυλίου κυκλικής διατομής. Το γράσο σιλικόνης προστατεύει τον δακτύλιο κυκλικής διατομής και αποτρέπει τη φθορά του.

Γράσο σιλικόνης

Χρησιμοποιήστε μόνο το παρεχόμενο γράσο σιλικόνης. Άλλα είδη γράσου θα προκαλέσουν φθορά στον δακτύλιο κυκλικής διατομής και θα οδηγήσουν σε εισροή νερού.
Όταν ολοκληρώσετε την εφαρμογή του γράσου σιλικόνης, πλύνετε τα χέρια σας με σαπούνι και νερό.

Μέτρα πρώτων βοηθειών

Επαφή με τα μάτια Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική βοήθεια εάν παρουσιαστεί ερεθισμός ή η ενόχληση εμμένει.
Επαφή με το δέρμα Ξεπλύνετε το δέρμα με σαπούνι και νερό. Ζητήστε ιατρική βοήθεια εάν παρουσιαστεί ερεθισμός ή η ενόχληση εμμένει.
Κατάποση Ξεπλύνετε το στόμα. Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

6 **Τοποθετήστε τον δακτύλιο κυκλικής διατομής (⊙) εντός της αυλάκωσης της μονάδας.**
Τοποθετήστε τον δακτύλιο κυκλικής διατομής ομοιόμορφα εντός της αυλάκωσης, προσέχοντας τα εξής:
- Ελέγξτε για ρύπους στην επιφάνεια του δακτυλίου κυκλικής διατομής.
- Βεβαιωθείτε ότι ο δακτύλιος κυκλικής διατομής δεν είναι συνεστραμμένος και δεν προεξέχει.
- Μην τραβάτε με δύναμη τον δακτύλιο κυκλικής διατομής.

Τελικός έλεγχος

Ελέγξτε ξανά τον δακτύλιο κυκλικής διατομής για ρύπους, χαρακιές ή στρεβλώσεις κτλ.

Ένας χαλαρός ή υπερβολικά συμπιεσμένος δακτύλιος κυκλικής διατομής, ή η παρουσία άμμου ή ρύπων στον δακτύλιο, μπορεί να προκαλέσει υποβρύχιες διαρροές.
Μην αμελείτε να ελέγχετε τον δακτύλιο κυκλικής διατομής πριν από τη χρήση.

Πώς να ελέγχετε για διαρροές

Πριν τοποθετήσετε τη φωτογραφική μηχανή, κλείστε τη μονάδα και βυθίστε τη στο νερό για να βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχεται νερό στο εσωτερικό της.

Προστατευτικό σταξίματος νερού (C-a)

Μην αφαιρείτε το προστατευτικό σταξίματος νερού (⊙) και μην απλώνετε γράσο σιλικόνης επάνω του.

Εάν το προστατευτικό σταξίματος νερού είναι χαλαρό ή μαγνωμένο ανάμεσα στα περιβλήματα, υπάρχει πιθανότητα να εισρεύσει νερό εντός της μονάδας. Εάν το προστατευτικό σταξίματος νερού βγει από τη θέση του, επανατοποθετήστε το προσεκτικά αποφεύγοντας τη συστροφή του.

Διάρκεια ζωής δακτυλίου κυκλικής διατομής και προστατευτικού σταξίματος νερού

Η διάρκεια ζωής του δακτυλίου κυκλικής διατομής διαφέρει ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης και τις συνθήκες αποθήκευσης της μονάδας. Γενικά, είναι περίπου ένας χρόνος. Αντικαταστήστε το προστατευτικό σταξίματος νερού με ένα καινούριο εάν εντοπίσετε χαρακιές ή ρωγμές. Μετά την αντικατάσταση, βεβαιωθείτε ότι δεν σημειώνεται εισροή νερού.

Συντήρηση

- Μετά τη χρήση της μονάδας εντός ή κοντά στη θάλασσα, κρατήστε τη μονάδα βυθισμένη με την αγκράφα και πλύνετέ τα μαζί σχολαστικά με γλυκό νερό για να αφαιρέσετε τα αλάτι και την άμμο και, στη συνέχεια, σκουπίστε τα με ένα μαλακό και στεγνό πανί. Συνιστάται να διατηρείτε τη μονάδα βυθισμένη με την αγκράφα και βυθισμένη σε γλυκό νερό για περίπου 30 λεπτά. Εάν η μονάδα παραμείνει με τα αλάτι, τα μεταλλικά μέρη της μπορεί να φθαρούν ή να σκουριάσουν, με αποτέλεσμα την εισροή νερού.
- Σκουπίστε το εσωτερικό της μονάδας με ένα μαλακό και στεγνό πανί. Μην πλένετε το εσωτερικό με νερό.

Πρέπει να εκτελείτε τις παραπάνω διαδικασίες συντήρησης κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τη μονάδα. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες, όπως αλκοόλη, βενζίνη ή διαλυτικό χρώματος, για τον καθαρισμό καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει φθορά στο φινίρισμα της επιφάνειας της μονάδας.

Κατά την αποθήκευση της μονάδας

- Προσαρτήστε το διαχωριστικό που παρέχεται με τη μονάδα για να αποτρέψετε τη φθορά του δακτυλίου κυκλικής διατομής. (B)
- Αποφύγετε τη συσσώρευση σκόνης στον δακτύλιο κυκλικής διατομής.
- Απλώστε μια μικρή στρώση γράσου σιλικόνης στον δακτύλιο κυκλικής διατομής, εισαγάγετέ τον στην αυλάκωση και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε τη μονάδα σε έναν δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Μην δέσετε την αγκράφα.
- Αποφύγετε την αποθήκευση της μονάδας σε χώρους με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, πολύ υψηλές θερμοκρασίες ή υγρασία, ή μαζί με ναφθαλίνη ή καμφορά, καθώς οι συνθήκες αυτές θα προκαλέσουν φθορές στη μονάδα.

Προετοιμασία

Σύνδεση του πίσω προσαρτήματος στη μονάδα (E-a, b)

- Η μονάδα αυτή παρέχεται με δύο (2) τύπους πίσω προσαρτημάτων. Χρησιμοποιήστε αυτό που ταιριάζει με τη φωτογραφική μηχανή σας. Η χρήση λανθασμένου προσαρτήματος μπορεί να προκαλέσει βλάβες στη φωτογραφική μηχανή σας ή να επιτρέψει την είσοδο νερού στη μονάδα.
- Μην ασκείτε υπερβολική πίεση κατά τη σύνδεση του πίσω προσαρτήματος.
- Διατηρείτε άθικτο το σχήμα των προσαρτημάτων που αφαιρείτε, κατά την αποθήκευσή τους.

Προετοιμασία του δακτυλίου κυκλικής διατομής και του προστατευτικού σταξίματος νερού

1 **Αφαιρέστε τον δακτύλιο κυκλικής διατομής που είναι προσαρτημένος σε αυτή τη μονάδα.**
2 **Απλώστε μια στρώση γράσου σιλικόνης στον δακτύλιο κυκλικής διατομής.**
3 **Προσαρτήστε τον δακτύλιο κυκλικής διατομής στη μονάδα.**
4 **Ελέγξτε το προστατευτικό σταξίματος νερού για παρουσία άμμου ή ρύπων.**

Τοποθέτηση της φωτογραφικής μηχανής στη μονάδα

- Τοποθετήστε τη φωτογραφική μηχανή στη μονάδα σε ένα μέρος με χαμηλή υγρασία, όπως ένας ξηρός εσωτερικός χώρος. Το άνοιγμα ή κλείσιμο της μονάδας σε μέρος με υψηλή θερμοκρασία και υγρασία μπορεί να προκαλέσει βάμπισμα στο εσωτερικό της μονάδας.
- Η μονάδα αυτή παρέχεται με δύο (2) τύπους προσαρμογέων δακτυλίου φακού. Χρησιμοποιήστε αυτόν που ταιριάζει με τη φωτογραφική μηχανή σας. Η χρήση λανθασμένου προσαρμογέα δακτυλίου φακού μπορεί να προκαλέσει βλάβες στη φωτογραφική μηχανή σας ή να επιτρέψει την είσοδο νερού στη μονάδα.
- Συμβουλευτείτε επίσης τις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με τη φωτογραφική μηχανή σας.

Προετοιμασία της φωτογραφικής μηχανής (F)

1 **Αφαιρέστε το λουράκι από τη φωτογραφική μηχανή.**
2 **Τοποθετήστε την μπαταρία και την κάρτα μνήμης.**
Βεβαιωθείτε πως χρησιμοποιείτε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία.
Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης έχει αρκετό χώρο για την αποθήκευση φωτογραφιών.
3 **Προσαρτήστε τον προσαρμογέα δακτυλίου φακού που ταιριάζει με τη φωτογραφική μηχανή σας.**
DSC-RX100/RX100M2: Προσαρμογέας δακτυλίου φακού A (για DSC-RX100/M2, γκρι)
Άλλα μοντέλα: Προσαρμογέας δακτυλίου φακού B (for DSC-RX100M3/M4/M5, μαύρος)
4 **Πατήστε το κουμπί ON/OFF (λειτουργίας) για να ενεργοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή.**
5 **Επιλέξτε λειτουργία λήψης.**
6 **Χρησιμοποιήστε το MENU για να ρυθμίσετε το στοιχείο [AF Illuminator] σε [Off].**
Ο Φωτισμός AF δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αυτή τη μονάδα.
7 **Ελέγξτε τον φακό και την οθόνη LCD για ρύπους.**
8 **Αφήστε να εμφανιστεί το φλας.**
Ανάλογα με τη λειτουργία φλας, το φλας της φωτογραφικής μηχανής ανάβει πάντα.
9 **Πατήστε το κουμπί ON/OFF (λειτουργίας) για να απενεργοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή.**
Εάν η φωτογραφική μηχανή παραμείνει ενεργοποιημένη, η τοποθέτηση της μηχανής στη μονάδα μπορεί να προκαλέσει φθορά στον φακό της.

Τοποθέτηση της φωτογραφικής μηχανής στη μονάδα (G)

Εάν κάποια από τις παρακάτω λαβές προσάρτησης (δεν παρέχονται) είναι συνδεδεμένη στη φωτογραφική μηχανή σας, αφαιρέστε το μπροστινό προσάρτημα από τη μονάδα πριν από την εγκατάστασή. (A-b)
• AG-R1
• AG-R2

1 **Τοποθετήστε τη φωτογραφική μηχανή στη μονάδα.**
2 **Κλείστε το πίσω περίβλημα και ασφαλίστε την αγκράφα.**
Σημείωση
Κλείνοντας το πίσω περίβλημα, φροντίστε να κρατήσετε μακριά όλα τα αντικείμενα, όπως το λουράκι χεριού, το κορδόνι ή τα μαλλιά σας. Εάν κάποιο από αυτά πιαστεί έστω και λίγο ανάμεσα στο μπροστινό και το πίσω περίβλημα της μονάδας, υπάρχει κίνδυνος εισροής νερού εντός της μονάδας.
3 **Χειριστείτε τα κουμπιά και τους επιλογείς της μονάδας αρκετές φορές για να βεβαιωθείτε ότι η φωτογραφική μηχανή στο εσωτερικό της μονάδας λειτουργεί σωστά.**

Προσάρτηση του διαχύτη ή του προσαρμογέα εξωτερικού φλας (H)

Δεν μπορείτε να προσαρτήσετε τον διαχύτη και τον προσαρμογέα εξωτερικού φλας ταυτόχρονα.

- **Προσάρτηση του διαχύτη (H-a)**
- **Προσάρτηση του προσαρμογέα εξωτερικού φλας (H-b)**
- **Αφαίρεση του διαχύτη ή του προσαρμογέα εξωτερικού φλας (H-c)**

Σχετικά με το σπείρωμα φίλτρου

- Το σπείρωμα φίλτρου καθιστά εφικτή την προσάρτηση ενός αξεσουάρ με διάμετρο 67 mm.
- Ανάλογα με το αξεσουάρ, οι εικόνες μπορεί να εμφανίζονται σχετικά σκοτεινές ή παραμορφωμένες όταν η λήψη τους γίνεται με το αξεσουάρ που έχει προσαρτηθεί στη μονάδα.
- Ορισμένοι φακοί, όπως οι φακοί μετατροπής και macro, δεν είναι διαθέσιμοι για χρήση με τα DSC-RX100 και DSC-RX100M2.

Χρήση της μονάδας

Πριν χρησιμοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή σας με τη μονάδα κάτω από το νερό, αρχικά βυθίστε τα σε βάθος περίπου 1 m και βεβαιωθείτε ότι η φωτογραφική μηχανή λειτουργεί κανονικά και δεν σημειώνεται εισροή νερού εντός της μονάδας και, στη συνέχεια, συνεχίστε την κατάδυσή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες της φωτογραφικής μηχανής, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με τη μηχανή.

Εγγραφή (I)

1 **Πατήστε το κουμπί ON/OFF (λειτουργίας) (⊙) για να ενεργοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή.**
2 **Πιέστε το κουμπί διαφράγματος (⊙) για να καταγράψετε εικόνες.**
- Χρησιμοποιήστε το κουμπί ζουμ (⊙) για μεγέθυνση/σμίκρυνση.
- Χρησιμοποιήστε τον επιλογέα περιστροφής δακτυλίου φακού (⊙) για μεγέθυνση/σμίκρυνση ή προσαρμογή της εστίασης.

Χρήση/ρύθμιση των λειτουργιών

Δεν μπορείτε να χειριστείτε τον τροχό ελέγχου της φωτογραφικής μηχανής όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα, αλλά μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις μέσω του μενού της μηχανής.

Ανάλογα με τη φωτογραφική μηχανή, ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες με αυτή τη μονάδα.

Επιλογή λειτουργίας

Επιλέξτε λειτουργία λήψης χρησιμοποιώντας τον επιλογέα λειτουργίας της μονάδας. Όταν εγγράφετε βίντεο, δεν μπορείτε να εγγράψετε απευθείας τον ήχο.

Σημειώσεις σχετικά με την εγγραφή

- Εάν δεν πραγματοποιήσετε λήψη εικόνων για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η φωτογραφική μηχανή απενεργοποιείται αυτόματα για να μην εξαντληθεί η μπαταρία. Για να χρησιμοποιήσετε ξανά τη φωτογραφική μηχανή, ενεργοποιήστε την.
- Όταν χρησιμοποιείτε το φλας της φωτογραφικής μηχανής εντός της μονάδας, το ενεργό εύρος του φλας είναι μειωμένο και οι εικόνες είναι συνήθως πιο σκοτεινές, επομένως μπόστοση λήψης μπορεί να χρειαστεί να μειωθεί σημαντικά σε ορισμένες συνθήκες (απόλυτο σκοτάδι κτλ.). Σε αυτές τις συνθήκες συνιστάται να χρησιμοποιείτε εξωτερικό υποβρύχιο φωτισμό μαζί με το φλας.
- Εάν χρησιμοποιήσετε το φλας κάτω από το νερό, μπορεί να σημειωθεί αντανάκλαση του φωτός του φλας από τα σωματίδια στο νερό, με αποτέλεσμα την εμφάνιση φωτεινών κύκλων στις εικόνες.
- Το φαινόμενο της ανακλώμενης λάμψης μπορεί να εμφανιστεί ανάλογα με τις συνθήκες λήψης. Εάν συμβεί αυτό, αλλάξτε τις συνθήκες.
- Τα χρώματα των υποβρύχιων φωτογραφιών αλλάζουν ανάλογα με το βάθος, τον καιρό και τις συνθήκες στο νερό.
  Προσαρμόστε αναλόγως την ισορροπία λευκού.

Αναπαραγωγή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά λειτουργιών της μονάδας για να δείτε τις αποθηκευμένες εικόνες και τα βίντεο στην οθόνη LCD της φωτογραφικής μηχανής σας. Όσο η φωτογραφική μηχανή παραμένει εντός της μονάδας, ωστόσο, δεν θα έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε τον ήχο από τα βίντεο.

Αφαίρεση της φωτογραφικής μηχανής

Πριν ανοίξετε τη μονάδα, ξεπλύνετέ τη με νερό βρύσης ή γλυκό νερό και, στη συνέχεια, σκουπίστε την με ένα μαλακό πανί. Κατά το άνοιγμα, προσέξτε ώστε η φωτογραφική μηχανή να μην έρθει σε επαφή με το νερό από το σώμα, τα μαλλιά ή το μαγιό σας.

1 **Πατήστε το κουμπί ON/OFF (λειτουργίας) για να απενεργοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή.**
Εάν η φωτογραφική μηχανή παραμείνει ενεργοποιημένη, η αφαίρεση της μηχανής από τη μονάδα μπορεί να προκαλέσει φθορά στον φακό της.
2 **Ανοίξτε τη μονάδα.**
3 **Αφαιρέστε τη φωτογραφική μηχανή από τη μονάδα.**
Η φωτογραφική μηχανή υπερθερμαίνεται εάν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αφήστε για λίγο τη φωτογραφική μηχανή στη μονάδα ώστε να επανέλθει σε κανονικές θερμοκρασίες, πριν την αφαιρέσετε από τη μονάδα. Προσέξτε να μην σας πέσει η φωτογραφική μηχανή καθώς την αφαιρείτε.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πριν στείλετε τη μονάδα για επισκευή, ελέγξτε τα παρακάτω για να δείτε αν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα που έχει παρουσιαστεί. Εάν αυτά δεν βοηθήσουν, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης πελατών της Sony.

Υπάρχουν σταγόνες νερού στο εσωτερικό της μονάδας.

- Υπάρχουν χαραγιές ή ρωγμές στον δακτύλιο κυκλικής διατομής.
  → Αντικαταστήστε τον δακτύλιο κυκλικής διατομής με έναν καινούριο.
- Ο δακτύλιος κυκλικής διατομής δεν είναι τοποθετημένος σωστά.
  → Ελέγξτε τη μέθοδο προσάρτησης του δακτυλίου κυκλικής διατομής.

Η λειτουργία εγγραφής δεν λειτουργεί.

- Η φωτογραφική μηχανή υπερθερμαίνεται.
  → Αφήστε τη φωτογραφική μηχανή για λίγο σε ένα δροσερό μέρος ώστε να επανέλθει σε φυσιολογική θερμοκρασία.

Σχετικά συνδέσει λανθασμένο προσάρτημα.

→ Συνδέστε το σωστό προσάρτημα ανάλογα με τη φωτογραφική μηχανή σας.

Δεν αλλάζει η λειτουργία.

- Υπάρχουν ρύποι ή σκόνη στο προσάρτημα.
  → Αφαιρέστε τους ρύπους ή τη σκόνη από το προσάρτημα με ένα βρεγμένο πανί.

Τα κουμπιά λειτουργιών της μονάδας είναι βαριά στο πάτημα, ελαφρώς κολλημένα ή επανέρχονται αργά.

- Κάθε κουμπί περιέχει έναν δακτύλιο κυκλικής διατομής στο εσωτερικό του.
  → Όταν επιχειρείτε να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, ο δακτύλιος κυκλικής διατομής μπορεί να προκαλέσει αυτά τα προβλήματα, χωρίς όμως αυτά να συνιστούν δυσλειτουργία.

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές μπορούν να μεταβληθούν χωρίς ειδοποίηση.

Polski

Uwaga dla klientów w Europie

Uwaga dla klientów w krajach stosujących dyrektywy UE

Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia
Wprowadzenie produktu na terenie RP: Sony Europe Ltd., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Wielka Brytania
Informacje o zgodności produktu z wymaganiami UE: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia

Główna funkcja

Niniejsza obudowa podwodna (nazywana dalej „tym urządzeniem") jest przeznaczona do następujących modeli aparatów:
DSC-RX100, DSC-RX100M2, DSC-RX100M3, DSC-RX100M4, DSC-RX100M5
Odporność na zanurzenie: do głębokości 40 m

Środki ostrożności

- Korzystając z urządzenia podczas nurkowania należy zawsze obserwować panujące wokół warunki. Nieuważa może doprowadzić do wypadku podczas nurkowania.
- W przypadku przecieku wody należy uważać na panujące wokół warunki i wypłynąć z zachowaniem zasad bezpieczeństwa dla nurkowania.
- Nie narażać przedniej szybki na silne wstrząsy, ponieważ mogą one spowodować jej pęknięcie.
- Chronić Obudowę podwodną przed silnymi uderzeniami.
  Silne uderzenie może spowodować wyskoczenie celownika aparatu, co spowoduje wyświetlenie nadającego ekranu wyświetlacza. (B)
- Nie rzucać urządzenia do wody.
- Nie należy używać urządzenia w następujących sytuacjach:
  – w bardzo gorących lub wilgotnych miejscach
  – w wodzie cieplejszej niż 40°C
  – w temperaturach niższych niż 0°C
  W takich sytuacjach może wystąpić skraplanie wilgoci lub przeciek wody, co doprowadzi do uszkodzenia aparatu.
- Nie zostawiać urządzenia przez dłuższy czas na bezpośrednim słońcu w bardzo gorących lub wilgotnych miejscach. Jeśli konieczne jest zostawienie urządzenia na bezpośrednim słońcu, należy przykryć je ręcznikiem lub zasłonić w inny sposób.
- Kiedy aparat się przegrzeje, może się automatycznie wyłączyć lub nagrywanie może nie działać prawidłowo. Aby ponownie użyć aparatu, należy położyć go w chłodnym miejscu i poczekać, aż ostygnie.
- Użyć załączonego elementu dystansowego, aby urządzenie pozostało otwarte w przypadku zabierania go do samolotu. Jeśli zostanie zamknięte, zmiany w ciśnieniu w samolocie mogą spowodować, że trudno będzie je otworzyć.
- Zaleca się stosowanie obiektywów/akcesoriów marki Sony, ponieważ dostosowane są one do parametrów opisywanego aparatu.
  Korzystanie z produktów innych producentów grozi obniżeniem wydajności aparatu, jego awarią lub wypadkiem.

Jeśli na urządzenie dostanie się olejek do opalania, należy go dokładnie zmyć letnią wodą. Jeśli olejek do opalania nie zostanie wytarty z urządzenia, może on doprowadzić do odbarwienia lub uszkodzenia powierzchni (na przykład pęknięcia).

Przeciekanie wody

W przypadku przecieku wody należy natychmiast przerwać korzystanie z urządzenia pod wodą.

- Jeśli aparat się zamoczy, należy bezzwłocznie oddać do najbliższej placówki sprzedaży firmy Sony. Koszty naprawy ponosi klient.
- W mało prawdopodobnym przypadku usterki urządzenia, która spowodowałaby przeciek wody, firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie sprzętu znajdującego się w urządzeniu (aparat, akumulator itp.), zarejestrowane treści ani wydatki związane z fotografowaniem.

Załączone elementy (A)

1 Obudowa podwodna (1)
2 Tylna nakładka A (do DSC-RX100) (1)
3 Tylna nakładka B (do DSC-RX100M2/M3/M4/M5) (1)
4 Adapter obiektywu A (do DSC- RX100/M2, szary) (1)
5 Adapter obiektywu B (do DSC-RX100M3/M4/M5, czarny) (1)
6 Przednia nakładka (1) (załączona do urządzenia)
7 Dyfuzor (1) (z załączoną smyczą)
8 Adapter zewnętrznej lampy błyskowej (1) (z załączoną smyczą)
9 Pasek na rękę (1) (A-a)
10 Przednia przykrywka obiektywu (1)
11 Zestaw drukowanej dokumentacji
12 Smar silikonowy (1)

Oznaczenie części (B)

1 Dźwignia migawki
2 Dźwignia zoomu
3 Przednia szybka
4 Przednia osłona
5 Pokrętło obracania pierścienia obiektywu
6 Gniazdo statywu
7 Stopka akcesoriów
8 Przycisk ON/OFF (zasilanie)
9 Tylna osłona
10 Pokrętło trybu
11 Sprzączka
12 Dźwignia blokady sprzączki
13 Zaczep na pasek na rękę
14 Przyciski obsługowe
15 Przycisk MOVIE (film)
16 Gumowy łącznik na pokrętło trybu
17 O-ring
18 Uszczelka kroplosz czelna
19 Element dystansowy (podczas korzystania z urządz

Polski

(ciąg dalszy ze strony pierwszej)

Korzystanie z urządzenia

Przed fotografowaniem za pomocą aparatu umieszczonego w tym urządzeniu należy umieścić je na głębokości około 1 m, by sprawdzić, czy aparat działa prawidłowo i do środka urządzenia nie przecieka woda. Dopiero po takim teście można rozpocząć nurkowanie. Szczegółowe informacje o funkcjach aparatu można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do aparatu.

Nagrywanie (❙)

1 Nacisnąć przycisk ON/OFF (Zasilanie) (⏻), aby włączyć zasilanie.
2 Nacisnąć dźwignię migawki (◉), aby rejestrować obrazy.
- Za pomocą dźwigni zoomu (◉) można przybliżać/oddalać obraz.
- Za pomocą pokrętła obracania pierścienia obiektywu (◎) można przybliżać/oddalać obraz lub regulować ostrość.

Używanie/ustawianie funkcji

Nie można używać pokrętła sterującego aparatu, gdy znajduje się on w urządzeniu, ale można zmienić ustawienia za pomocą menu aparatu.

W zależności od aparatu niektóre funkcje mogą być niedostępne z tym urządzeniem.

Wybór trybu pracy

Tryb fotografowania można wybrać za pomocą pokrętła trybu na urządzeniu. Podczas nagrywania filmów nie można jednocześnie przewidywo nagrywać dźwięku.

Uwagi dotyczące nagrywania

- Jeśli zdjęcia nie będą wykonywane przez pewien czas, aparat automatycznie się wyłączy, aby nie dopuścić do rozładowania akumulatora. Aby ponownie użyć aparatu, należy włączyć zasilanie.
- Podczas korzystania z lampy błyskowej aparatu umieszczonego w urządzeniu faktycznie zasięg lampy może być mniejszy, a obrazy mogą być ciemniejsze, dlatego odległość fotografowania może być znacznie mniejsza w niektórych warunkach fotografowania (w całkowitej ciemności itp.). W takich wypadkach zalecamy użycie dodatkowo do lampy błyskowej zewnętrznej lampy podwodnej.
- Przy korzystaniu z lampy błyskowej pod wodą, światło lampy może zostać odbite przez cząsteczki wody i pojawić się na nadesłanych klatkach jako kula światła.
- W zależności od warunków fotografowania może wystąpić zjawisko olśnienia odbiciowego. W takim przypadku należy zmienić warunki użytkowania.
- Kolory zdjęć wykonanych pod wodą różnią się w zależności od głębokości, pogody i jakości wody.
  Należy odpowiednio wyregulować Balans bieli.

Odtwarzanie

Przyciski na urządzeniu mogą służyć do przeglądania zapisanych zdjęć i filmów na ekranie LCD aparatu. Kiedy aparat jest umieszczony w urządzeniu nie słychać jednak dźwięku nagranych filmów.

Wyjmowanie aparatu

Przed otworzeniem urządzenia przepłukać je wodą, a następnie wytrzeć do sucha miękką ściereczką. Uważać, aby podczas otwierania urządzenia na aparat nie dostała się woda z ciała użytkownika, włosy lub krople wody z kombinezonu.

1 Nacisnąć przycisk ON/OFF (Zasilanie), aby wyłączyć aparat.
  Wyjmowanie aparatu z urządzenia, kiedy aparat jest włączony, może spowodować uszkodzenie obiektywu aparatu.
2 Otworzyć urządzenie.
3 Wyjąć aparat z urządzenia.
  Jeśli aparat był używany przez długi czas, może się nagrzać. Przed wyjęciem aparatu z urządzenia należy zaczekać, aż aparat ostygnie. Uważać, aby nie upuścić aparatu podczas wyjmowania go z urządzenia.

Rozwiązywanie problemów

Przed wysłaniem urządzenia do naprawy należy sprawdzić, czy poniższe wskazówki nie rozwiążą problemu. Jeśli poniższe wskazówki nie okażą się pomocne, należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Sony.

Wewnątrz urządzenia widać krople wody.

- Na O-ringu są zarysowania lub pęknięcia.
  →Wymienić O-ring na nowy.
- O-ring nie jest prawidłowo ustawiony.
  → Sprawdzić, jak zamocowano O-ring.

Funkcja nagrywania nie działa.

- Aparat się nagrzewa.
  → Pozostawić aparat na chwilę w chłodnym miejscu, aby ostygł.
- Podłączona jest niewłaściwa nakładka.
  → Podłączyć do aparatu właściwą nakładkę.

Tryb nie jest włączony.

- Na nakładce znajduje się kurz lub inne zabrudzenia.
  → Usunąć zabrudzenia lub kurz z nakładki za pomocą wilgotnej ściereczki.

Przyciski obsługowe na urządzeniu wywierają opór przy naciskaniu, lekko się zacinają lub długo wracają do pierwotnego położenia.

- Każdy przycisk ma w środku O-ring.
  →Jeśli urządzenie będzie używane po dłuższej przerwie, O-ring może powodować opisane niedogodności, co nie oznacza usterki.

Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Slovensky

Informácie pre európskych spotrebiteľov

Poznámka pre zákazníkov v krajinách podliehajúcich smerniciam EÚ

Výrobca: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonsko
Zhoda podľa legislatívy EÚ: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgicko

Hlavná funkcia

Toto puzdro na potápanie (ďalej uvádzané ako „táto jednotka") je navrhnuté pre nasledujúce modely fotografických prístrojov:
DSC-RX100, DSC-RX100M2, DSC-RX100M3, DSC-RX100M4, DSC-RX100M5
Odolnosť voči tlaku vody: do 40 mm pod vodou

Bezpečnostné opatrenia

- Pri používaní tejto jednotky počas potápania dávajte pozor na situáciu v okolí. Nedostatočná pozornosť počas potápania môže spôsobiť úraz.
- Ak dôjde k vniknutiu vody, dávajte pozor na situáciu a povrch v okolí a dodržiavajte pravidlá bezpečnosti pre potápanie.
- Predné sklo nevystavujte silným nárazom, pretože môže praskнúť.
- Puzdro na potápanie chráňte pred silnými fyzickými nárazmi.
  Silný fyzický náraz môže spôsobiť vyskočenie hladáčka fotoaparátu s dôsledkom prázdneho monitora. (❙)
- Túto jednotku nehádžte do vody.
- Vyhnite sa používaniu tejto jednotky v nasledujúcich situáciách:
  – na veľmi teplom a vlhkom mieste;
  – vo vode, ktorej teplota je viac než 40 °C;
  – pri teplotách nižších než 0 °C.
  V týchto situáciách môže dôjsť ku kondenzácii vlhkosti alebo vniknutiu vody a poškodeniu fotoaparátu.
- Túto jednotku nenechávajte dlhodobo vystavenú účinkom priameho slnečného žiarenia ani na veľmi teplom a vlhkom mieste. Ak sa nedokážete vyhnúť ponechaniu tejto jednotky na priamom slnku, zakryte túto jednotku uterákom alebo inou ochranou.
- Ak sa fotoaparát prehreje, môže sa automaticky vypnúť alebo môže dôjsť k poruche funkcie záznamu. Ak budete chcieť fotoaparát znova použiť, nechajte ho chvíľu na chladnom mieste vychladnúť.
- Ak budete túto jednotku brať na palubu lietadla a chcete ju ponechať otvorenú, použite na to dodávanú rozperu. Ak je tesne uzavretá, zmeny tlaku v kabíne môžu zapríčiniť, sa bude dať ťažko otvoriť.
- Odporúča sa, aby ste používali objektívy/príslušenstvo Sony, ktoré vyhovujú vlastnostiam tohto fotoaparátu.
  Používanie produktov od iných výrobcov môže spôsobiť to, že fotoaparát nebude pracovať podľa svojich technických parametrov, alebo to môže viesť k nehodám a poruchám fotoaparátu.

Ak sa na jednotke nachádza olej na opaľovanie, dôkladne ho umyte vlažnou vodou. Ak jednotku ponecháte s olejom na opaľovanie na jej tele, povrch tejto jednotky môže zmeniť farbu alebo sa môže poškodiť (napríklad praskliny na povrchu).

Vniknutie vody

Ak dôjde k vniknutiu vody, okamžite prestaňte túto jednotku vystavovať účinkom vody.

- Ak fotoaparát zmokne, okamžite ho zaneste k najbližšiemu predajcovi výrobkov Sony. Náklady na opravu musí znášať zákazník.
- Ak v málo pravdepodobnom prípade dôjde k poškodeniu tejto jednotky vniknutím vody, spoločnosť Sony neposkytuje záruku na poškodenie zariadenia v jednotke (fotoaparát, batéria atď.) a zaznamenaný obsah, ani za náklady súvisiace s fotografovaním.

Dodané položky (A)

1 Puzdro na potápanie (1)
2 Zadné príslušenstvo A (pre DSC-RX100) (1)
3 Zadné príslušenstvo B (pre DSC-RX100M2/M3/M4/M5) (1)
4 Adaptér krúžku objektívu A (pre DSC-RX100/M2, sivý) (1)
5 Adaptér krúžku objektívu B (pre DSC-RX100M3/M4/M5, čierny) (1)
6 Predné príslušenstvo (1) (namontované na tejto jednotke)
7 Difúzor (1) (s pripojeným remienkom)
8 Adaptér externého blesku (1) (s pripojeným remienkom)
9 Remienok na zápästie (1) (A-a)
10 Predný kryt na objektív (1)
11 Súprava vytlačenej dokumentácie
12 Silikónové mazivo (1)

Označenie súčastí (B)

1 Páčka uzáverky
2 Páčka na priblíženie/oddialenie
3 Predné sklo
4 Predný kryt
5 Otočný ovládač krúžku objektívu
6 Objímka na pripojenie statívu
7 Šánky pre príslušenstvo
8 Tlačidlo ON/OFF (Napájanie)
9 Zadný kryt
10 Otočný voliač režimu
11 Spona
12 Páčka za zastienie západky spony
13 Háčik na pripevnenie remienka na zápästie
14 Prevádzkové tlačidlá
15 Tlačidlo MOVIE (film)
16 Guma spojky otočného voliča režimu
17 Tesniaci krúžok
18 Tesnenie proti kvapkaniu
19 Rozpera (Pri používaní tejto jednotky túto rozperu odstráňte. Počas uskladnenia ju namontujte.)
20 Závit na filter

Tesniaci krúžok a tesnenie proti kvapkaniu (C)

Údržba tesniaceho krúžku je veľmi dôležitá. Opomenutie vykonávať údržbu tesniaceho krúžku podľa pokynov môže viesť k vniknutiu vody a spôsobiť potopenie jednotky.

Tesniaci krúžok

Na zachovanie vodotesnosti tejto jednotky sa používa tesniaci krúžok.

Montáž tesniaceho krúžku

Tesniaci krúžok nemontujte na miesta, kde sa vyskytuje prach alebo piesok.

1 **Demontujte tesniaci krúžok namontovaný na tejto jednotke.** (①)
  Tesniaci krúžok demontujte slabým stlačením a posunutím v smere šípky podľa obrázka. Takto tesniaci krúžok ochránte a bude sa dať jednoducho demontovať. Dávajte pozor, aby ste nechtom tesniaci krúžok nepoškriabali.
2 **Tesniaci krúžok skontrolujte.**
  - Odkladne skontrolujte, že na tesniacom krúžku sa nenachádzajú žiadna špina, piesok, vlasy, prach, soľ, vláknа a pod. Aj niečo nádjete, utrite to mäkkou tkaninou.
  - Žiahka končekom svojho prsta prejdite po tesniacom krúžku a skontrolujte, či sa na ňom nenachádza neviditeľné znečistenie.
  - Dávajte pozor, aby ste po utieraní na tesniacom krúžku nezanechali žiadne textilné vlákna.
  - Tesniaci krúžok skontrolujte, či sa na ňom nenachádzajú praskliny, zošikmenie, poškodenie, jemné zárezy, škrabance, prilnutý piesok a pod. Ak čokoľvek z uvedeného nájdete, tesniaci krúžok vymeňte.

3 **Skontrolujte drážku pre tesniaci krúžok na zadnom kryte.**
  Opatrne odstráňte všetky zmká piesku alebo stvrdnutej soli, ktoré sa zachytili v drážke.
4 **Rovnakým spôsobom skontrolujte kontaktný povrch tesniaceho krúžku na prednom kryte.**
5 **Naneste silikónové mazivo dodávané s tesniacim krúžkom.**
  - Podľa obrázka končekmi prstov v tenkej vrstve rovnomerne natrite celý povrch tesniaceho krúžku malou kvapkou silikónového maziva.
  - Na povrchu tesniaceho krúžku musí vždy byť tenká vrstva silikónového maziva. Silikónové mazivo chráni tesniaci krúžok a zabraňuje opotrebovaniu.

Silikónové mazivo

Používajte len dodané silikónové mazivo. Iné druhy maziv tesniaci krúžok poškodia a spôsobia vniknanie vody.
Po dokončení nanášania silikónového maziva si ruky umyte mydlom a vodou.
Opatrenia prvej pomoci
Po zasiahnutí očí: Okamžite vypláchnite veľkým množstvom vody. Ak dôjde k dráždeniu a dráždenie pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc.
Pri kontakte s pokožkou: Pokožku umyte mydlom a vodou. Ak dôjde k podráždeniu a podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc.
Po požití: Vypláchnite ústa. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

6 **Tesniaci krúžok (①) namontujte do drážky tejto jednotky.**
  Tesniaci krúžok namontujte rovnomerne do drážky a dávajte pozor na nasledujúce body:
  - skontrolujte špiny na tesniacom krúžku;
  - skontrolujte, že tesniaci krúžok nie je stočený a nevyčnieva;
  - tesniaci krúžok silno neťahajte.

Posledná kontrola

Skontrolujte, či sa na tesniacom krúžku nenachádza žiadna špina, škrabance alebo stočenie a pod.

Uvoľnený alebo vtlačený tesniaci krúžok alebo piesok či špina na tesniacom krúžku môžu pod vodou spôsobiť vniknanie vody.
Pred použitím tesniaci krúžok skontrolujte.

Spôsob kontroly vnikania vody

Pred nainštalovaním fotoaparátu zavrite túto jednotku, ponorte ju do vody a skontrolujte, že do nej nevniká voda.

Tesnenie proti kvapkaniu (C-a)

Tesnenie proti kvapkaniu (①) nedemontujte ani naň neaplikujte silikónové mazivo.

Ak je tesnenie uvoľnené alebo stlačené medzi krytmi, voda môže vnikať do tejto jednotky. Ak sa tesnenie proti kvapkaniu uvoľní, tesnenie opatrne vložte späť a neotáčajte ho.

Prevádzková životnosť tesniaceho krúžku a tesnenia proti kvapkaniu

Toto puzdro na potápanie (ďalej uvádzané ako „táto jednotka") je navrhnuté pre nasledujúce modely fotografických prístrojov:
DSC-RX100, DSC-RX100M2, DSC-RX100M3, DSC-RX100M4, DSC-RX100M5
Odolnosť voči tlaku vody: do 40 mm pod vodou

Prevádzková životnosť tesniaceho krúžku závisí od frekvencie používania tejto jednotky a podmienok skladovania. Vo všeobecnosti je to jeden rok. Tesnenie proti kvapkaniu vymeňte za nové, ak na ňom nájdete škrabance alebo praskliny. Po výmene skontrolujte, že do tejto jednotky nevniká voda.

Údržba

- Po používaní tejto jednotky v alebo pri mori ponechajte túto jednotku upevnenú sponou a spolu ich umyte pitnou vodou, aby ste odstránili soľ a piesok, potom ich utrite mäkkou suchou tkaninou. Odporúčame ponechať túto jednotku upevnenú sponou a ponorenú na 30 minút v pitnej vode. Ak na tejto jednotke zostane soľ, kovové diely sa môžu poškodiť alebo zhrdzavieť, čo spôsobí vnikanie vody.
- Vnútro tejto jednotky utrite mäkkou suchou tkaninou. Vnútro neumývajte vodou.

Po každom použití jednotky vykonajte hore uvedený postup údržby. Na čistenie nepoužívajte žiadny typ rozpúšťadla, ako je alkohol, benzín alebo riedidlo na farby, pretože môže dôjsť k poškodeniu povrchovej úpravy tejto jednotky.

Pri skladovaní tejto jednotky

- Namontujte rozperu dodávanú s touto jednotkou, aby ste zabránili opotrebovaniu tesniaceho krúžku. (B)
- Zabráňte hromadeniu prachu na tesniacom krúžku a tesnení.
- emne namažte tesniaci krúžok silikónovým mazivom a vložte ho do drážky na osadenie; jednotku potom uskladnite na chladnom a dobre vetranom mieste. Sponu nezapínajte.
- Zabráňte skladovaniu tejto jednotky na chladnom, veľmi teplom alebo vlhkom mieste alebo spolu s naftalínom či gáfrom, pretože takéto podmienky môžu túto jednotku poškodiť.

Príprava

Namontovanie zadného príslušenstva na túto jednotku (E-a,b)

- Táto jednotka je dodávaná s dvoma (2) typmi zadného príslušenstva. Použite zadné príslušenstvo vhodné pre váš fotoaparát. Použitie nesprávneho príslušenstva môže spôsobiť fotoaparát a umožní vnikanie vody do tejto jednotky.
- Pri montáži zadného príslušenstva nevyvíjajte zvýšený tlak.
- Pri skladovaní zachovajte pôvodný tvar demontovaného príslušenstva.

Príprava tesniaceho krúžku a tesnenia proti kvapkaniu

1 Demontujte tesniaci krúžok namontovaný na tejto jednotke.
2 Tesniaci krúžok namažte silikónovým mazivom.
3 Tesniaci krúžok namontujte na túto jednotku.
4 Skontrolujte, či sa na tesnení proti kvapkaniu nenachádza piesok alebo špina.

Inštalácia fotoaparátu do tejto jednotky

- Fotoaparát do tejto jednotky inštalujte na mieste s nízkou vlhkosťou, napríklad v suchej miestnosti vnútri. Otvorenie alebo uzavretie tejto jednotky na teplom a vlhkom mieste môže spôsobiť zahmlenie vnútri tejto jednotky.
- Táto jednotka je dodávaná s dvoma (2) typmi adaptérov krúžku objektívu. Použite adaptér krúžku objektívu vhodný pre váš fotoaparát. Použitie nesprávneho adaptéra krúžku objektívu môže spôsobiť fotoaparát a umožní vnikanie vody do tejto jednotky.
- Takticť si pozrite návod na obsluhu svojho fotoaparátu.

Príprava fotoaparátu (F)

1 **Z fotoaparátu demontujte remienok.**
2 **Vložte batériu a pamäťovú kartu.**
  Použite úplne nabitú batériu.
  Overte, že na pamäťovej karte je dostatočný priestor na nahratie snímok.
3 **Namontujte adaptér krúžku objektívu vhodný pre váš fotoaparát.**
  DSC-RX100/RX100M2: adaptér krúžku objektívu A (pre DSC-RX100/M2, sivý)
  Ostatné modely: adaptér krúžku objektívu B (pre DSC-RX100M3/M4/M5, čierny)
4 Stlačením tlačidla ON/OFF (Napájanie) zapnite fotoaparát.
5 Zvoľte režim snímania.
6 Použite MENU a položku [AF Illuminator] nastavte na možnosť [Off].
  V opojení s touto jednotkou nemožno iluminátor AF používať.
7 Skontrolujte, či objektív a LCD obrazovka nie sú znečistené.
8 Nechajte otvorií blesk.
  V závislosti od režimu blesku sa blesk fotoaparátu vždy zapne.
9 Stlačením tlačidla ON/OFF (Napájanie) vypnite fotoaparát.
  Ak je fotoaparát zapnutý, jeho inštalácia do jednotky v tomto stave môže spôsobiť poškodenie objektívu fotoaparátu.

Inštalácia fotoaparátu do tejto jednotky (G)

Ak je k vášmu fotoaparátu pripojená ktorákoľvek z nasledujúcich doplnkových súčastí, nedokážete ju nainštalovať sa, pred inštaláciou demontujte z tejto jednotky predné príslušenstvo. (A-b)
- AG-R1
- AG-R2

1 Nainštalujte fotoaparát do tejto jednotky.
2 Zavrite zadný kryt a zaistite sponu.
  Poznámka
  Počas zatvárania zadného krytu zabráňte zachyteniu čohokoľvek, napr. remienka na zápästie, remienka alebo vlasov. Ak sa čokoľvek zachytí medzi predný a zadný kryt tejto jednotky, do tejto jednotky môže vniknúť voda.
3 **Niekoľkokrát použite tlačidlá a otočné ovládače na tejto jednotke a skontrolujte, že fotoaparát vnútri správne funguje.**

Namontovanie difúzora alebo adaptéra externého blesku (H)

Difúzor a adaptér externého blesku nemožno nainštalovať súbežne.

- **Namontovanie difúzora (H-a)**
- **Namontovanie adaptéra externého blesku (H-b)**
- **Demontáž difúzora alebo adaptéra externého blesku (H-c)**

Informácie o závite na filter

- Závit na filter umožňuje namontovať príslušenstvo s priemerom 67 mm.
- V závislosti od príslušenstva môžu zábery pri snímaní s príslušenstvom namontovaným na túto jednotku vyzerať trocha tmavšie alebo skreslene.
- Niektoré objektívy, napríklad konverzné a makro objektívy nie sú na použitie s modelom DSC-RX100 a DSC-RX100M2 dostupné.

Používanie tejto jednotky

Pred snímaním fotoaparátom v tejto jednotke pod vodou ich najprv zoberte do hlby asi 1 m a skontrolujte, že fotoaparát správne funguje a že do tejto jednotky nevniká žiadna voda; potom pokračujte v ponáraní. Podrobnosti o funkciách fotoaparátu nájdete v návode na obsluhu fotoaparátu.

Záznam (❙)

1 Stlačením tlačidla ON/OFF (Napájanie) (⏻) zapnite napájanie.
2 Na záznam snímok stlačte páčku uzávierky (◉).
- Na priblíženie/oddialenie použite páčku na priblíženie/oddialenie (◉).
- Na priblíženie/oddialenie alebo na nastavenie zaostrenia použite otočný ovládač krúžku objektívu (◎).

Používanie/nastavenie funkcií

Koliesko na ovládanie funkcií fotoaparátu nemôžete používať, ak používate túto jednotku, no nastavenia môžete zmeniť v ponuke fotoaparátu.

V závislosti od fotoaparátu nemusia byť pre túto jednotku dostupné všetky funkcie.

Voľba režimu

Režim snímania zvoľte otočným voličom režimu na tejto jednotke. Pri nahrávaní filmov nemožno zvuk správne nahrať.

Poznámky o nahrávaní

- Ak určitý čas nenahrávate žiadne snímky, fotoaparát sa automaticky vypne, aby sa zabránilo vybitiu batérie. Ak budete chcieť fotoaparát znova použiť, znova ho zapnite.
- Pri používaní blesku fotoaparátu vnútri tejto jednotky je účinný dosah blesku znížený a snímky budú celkovo tmavšie, preto vzdialenosť snímania môže byť v niektorých podmienkach snímania (veľká tma a pod.) značne znížená. V takýchto podmienkach odporúčame použiť externé svetlo na dostatočnie aj blesk.
- Ak budete používať blesk pod vodou, svetlo blesku môže byť odrážané časticami vo vode, ktoré sa na snímke zobrazia ako svetelné kruhy.
- V závislosti od podmienok snímania môže dochádzať k odrazu svetla. Ak k tomu dôjde, zmeňte podmienky.
- Farby nasnímané pod vodou sa menia v závislosti od hĺbky, počasia a poveternostných podmienok.
  Prosím, nastavenie vyváženia bielej White Balance patrične upravte.

Prehrávanie

Prevádzkové tlačidlá na tejto jednotke môžete používať na prezeranie uložených snímok a filmov na LCD obrazovke fotoaparátu. Ale kým je fotoaparát vnútri tejto jednotky, zvuk nebudete počuť.

Vybratie fotoaparátu

Pred otvorením túto jednotku opláchnite vodou z vodovodu alebo pitnou vodou a potom utrite mäkkou tkaninou. Pri otváraní dávajte pozor, aby voda z vášho tela, vlasov alebo manžiet mokrého odevu nekvapkala na fotoaparát.

1 Stlačením tlačidla ON/OFF (Napájanie) vypnite fotoaparát.
  Ak je fotoaparát zapnutý, jeho vybratie z jednotky v tomto stave môže spôsobiť poškodenie objektívu fotoaparátu.
2 Otvorte túto jednotku.
3 **Vyberte fotoaparát z tejto jednotky.**
  Ak ste fotoaparát používali dlhodobo, zohrejte ho. Fotoaparát chvíľu v tejto jednotke ponechajte, aby ochladol; až potom fotoaparát vyberte z tejto jednotky. Pri vyberaní dávajte pozor, aby fotoaparát nespadol.

Riešenie problémov

Pred odoslaním tejto jednotky do opravy skontrolujte nasledovné položky, či pomocou nich nedokážete problém vyriešiť. Ak vám pri riešení problému nepomôžu, obráťte sa na servisné a informačné stredisko pre zákazníkov Sony.

Vnútri jednotky sa nachádzajú kvapky vody.

- Na tesniacom krúžku sú škrabance alebo praskliny.
  → Tesniaci krúžok vymeňte za nový.
- Tesniaci krúžok nie je správne nasadený.
  → Skontrolujte spôsob namontovania tesniaceho krúžku.

Funkcia záznamu nefunguje.

- Fotoaparát sa zohrieva.
  → Nechajte fotoaparát chvíľu na chladnom mieste vychladnúť.
- Je namontovaná nesprávne príslušenstvo.
  → Správne namontujte správne príslušenstvo pre svoj fotoaparát.

Nedošlo k prepnutiu režimu.

- Na príslušenstve je špina alebo prach.
  → Navlhčenou tkaninou odstráňte z príslušenstva všetku špinu alebo prach.

Prevádzkové tlačidlá tejto jednotky sa ťažko stláčajú, mierne viaznu alebo pomaly vyskakujú naspäť.

- Každé tlačidlo má vnútri tesniaci krúžok.
  → Ak začnete tlačidlo používať po dlhom časovom intervale, tesniaci krúžok môže túto situáciu spôsobiť, no nepredstavuje to poruchu.

Ak sa vyskytnú ďalšie problémy, obráťte sa na predajcu zmenám bez oznámenia.

Magyar

Az európai vásárlók figyelmébe

Megjegyzés az EU-s irányelveket követő országokban élő vásárlóink számára

Gyarto: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan
Európai Unión termekbiztonsági: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium

Fő jellemző

A víz alatti tok (a továbbiakban: „egység") a következő fényképezőgép-modellekhez készült:
DSC-RX100, DSC-RX100M2, DSC-RX100M3, DSC-RX100M4, DSC-RX100M5
Víznyomással szembeni ellenállás: 40 m-es víz alatti mélységig

Óvintézkedések

- Amikor az egységet merülés során használja, figyeljen a környezetre. Merülés közben a figyelmetlenség balesethez vezethet.
- Ha vízszivárgás történik, ne használja a készüléket és a felszínre, betartva a merülésre vonatkozó biztonsági szabályokat.
- Ne tegye ki az elülső üveget erős ütés hatásának, mert megrepedhet.
- Óvja a Víz alatti tokot az erős ütésektől.
  Az erős ütés következtében a kamera keresője felpattanhat, és a monitor üres marad. (❙)
- Ne dobja az egységet vízbe.
- Kerülje az egység használatát a következő körülmények között:
  – nagyon meleg vagy nedves helyen;
  – 40 °C-nál melegebb vízben;
  – 0 °C alatti hőmérsékleten.
  A fenti körülmények között páralecsapódás vagy vízszivárgás következhet be, és ez károsíthatja a fényképezőgépet.
- Ne hagyja az egységet közvetlen napfénynek kitett, nagyon forró és párás helyen hosszú ideig. Ha lehetelen az egységet közvetlen napfénynek kitett helyen hagyni, akkor törölközővel takarja le, vagy alkalmazzon más védelmet.
- Amikor a fényképezőgép túlmelegszik, automatikusan kikapcsol, vagy a felvétel nem megfelelően kezd működni. A használat folytatásához hagyja a fényképezőgépet egy ideig hűvös helyen, hogy lehűljön.
- Használja a mellékelt távtartót az egység nyitott helyzetben tartásához olyankor, amikor repülőgép fedélzetére visz. Ha szorosan bezárja, akkor a kabinnyomás változásai miatt kinyílása nehézségekbe ütközhet.
- Ajánlott az adott fényképezőgép jellemzőihez illő Sony objektívek/ kiegészítők használata.
  Más gyártók termékeinek használata esetén a fényképezőgépnek esetleg nem minden funkciója fog működni, vagy baleset és üzemzavarok léphetnek fel.

Ha napolaj kerül az egységre, langyos vízzel alaposan mossa le. Ha az egység testén napolaj marad, az egység felszíne elszíneződhet vagy károsodhat (például megrepedezhet).

Vízszivárgás

Ha víz szivárog az egységbe, azonnal gondoskodjon róla, hogy ne éje több víz az egységet.

- Ha a fényképezőgépet víz éri, azonnal vigye a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz. A javítási költség az ügyfelet terheli.
- Abban a valószínűtlen esetben, ha a jelen egység működési hibája a vízszivárgás miatti kárt okoz, a Sony nem vállal garanciát sem az egységben található berendezésekre (fényképezőgép, akkumulátor stb.), sem a rögzített tartalomra, sem a fényképezéssel kapcsolatosan felmerült költségekre.

Mellékelt elemek (A)

1 Víz alatti tok (1)
2 Hátsó szerelvény, A (DSC-RX100-hoz) (1)
3 Hátsó szerelvény, B (DSC-RX100M2/M3/M4/M5-hez) (1)
4 Objektívgyűrű-adapter, A (DSC-RX100/M2-hőz, szürke) (1)
5 Lencsegyűrű-adapter, B (DSC-RX100M3/M4/M5-hez, fekete) (1)
6 Elülső szerelvény (1) (az egységhez rögzítve)
7 Diffúzor (1) (hozzá rögzített tartószínorral)
8 Külső vakuadapter (1) (hozzá rögzített tartószínorral)
9 Képzárt (1) (A-a)
10 Elülső lencsetakaró (1)
11 Nyomtatott dokumentáció
12 Szilikonzsír (1)

A részek azonosítása (B)

1 Zár karja
2 Zoom karja
3 Elülső üveg
4 Elülső ház
5 Objektívgyűrű forgótárcsája
6 Állványaljzat
7 Tartozéksaru
8 ON/OFF (Bekapcsoló) gomb
9 Hátsó ház
10 Üzemmódválasztó tárcsa
11 Csat
12 Csat rögzítőelemének karja
13 Hurok a képzárnthoz
14 Működtetőgombok
15 MOVIE (film) gomb
16 Üzemmódválasztó tárcsa illesztőgumija
17 O-gyűrű
18 Csappálló tömítés
19 Távtartó (Az egység használatához mindenképp távolítsa el a távtartót. Tároláshoz rögzítse a távtartót.)
20 Szűrő menete

O-gyűrű és csappálló tömítés (C)

Az O-gyűrű karbantartása nagyon fontos. Az O-gyűrű előírásszerű karbantartásának elmulasztása vízszivárgáshoz vezethet, melynek nyomán az egység elsüllyedhet.

O-gyűrű

Az egység vízállóságát O-gyűrű biztosítja.

Az O-gyűrű beszerelése

Az O-gyűrűt beszerelését nem szabad poros, homokos helyen végezni.

1 **Távolítsa el az egységről rögzített O-gyűrűt.** (①)
  Az eltávolításhoz nyomja enyhén össze az O-gyűrűt, és csúsztassa a nyíl irányába, az ábrán látható módon. Ekkor az O-gyűrű kellően deformálódik ahhoz, hogy könnyen el lehessen távolítani. Ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg körömmel az O-gyűrűt.
2 **Vizsgálja meg az O-gyűrűt.**
  - Körülterjedően ellenőrizze, hogy nincs szennyeződés, homok, haj, por, só, amyagtasztelyek stb. az O-gyűrűn. Ha mégis volna, puha törölkendővel törölje le.



  - Finoman húzza végig az ujját az O-gyűrűn, és ellenőrizze, hogy van-e rajta láthatatlan szennyeződés.
  - Ügyeljen arra, hogy ne maradjon a törölruhából származó szösz az O-gyűrűn a letörlés után.
  - Ellenőrizze, hogy van-e repedés, rendellenesség, deformáció, használtepedés, karcolás, beágyazódott homokszem stb. az O-gyűrűn. Ha ilyet talál, cserélje ki az O-gyűrűt.



3 **Vizsgálja meg az O-gyűrű hornyát a hátsó házon.**
  Óvatosan távolítsa el a hornyba ékelődött homok- és megkeményedett sószemeket.
4 **Ugyanígy vizsgálja meg az O-gyűrű érintkezőfelületét az első házon.**
5 **Kenje meg az O-gyűrűt a hozzá mellékelt szilikonzsírral.**
  - Ujjhegyet egyenletes, vékony rétegben kenjen szét egy kis csepp szilikonzsírt az O-gyűrű teljes felületén az ábrán látható módon.
  - Ügyeljen arra, hogy mindig legyen vékony szilikonzsír-bevonat az O-gyűrű felületén. A szilikonzsír védi az O-gyűrűt, és segít megelőzni a kopást.

Szilikonzsír

Kizárólag a mellékelt szilikonzsírt használja. Másféle zsírok károsíthják az O-gyűrűt, és vízszivárgást eredményezhenek.
Amikor végzett a szilikonzsír felvitelével, mosson kezet szappannal és vízzel.
Elsősegélynyújtás
Szemébe jutás: Bő vízzel azonnal ki kell öblíteni. Ha irritáció jelentkezik, és nem múlik el, orvosi ellátást kell kérni.
Bőrre jutás: A bőrt szappanos vízzel le kell mosni. Ha irritáció jelentkezik, és nem múlik el, orvosi ellátást kell kérni.
Lenyelés: A szájat ki kell öblíteni. Azonnal orvosi ellátást kell kérni.

6 **Illessze az O-gyűrűt (①) az egység hornyába.**
  Egyenletesen illessze az O-gyűrűt a hornyba, a következőkre ügyelve:
  – Ellenőrizze, hogy van-e szennyeződés az O-gyűrűn.
  – Ellenőrizze, hogy az O-gyűrű nem csavarodott-e meg, illetve nem áll-e ki.
  – Ne húzza meg erősen az O-gyűrűt.

Végső ellenőrzés

Ismét ellenőrizze, hogy van-e szennyeződés, karcolás, csavarodás stb. az O-gyűrűn.

A lazán vagy szendvicsszerűen befogott O-gyűrű, illetve az O-gyűrűn lévő homok vagy szennyeződés szivárgást okozhat a víz alatt.
Használat előtt mindenképpen ellenőrizze az O-gyűrűt.

A vízszivárgás ellenőrzése

A fényképezőgép beszerelése előtt zárja le az egységet, merítse vízbe, és győződjön meg róla, hogy nem szivárog be víz.

Csappálló tömítés (C-a)

Ne távolítsa el a csappálló tömítést (①), és ne kenje be szilikonzsírral.

Ha a tömítés meglazul, vagy a házrészek közé csípődik, víz szivároghat az egységbe. Ha a csappálló tömítés lejön, óvatosan illessze vissza a tömítést úgy, hogy ne csavarodjon meg.

Az O-gyűrű és csappálló tömítés ütemi ellenőrzése

Az O-gyűrű élettartama az egység használatának gyakorisságától és a tárolási körülményektől függ. Általában körülbelül egy év. Cserélje ki a csappálló tömítést, ha karcolást vagy repedést talál rajta. A csere után ellenőrizze, hogy nem szivárog-e be víz.

Karbantartás

- Az egység tengerben vagy tenger közelében történő használatát követően rögzítse az egységet a csattal, és édes vízzel mossa le, hogy eltávolítsa a sót és a homokot. Ha maradt rajta, száraz törölruhával törölje le. A csattal rögzített egységet ajánlott 30 percig édesvízbe merítve hagyni. Ha az egységen só marad, a fémrészek károsodhatnak vagy elrozsdásodhatnak, ami vízszivárgást eredményezhet.
- Puha, száraz törölkendővel törölje át az egység belsejét. Ne mossa át az egység belsejét vízzel.

Mindenképp hajtsa végre a fenti karbantartási műveleteket az egység minden egyes használata után. Ne használjon semmiféle oldószert, például alkoholt, benzolt vagy festékhígítót a tisztításhoz, mivel ezek károsíthatják az egység felületének kidolgozását.

Az egység tárolásakor

- Az O-gyűrű kopásának megelőzése érdekében helyezze be az egységhez mellékelt távtartót. (B)
- Ügyeljen arra, hogy ne gyűljön fel por az O-gyűrűn.
- Vonja be vékonyan szilikonzsírral az O-gyűrűt, és illessze a hornyba. Ezután tárolja az egységet száraz, jól szellőző helyen. Ne kapcsolja be a csatot.