

# SONY

## Odtwarzacze



Opublikowane poniżej ceny są cenami referencyjnymi i służą jedynie do celów porównawczych.  
Spółka Sony Poland sp. z o.o. nie narzuca cen detalicznych swoich produktów partnerom handlowym.  
Ceny produktów Sony mogą się różnić w zależności od marż sprzedawców detalicznych  
oraz stawek podatków i opłat stosowanych w innych krajach.

Styczeń 2010



**NWZ-B142**

**170 PLN**



**NWZ-B142F**

**200 PLN**



**NWZ-B143**

**220 PLN**



**NWZ-B143F**

**250 PLN**



**NWZ-E443**

**340 PLN**



**NWZ-E443KB**

**490 PLN**



**NWZ-E444**

**440 PLN**



**NWZ-E445**

**540 PLN**



**NWZ-S544**

**540 PLN**



**NWZ-S545**

**640 PLN**



**NWZ-W202**

**290 PLN**



**NWZ-X1050**

**1 100 PLN**



**NWZ-X1060**

**1 450 PLN**

**Akcesoria do odtwarzaczy WALKMAN®**



**AC-NWUM50**

**100 PLN**



**CKA-NWS630**

**130 PLN**



**CKA-NWZE430**

**130 PLN**



**CKA-NWU50**

**75 PLN**



**CKH-NWS630**

**120 PLN**



**CKM-NWB130**

**60 PLN**



**CKM-NWS630**

**90 PLN**



**CKM-NWX1000**

**75 PLN**



**CKM-NWZE430**

**90 PLN**



**CKM-NWZE440**

**65 PLN**



**CKM-NWZS540**

**65 PLN**



**CKL-NWA820**

**160 PLN**



**CKL-NWS630**

**150 PLN**



**CKL-NWX1000**

**125 PLN**



**CKS-NWU20B**

**75 PLN**



**CKS-NWW200B**

**80 PLN**



**SRS-NWGU50**

**460 PLN**



**SRS-NWT10M**

**120 PLN**



**BCR-NWU7**

**210 PLN**



**DCC-NWC1**

**100 PLN**



**WMC-NW20MU**

**65 PLN**