

## SD/SDHC Memory Card Carte mémoire SD/SDHC

Operating instructions/Mode d'emploi/  
Bedienungsanleitung/Manual de instrucciones/  
Gebruiksaanwijzing/Istruzioni per l'uso/  
Manual de instruções/Bruksanvisning/  
Brugsanvisning/Kättöohjeet/Kullanma kılavuzu/  
Instrukcja obsługi/Návod k obsluze/  
Használati útmutató/Návod na obsluhu/  
Οδηγίες λειτουργίας/Instrucțiuni de utilizare/  
Инструкция по эксплуатации/使用説明書  
/사용설명서/تعليمات التشغيل



## SF Series SF Séries

©2010 Sony Corporation Printed in Japan

http://www.sony.net/



### < Avis aux consommateurs des pays appliquant les Directives UE >

Le fabricant de ce produit est Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon. Le représentant autorisé pour les questions de compatibilité électromagnétique (EMC) et la sécurité des produits est Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Allemagne. Pour toute question relative au SAV ou à la garantie, merci de bien vouloir vous référer aux coordonnées contenues dans les documents relatifs au SAV ou la garantie.

**AVERTISSEMENT**

- **POUR ÉVITER LES RISQUES DE SUFFOCATION, RANGER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.**

- **NE PAS INSÉRER CETTE CARTE DANS UNE FENTE DE CARTE MÉMOIRE POUR LAQUELLE ELLE N'A PAS ÉTÉ CONÇUE.**

- Pour le détail sur le fonctionnement de cette carte mémoire, veuillez vous référer à l'URL suivante ou au mode d'emploi des produits compatibles.
- Pour de plus amples informations sur le téléchargement du logiciel, veuillez vous référer à l'URL suivante <http://www.sony.net/memorycard/>

#### Précautions d'emploi

- Veuillez ne pas utiliser ni ranger cette carte mémoire à un endroit ne répondant pas à l'environnement indiqué ci-dessous.
- Tout abus ou toute utilisation inadéquate invalidera la garantie du produit.

#### Identification des éléments

|  |
|--|
| <b>A</b> Commutateur anti-écriture   |
| Sony décline toute responsabilité quant aux dommages ou pertes des données enregistrées. |

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Tension de fonctionnement | 2,7 V à 3,6 V                       |
| Environ de fonctionnement | -25 °C à +85 °C (sans condensation) |
| Dimensions (L x L x É)    | environ 24 x 32 x 2,1 mm            |
| Poids                     | environ 2 g                         |

La conception et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Les logos SD et SDHC sont des marques commerciales de SD-3C, LLC.

## Deutsch

Lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch dieser Karte bitte genau durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen sorgfältig auf.

#### WARNUNG

Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus.

#### Für Kunden in Europa

**Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)**

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

#### < Hinweis für Kunden in Ländern, in denen EU-Richtlinien gelten >

Der Hersteller dieses Produktes ist Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan. Bevollmächtigter für EMV und Produktsicherheit ist Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Deutschland. Für Kundendienst- oder Garantieangelegenheiten wenden Sie sich bitte an die in Kundendienst- oder Garantiedokumenten genannten Adressen.

**WARNUNG**

- **ZUR VERHÜTUNG EINER ERSTICKUNGSGEFAHR VON KINDERN FERNHALTEN.**

- **DIESE KARTE NICHT IN EINEN SPEICHERKARTENEINSCHUB EINFÜHREN, FÜR DEN SIE NICHT VORGESEHEN IST.**

- Einzelheiten zu dieser Speicherkarte finden Sie unter dem nachstehenden URL oder in der Bedienungsanleitung des jeweiligen kompatiblen Produkts.
- Weiterführende Informationen zu herunterladbarer Software finden Sie unter dem nachstehenden URL <http://www.sony.net/memorycard/>

#### Vorsichtsmaßnahmen zum Gebrauch

- Bitte bewahren Sie diese Speicherkarte nicht in irgendeiner Umgebung auf, die die Umgebungsbedingungen außerhalb des nachstehend angeführten Bereichs liegen.
- Missbrauch oder Zweckentfremdung führen zu Erlöschen der Garantie.

#### Teilidentifizierung

|   |
|---|
| <b>A</b> Schreibschutzschalter  |
| Für Beschädigung oder Verlust aufgezeichneter Daten kann Sony keine Haftung übernehmen. |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Betriebsspannung        | 2,7 V bis 3,6 V                        |
| Umgebungsbedingungen    | -25 °C bis +85 °C (keine Kondensation) |
| Abmessungen (B x L x S) | ca. 24 x 32 x 2,1 mm                   |
| Gewicht                 | ca. 2 g                                |

Änderungen bei Design und technischen Daten bleiben ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

SD und SDHC Logos sind Markenzeichen von SD-3C, LLC.

## Español

Antes de utilizar esta tarjeta, lea detenidamente este manual, y consérvelo para futuras referencias.

#### AVISO

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.

#### Para los clientes en Europa

**Tratamiento de los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)**

Este símbolo en el equipo o el embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente, Ud. ayuda a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el momento de desahacerse de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto.

#### < Aviso para los clientes de países en los que se aplican las directivas de la UE >

El fabricante de este producto es Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japón. El representante autorizado para EMC y seguridad en el producto es Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemania. Para cualquier asunto relacionado con servicio o garantía por favor dirijase a la dirección indicada en los documentos de servicio o garantía adjuntados con el producto.

**ADVERTENCIA**

- **PARA EVITAR EL RIESGO DE AXFISIA, MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS.**

- **NO INSERTE ESTA TARJETA EN LA RANURA PARA TARJETA DE MEMORIA, PARA LA QUE NO ESTÁ DESTINADA.**

- Con respecto a los detalles sobre esta tarjeta de memoria, visite la dirección URL siguiente o el manual de instrucciones de otros productos compatibles.
- Para más información sobre la descarga de software, visite la URL siguiente <http://www.sony.net/memorycard/>

#### Precauciones sobre la utilización

- No utilice ni almacene esta tarjeta de memoria en ningún entorno que sobrepase el margen del entorno de operación especificado descrito a continuación.
- El abuso o el mal uso invalidarán la garantía del producto.

#### Identificación de componentes

|  |
|--|
| <b>A</b> Lengüeta de protección contra escritura                             |
| Sony no se hará responsable por el daño ni la pérdida de los datos grabados. |

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Tensión de alimentación       | 2,7 V a 3,6 V                      |
| Temperatura de funcionamiento | -25 °C a +85 °C (sin condensación) |
| Dimensiones                   | Aprox. 24 x 32 x 2,1 mm            |
| (Anchura x Longitud x Grosor) |                                    |
| Peso                          | Aprox. 2 g                         |

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

Los logotipos SD y SDHC son marcas comerciales de SD-3C, LLC.

## Nederlands

Voordat u gaat werken met deze kaart dient u deze handleiding zorgvuldig door te lezen en te bewaren voor toekomstige naslag.

## WAARSCHUWING

Om het gevaar van brand of elektrische schokken te verkleinen, mag het apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht.

#### Voor klanten in Europa

**Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingsystemen)**

Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwerkt, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

#### < Kennisgeving voor klanten in de landen waar EU-richtlijnen van toepassing zijn >

De fabrikant van dit product is Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. De geautoriseerde vertegenwoordiging voor EMC en product veiligheid is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland. Voor service- of garantie zaken verwijzen wij u graag naar de adressen in de afzonderlijke service/garantie documenten.

**WAARSCHUWING**

- **HOUD BUITEN BEREIK VAN KINDEREN OM KANS OP VERSTIKTING TE VOORKOMEN.**

- **PLAATS DEZE KAART NIET IN EEN GEHEUGENKAARTSLEUF WAAR DEZE NIET VOOR BEDOELD IS.**

- Voor informatie over deze geheugenkaart, kunt u de volgende URL of de instructiehandleiding van de compatibele producten raadplegen.
- Voor meer informatie over download software, raadpleegt u de volgende URL <http://www.sony.net/memorycard/>

#### Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

- Gebruik of sla deze geheugenkaart niet op in een omgeving die buiten het bereik valt van de aangegeven werkingsovergeving zoals hieronder beschreven.

Misbruik of foutief gebruik maakt de productgarantie ongeldig.

#### Vaststellen van de onderdelen

|  |
|--|
| <b>A</b> Schrijfbeveiligingsschakelaar   |
| Sony is niet verantwoordelijk voor verlies van of schade aan opgenomen gegevens. |

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Werkspanning                  | 2,7 V tot 3,6 V                    |
| Operatiele werkingsovergeving | -25 °C tot +85 °C (zonder condens) |
| Afmetingen (B x L x D)        | Ongeveer 24 x 32 x 2,1 mm          |
| Gewicht                       | Ongeveer 2 g                       |

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden, zonder kennisgeving.

Het SD-logo en het SDHC-logo zijn handelsmerken van SD-3C, LLC.

## Italiano

Prima di usare queste schede si raccomanda di leggere con attenzione il presente manuale e di conservarlo quindi per consultazioni future.

#### AVVERTENZA

Per ridurre il pericolo di incendi o scosse elettriche, non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.

#### Per i clienti in Europa

**Trattamento del dispositivo elettrico o elettronico a fine vita (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)**

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato. In caso di smaltimento abusivo di apparecchiature elettriche e/o elettroniche potrebbero essere applicate le sanzioni previste dalla normativa applicabile (valido solo per l'Italia).

#### < Avviso per i clienti residenti nei paesi che applicano le direttive UE >

Il fabbricante di questo prodotto è Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Giappone. Il rappresentante autorizzato ai fini della Compatibilità Elettromagnetica e della sicurezza del prodotto è Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327, Stoccarda Germania. Per qualsiasi problema relativo all'assistenza o alla garanzia, si prega di fare riferimento agli indirizzi indicati nei documenti di assistenza e garanzia forniti con il prodotto.

**AVVERTENZA**

- **PER EVITARE QUALSIASI PERICOLO DI SOFFOCAMENTO SI RACCOMANDA DI TENERE LA SCHEDA FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.**

- **NON INSERIRE QUESTA SCHEDA IN ALLOGGIAMENTI PER SCHEDE DI MEMORIA DIVERSE.**

- Per informazioni particolareggiate su questa scheda di memoria si prega di visitare il sito Internet qui di seguito indicato oppure di consultare la istruzioni per l'uso dei prodotti con essa compatibili.
- Per ulteriori informazioni sul software scaricabile si prega inoltre di vedere il sito Internet <http://www.sony.net/memorycard/>

#### Precauzioni per l'uso

- Si raccomanda di non usare né conservare questa scheda di memoria in un ambiente di caratteristiche esterne alle gamme qui oltre specificate.
- L'uso improprio della scheda può renderne nulla la garanzia.

#### Identificazione delle parti

|   |
|---|
| <b>A</b> Selettore di protezione da scrittura   |
| Sony non accetta alcuna responsabilità per eventuale perdita o il danneggiamento dei dati registrati dall'utilizzatore. |

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Tensione di utilizzo               | Da 2,7 a 3,6 V                   |
| Ambiente d'uso                     | Da -25 a +85 °C (senza condensa) |
| Dimensioni (largh x lungh x spess) | circa 24 x 32 x 2,1 mm           |
| Peso                               | circa 2 g                        |

Disegno e caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

I logo SD e SDHC sono marchi di fabbrica di SD-3C, LLC.

## Português

Antes de utilizar este cartão, leia este manual na íntegra e guarde-o para futura consulta.

#### AVISO

Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não exponha a unidade à chuva ou a humidade.

#### Para os clientes na Europa

**Tratamento de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos no final da sua vida útil (Aplicável na União Europeia e em países Europeus com sistemas de recolha selectiva de resíduos)**

Este símbolo, colocado no produto ou na sua embalagem, indica que este não deve ser tratado como residuo urbano indiferenciado. Deve sim ser colocado num ponto de recolha destinado a resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos. Assegurando-se que este produto é correctamente depositado, irá prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente bem como para a saúde, que de outra forma poderiam ocorrer pelo mau manuseamento destes produtos. A reciclagem dos materiais contribuirá para a conservação dos recursos naturais. Para obter informação mais detalhada sobre a reciclagem deste produto, por favor contacte o município onde reside, os serviços de recolha de resíduos da sua área ou a loja onde adquiriu o produto.

#### < Nota para os clientes nos países que apliquem as Directivas da UE >

O fabricante deste produto é a Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japão. O representante autorizado para Compatibilidade Electromagnética e segurança do produto é a Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemanha. Para qualquer assunto relacionado com serviço ou garantia por favor consulte a morada indicada nos documentos sobre serviço e garantias que se encontram junto ao produto.

**ADVERTENCIA**

- **PARA EVITAR O PERIGO DE ENGASGAMENTO, MANTENHA FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

- **NÃO INTRODUZA ESTE CARTÃO NUMA RANHURA PARA CARTÃO DE MEMÓRIA PARA A QUAL ELE NÃO TENHA SIDO CONCEBIDO.**

- Para obter detalhes sobre este cartão de memória, consulte o seguinte URL ou o manual de instruções dos produtos compatíveis em questão.
- Para mais informações sobre como transferir o software, consulte o seguinte URL <http://www.sony.net/memorycard/>

## Precauções de utilização

- Não utilize nem guarde este cartão de memória num ambiente cujas condições excedam as especificações de funcionamento descritas abaixo.
- Qualquer abuso ou utilização indevida deste produto invalidará a respectiva garantia.

#### Identificar as peças

|   |
|---|
| <b>A</b> Controlo de protecção contra escrita                                 |
| A Sony não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas de dados gravados. |

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Tensão de funcionamento   | 2,7 V a 3,6 V                     |
| Ambiente de funcionamento | -25 °C a +85 °C (sem condensação) |
| Dimensões (L x C x A)     | Aprox. 24 x 32 x 2,1 mm           |
| Peso                      | Aprox. 2 g                        |

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Os logótipos SD e SDHC são marcas comerciais de SD-3C, LLC.

## Svenska

Innan du börjar använda detta kort bör du läsa igenom bruksanvisningen och sedan spara den för framtida bruk.

#### VARNING

Tillsätt inte kameran för regn eller fukt eftersom det kan medföra risk för brand eller elstöt.

#### För kunder i Europa

**Omhändertagande av gamla elektriska och elektroniska produkter (Användbar i den Europeiska Unionen och andra Europeiska länder med separata insamlingsystem)**

Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. Återvinning av material hjälper till att bibehålla naturens resurser. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller söphämtningstjänst eller affären där du köpte varan.

#### < Anmärkning för kunder i de länder som följer EU-direktiv >

Tillverkare av denna produkt är Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Autoriserad representant för EMC och produkt säkerhet är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. För service och garanti ärenden, var vänlig att titta i separat service och garanti dokument.

**VARNING**

- **HÅLLS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN FÖR ATT UNDVIKA KVÄVNINGSRISK.**

- **SÄTT INNE I DETTA KORT I NÅGON KORTPLATS FÖR MINNESKORT SOM DET INTE ÄR AVSETT FÖR.**

- För närmare information om detta minneskort, hänvisar vi till följande webbadress eller till produktmanualen för de kompatibla produkterna.
- För mer information om nedladdning av programvara, hänvisar vi till följande webbadress <http://www.sony.net/memorycard/>

#### Förskiktighetsmått vid användning

- Detta minneskort ska inte användas eller förvaras i miljöer där de nedan beskrivna specificerade driftförhållandena överskrids.
- Missbruk eller felaktig användning upphäver produktgarantin.

#### Delarnas namn

|   |
|---|
| <b>A</b> Skrivskyddsomkopplare  |
| Sony tar inget ansvar för inspelad information som skadats eller förlorats. |

|                     |   |
|---------------------|---|
| Strömförbrukning    | 2,7 V till 3,6 V                        |
| Driftförhållande    | -25 °C till +85 °C (ingen kondensering) |
| Storlek (B x L x T) | Ca. 24 x 32 x 2,1 mm                    |
| Vikt                | Ca. 2 g                                 |

Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

SD- och SDHC-logotyperna är varumärken som tillhör SD-3C, LLC.

## Dansk

Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem, inden anvendelse af dette kort, og gem den til senere brug.

#### ADVARSEL

Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød.

#### Til kunder i Europa

**Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)**

Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og opbejrdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationselskab eller butikken, hvor produktet blev købt.

#### < Bemærkning til kunder i lande, hvor EU-direktiverne gælder >

Producenten af dette produkt er Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. For service eller garanti henviser vi til de adresser, som fremgår af vedlagte garantidokument.

**ADVARSEL**

- **HOLD PRODUKTET UDEN FOR BØRNS RÆKKEVIDDE FOR AT UNDGÅ RISIKO FOR KVÆLNING.**


- **SÆT IKKE DETTE KORT IND I NOGEN ANDEN HUKOMMELSESKORTÅBNING SOM DET IKKE ER BEREGNET TIL.**

- Se den følgende URL eller i betjeningsvejledningen til kompatible produkter angående yderligere oplysninger om dette hukommelseskort.
- Se den følgende URL angående flere oplysninger om download af software <http://www.sony.net/memorycard/>

#### Forholdsregler ved anvendelsen

- Anvend eller opbevar ikke dette hukommelseskort i omgivelser uden for de specificerede driftsomgivelser beskrevet nedenfor.





## Suomi

Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen kortin käyttöä ja säilytä ohje myöhempää käyttöä varten.

#### VAROITUS

Suojaa laite satellitea ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran pienentämiseksi.

#### Euroopassa oleville asiakkaille

- Käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen (koskee Euroopan yhteisön ja muiden Euroopan maiden jätehuoltoa)** Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä kotitalousjätteinä. Sen sijaan laite on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksessä huolehtivaan keräys- ja kierrätyspisteeseen. Varmistamalla, että tämä laite hävitetään asianmukaisesti, voit auttaa estämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua laitteen epäasianmukaisesta käsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Lisätietoja laitteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä on saatavilla paikallisista ympäristöviranomaisilta, jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta laite on ostettu.

#### < Ilmoitus EU-maiden asiakkaille >

Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japani. Tuotteen EMC ja turvallisuus hyväksyjä on is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksaa. Kaikkisa tuotteen huolto- tai takuasioissa ottaa yhteyts valtuutettuun Sony huoltoon.

- VAROITUS**
- **TUKENTUMISVAARA, PIDÄ LASTEN ULOTTUMATTOMISSA.**
- **ÄLÄ ASETA TÄTÄ KORTTIA MIHINKÄÄN MUISTIKORTTIPAikkaAN, MIHIN SITÄ EI OLE TARKOITETTU.**

- Tästä muistikortista on lisätietoja seuraavassa URL-osoitteessa tai yhteensopivien laitteiden käyttöoppaissa.
- Ohjelmiston lataamisesta on lisätietoja osoitteessa http://www.sony.net/memorycard/

#### Käytössä huomioitavia seikkoja

- Älä käytä tai säilytä tätä muistikorttia jäljempänä kuvastua käyttöympäristöstä poikkeavissa olosuhteissa.
- Takuu mitoituijy jos laitetta käytetään väärin tai ohjeiden vastaisesti.

#### Osien tunnistaminen

##### A) Kirjoitusuojajuliska

Sony ei vastaa tallennettujen tietojen viouittumisesta tai häviämisestä.

|                   |  |
|-------------------|--|
| Käyttöjännite     | 2,7 V – 3,6 V  |
| Käyttölämpötila   | -25 <span> </span> °C – +85 <span> </span> °C (tiiviytmätön) |
| Mitat (L × P × S) | Noin 24 × 32 × 2,1 mm  |
| Paino             | Noin 2 g   |

Ulkoisissa ja teknisii ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

SD ja SDHC -logomerkit ovat SD-3C:n, LLC:n tavaramerkkejä.

## Türkçe

Bu kartı çalıştırdıktan önce, elinizdeki klavuzu dikkatli bir şekilde okuyun ve gelecekte referans olarak kullanmak üzere saklayın.

#### UYARI

Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini azaltmak için, üniteyi yağmur veya nemle maruz bırakmayın.

#### Avrupa'daki müşterileri için

- Eski Elektrikli & Elektronik Cihazların İhması (Avrupa Birliği ve diğer Avrupa ülkelerinde ayrı toplama sistemleriyle uygulanmaktadır)** Ürünün veya ambalajı üzerindeki bir sembol, bu ürünün bir ev atığı gibi muamele görmemesi gerektiğini belirtir. Bunun yerine, elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için uygun toplama noktasına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru bir şekilde elden çıkarılmasıı sağlایarak, yuğunsuz bir elden çıkarma durumunda çevre ve insan sağlığı açısından doğacak potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olmus olacaksınız. Malzemenin geri dönüşürülmesi doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri dönüşümü hakkında daha detaylı bilgi için lütfen yerel sivil bürorunz, ev atıkları imha hizmetleri veya ürünü satın aldığınız satıcı ile temasa geçiniz.

- UYARI**
- **BOĞULMA TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN, ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ YERDE SAKLAYIN.**
- **BU KARTI KULLANIM AMACI DIŞINDAKİ BİR BELLEK KARTI YUVASINA YERLEŞTİRMEYİN.**

- Bu bellek kartı ile ilgili ayrıntılı bilgi için, lütfen aşağıdaki URL'yi ziyaret edin veya uyumlu ürünlere ait ürün kullanım klavuzuna bakın.
- İndirilebilen yazılımlar ile ilgili daha fazla bilgi almak için, lütfen aşağıdaki URL 'yi ziyaret edin http://www.sony.net/memorycard/

#### Kullanırken Dikkat Edilecek Hususlar

• Lütfen bu bellek kartını aşağıda açıklanan özel çalışma ortamı dışındaki ortamlarda kullanmayın veya muhafaza etmeyin.

• Kötiye kullanım veya yanlış kullanım ürün garantisini geçersiz kılacaktır.

#### Parçaların tanınması

##### A) Yazmaya karşı koruma anahtarı

Sony kaydedilen verilerin zarar görmesinden veya kaybindan sorumlu değildir.

|                      |   |
|----------------------|---|
| Çalışma voltajı      | 2,7 V ila 3,6 V   |
| Kullanım ortamı      | -25 <span> </span> °C ila +85 <span> </span> °C (yoğunlaşmayan) |
| Boyutlar (G × U × K) | Yaklaşık 24 × 32 × 2,1 mm                                       |
| Ağırlık              | Yaklaşık 2 g  |

Tasarım ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. SD ve SDHC Logoların SD-3C, LLC'nin ticari markalarıdır.

Uygunluk beyanı, üretici firmanın yetkili klımsı olduğu, Product Compliance Europe (PCE), Sony Deutschland GmbH tarafından yapılmaktadır.

Product Compliance Europe (PCE), Sony Deutschland GmbH Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany Tel: (0)711- 5858-0, Fax: (0)711-5858-488 URL of EU DoC Database: http://www.compliance.sony.de/

Üretici Firma:

Sony Corporation

1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan

Türkkiye İrtibat Numaraları:
Tel: 0216-633 98 00
Faks: 0216-632 70 30

e-mail: bilgi@eu.sony.com

ITHALATÇI FIRMA
**SONY**®
SONY EURASIA PAZARLAMA AŞ.

Onur Ofis Park Plaza İnkılap Mah. Üntel Sok. No:10 Ümraniye 34768/İstanbul
Sony Bilgi ve Danışma Hattı: (212) 444 SONY (7669)

## Polski

Przed rozpoczęciem użytkowania karty pamięci należy uważnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować go do wykorzystania w przyszłości.

#### OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiać urządzenia na deszcz i chronić je przed wilgocią.

#### Dotyczy klientów z Europy

- Pozbycie się zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich stosujących własne systemy zbiorכי)** Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiorכי sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomoże w ochronie środowiska naturalnego. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.

**< Uwaga dla klientów w krajach stosujących dyrektywy UE >**
Producentem tego produktu jest Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Upoważnionym przedstawicielem producenta w Unii Europejskiej, uprawnionym do dokonywania i potwierdzania oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi, jest Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. W sprawach serwisowych i gwarancyjnych należy kontaktować się z podmiotami, których adresy podano w osobnych dokumentach gwarancyjnych lub serwisowych, lub z najbliższymi sprzedawcą produktów Sony.

- OSTRZEŻENIE**
- **NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA – CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI!**
- **NIE WOLNO WKŁADAĆ TEJ KARTY PAMIĘCI DO ŻADNEGO GNIAZDA, DLA KTÓREGO NIE JEST ONA PRZEZNACZONA.**

- Informacje dotyczące tej karty pamięci można znaleźć na podanej niżej witrynie lub w instrukcjach obsługi produktów w języku.
- Więcej informacji na temat pobieranego oprogramowania można znaleźć na podanej niżej witrynie http://www.sony.net/memorycard/

#### Środki ostrożności podczas eksploatacji

- Nie wolno używać lub przechowywać tej karty pamięci w otoczeniu, które nie spełnia opisanych niżej warunków dotyczących miejsca eksploatacji. Naruszenie warunków eksploatacji powoduje utratę gwarancji.

#### Identyfikacja części

##### A) Przelącznik ochrony zapisu

Firma Sony nie odpowiada za żadne uszkodzenia lub utratę zapisanych na nośniku danych.

|                     |  |
|---------------------|--|
| Napięcie robocze    | od 2,7 V do 3,6 V  |
| Środowisko pracy    | od -25 <span> </span> °C do +85 <span> </span> °C (bez skraplania) |
| Wymiary (S × D × G) | ok. 24 × 32 × 2,1 mm   |
| Masa                | ok. 2 g  |

Konstrukcja i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Logo SD i SDHC są znakami towarowymi SD-3C, LLC.

## Česky



Před používáním této paměťové karty si prosím důkladně přečtete tuto příručku a uchovejte ji pro další použití.

#### VAROVÁNÍ

Nevsytavujte přístroj předešti ani vlhkostí; omezte tak nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

#### Pro zázkníky v Evropě

- Likvidace nepotřebného elektrického a elektronického zařízení (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)** Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Je nutné ho odvézt do sbrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku. Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, podniku pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.



#### < Upozornění pro zázkníky v zemích, na které se vztahují směrnice ES >

Výrobem tohoto výrobku je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko. Zplnomocněným zástupcem pro požadavky ohledně elektromagnetické kompatibility EMC a bezpečnosti výrobku je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart, SRN. Pro záležitosti servisní a zárukly se obračtejte na adresy uváděné v servisních a záručních dokumentech.

- VAROVÁNÍ**
- **UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ, ABY NEDOŠLO K UDUŠENÍ.**
- **NEVKLÁDEJTE TUTO KARTU DO SLOTU PRO PAMĚTOVÉ KARTY, PRO KTERÝ NENÍ URČENA.**

- Pro podrobnosti o této paměťové kartě viz prosím následující stránky URL nebo uživatelskou příručku kompatibilních výrobků.
- Pro podrobnosti o softwaru ke stažení viz prosím následující stránky URL http://www.sony.net/memorycard/

#### Bezpečnostní opatření při používání

- Tuto paměťovou kartu nepoužívejte ani neskladujte v prostředí, v kterém by došlo k překročení níže popsaných předepsaných provozních podmínek. Záruka se nevztahuje na nešetrné zacházení nebo nesprávné použití výrobku.

#### Identifikace součástek

##### A) Přepínač ochrany proti zápisu

Společnost Sony nezodpovídá za poškození nebo ztrátu zaznamenaných dat.

|                     |   |
|---------------------|---|
| Provozní napětí     | 2,7 V až 3,6 V  |
| Provozní prostředí  | -25 <span> </span> °C až +85 <span> </span> °C (bez kondenzace) |
| Rozměry (S × D × T) | Přibližně 24 × 32 × 2,1 mm                                      |
| Hmotnost            | Přibližně 2 g   |

Konstrukce a technické údaje se mohou bez upozornění změnit. Logo SD a logo SDHC jsou ochranné známky společnosti SD-3C, LLC.

## Magyar


A kártya használatá előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezeket a használati utasításokat, és tartsa meg ezeket utólagos hivatkozás céljából.

### VIGYÁZAT

Tűz és áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye ki a készüléket eső vagy nedvesség hatásának.

#### Európai vásárlóink számára

- Felhasználható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékkétt való éltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszerében)** Ez a szimbólum a készüléket vagy a csomagolását azt jelzi, hogy a termékem ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A felesleges vált termékek helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lak helyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a termékét megvásárolta.



#### < Megjegyzés az EU-s irányelveket követő országokban élő vásárlóink számára >

Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió), 1-7-1 Konan, (Minato-ku) gyártotta. A termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH (Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos ügyben, a különálló szerviz- vagy garancia dokumentumokban megadott címezek forduljon.

- FIGYELEM**
- **TARTSA GYEREKEKTŐL TÁVOL, HOGY ELKERÜLJE A FULLADÁSVESZÉLYT.**
- **EZT A KÁRTYÁT CSAK A HOZZÁ RENDELT MEMÓRIAKÁRTYA-NYÍLÁSÁ HELYEZTE BE.**

- A memóriakártyára vonatkozó részleteket az alábbi URL-címen vagy a kompatibilis termékek használati utasításában találja meg.
- A szoftver letöltésére vonatkozó további információkat az alábbi URL-címen találja http://www.sony.net/memorycard/

#### Használatra vonatkozó figyelmeztetések

- Ne használja és ne tárolja ezt a memóriakártyát az alábbiakban feltüntetett üzemeltelési feltételek keretein kívül.
- Helytelen használat esetén a termékre vonatkozó jótállás érvényét veszíti.

#### A termék részei

##### A) Az írásvédővel kapcsolója

A Sony vállalatot nem terheli semmilyen felelősség, ha a rögzített adatok meghibásodnak vagy elvesznek.

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Tápfeszültség           | 2,7 V - 3,6 V  |
| Működési hőmérséklet:   | -25 <span> </span> °C - +85 <span> </span> °C (kondenzáció nélkül) |
| Méreték (sz. × h. × t): | kb. 24 × 32 × 2,1 mm   |
| Tömeg:                  | kb. 2 g  |

A kivitelezés és a jellegzetességek változhatnak értesítés nélkül.

Az SD és az SDHC logó a SD-3C, LLC védjegye.

## Slovensky

Než túto pamäťovú kartu začnete používať, pozorne si prečítajte celý tento návod a uschovajte ho pre budúcu potrebu.

### VÝSTRAHA

Aby ste znížili riziko vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.

#### Pre zázkníkov v Európe

- Likvidácia starých elektrických a elektronických prístrojov (vzťahuje sa na Európsku úniu a európske krajiny so systémmi oddeleného zberu)** Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nesmie byť spracovávaný ako komunálny odpad. Musí sa odovzdať do príslušnej zbernej na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaručením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete pri predchádzaní potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli byť zapríčinnené nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku. Recyklovaním materiálov pomôžete zachovať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám na požiadanie poskytne miestny úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.

#### < Poznámka pre zázkníkov v krajinách podliehajúcich smerniciam EÚ >

Výrobcom tohoto výrobku je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonsko. Autorizovaným zástupcom pre EMC a bezpečnosť výrobku je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. V akýchkoľvek servisných alebo záručných záležitostiach prosím kontaktujte adresu uvedenú v separátnych servisných alebo záručných dokumentoch.

- VAROVANIE**
- **UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAH DĚTÍ, ABY NEDOŠLO K UDUŠENÍ.**
- **NEVKLÁDEJTE TÚTO KARTU DO SLOTU PRE PAMĚTOVÉ KARTY, PRE KTORÝ NIE JE URČENÁ.**

- Informácie o tejto pamäťovej karte nájdete na nasledujúcej URL, alebo v návode na obsluhu kompatibilného výrobku.
- Pre podrobnosti o softvéri na stiahnutie pozrite prosím nasledujúce stránky URL http://www.sony.net/memorycard/

#### Bezpečnostní opatření při používání

- Tuto paměťovou kartu nepoužívejte ani neskladujte v prostředí, v kterom by došlo k překročení nižšie popísaných predpísaných prevádzkových podmienok. Záruka sa nevzťahuje na nešetrné zaobchádzanie alebo nesprávne používanie výrobku.

#### Identifikácia súčastok

##### A) Preripinač ochrany proti zápisu

Spoločnosť Sony nezodpovedá za poškodenie alebo stratu zaznamenaných dát.

|                        |  |
|------------------------|--|
| Prevádzkové napätie    | 2,7 V až 3,6 V   |
| Prevádzkové prostredie | -25 <span> </span> °C až +85 <span> </span> °C (bez kondenzácie) |
| Rozmery (S × D × T)    | Přibližně 24 × 32 × 2,1 mm                                       |
| Hmotnost               | Přibližně 2 g  |

Výhotovenie a špecifikácie podliehajú zmene bez oznámenia.

Logó SD a SDHC sú logami a obchodnými značkami spoločnosti SD-3C, LLC.

## Ελληνικά

Πριν από τη λειτουργία αυτής της κάρτας, διαβάστε καλά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.

#### Για πελάτες στην Ευρώπη

- Απορριψη παλαιών ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα αποκομιδής)** Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορριπτεται μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σημείο αποκομιδής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Εξαοφελίζοντας ότι το προϊόν αυτό απορριπτεται σωστά, βοηθάτε στο να αποτραπούν όποιες αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον που θα προέκυπταν από την μη κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων αυτού του προϊόντος. Η ανακύκλωση των υλικών βοηθά στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις δημοτικές αρχές της περιοχής σας, με την υπηρεσία διάθεσης των οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

#### < Σημείωση για τους πελάτες στις χώρες που ισχύουν οι οδηγίες της E.E. >

- Ο κατασκευαστής αυτού του προϊόντος είναι η Sony corporation , 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Ιαπωνία. Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος για το EMC και την ασφάλεια των προϊόντων είναι η Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Γερμανία. Για οποιαδήποτε θέματα υπηρεσίας ή εγγύησης, παρακαλώ ανατρέξτε στις διευθύνσεις που δίνονται στα χωριστά έγγραφα υπηρεσιών ή εγγύησης.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**
- **ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΦΕΥΧΕΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.**
- **ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΣΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΡΤΑΣ ΜΗΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ.**

- Για λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν την κάρτα μνήμης, ανατρέξτε στο παρακάτω URL ή στις οδηγίες χρήσης προϊόντος των συμβατών προϊόντων.
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λήψη λογισμικού, ανατρέξτε στο παρακάτω URL http://www.sony.net/memorycard/

#### Προφυλάξεις για τη χρήση

- Μη χρησιμοποιείτε και μη αποθηκεύετε αυτήν την κάρτα μνήμης σε συνθήκες που υπερβαίνουν εκείνες που ορίζονται παρακάτω.

Η κακή χρήση ή η κατάρχιση θα ακρωάσει την εγγύηση του προϊόντος.

#### Προειδοποιήσεις μερών

##### A) Διακόπτης προστασίας εγγραφής

Η Sony δε φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή για την απώλεια των δεδομένων που έχετε αποθηκεύσει.

|                        |  |
|------------------------|--|
| Τύπη λειτουργίας       | 2,7 V έως 3,6 V  |
| Συνθήκες λειτουργίας   | -25 <span> </span> °C έως +85 <span> </span> °C (χωρίς συμπύκνωση) |
| Διαστάσεις (Π × Μ × Β) | Περίπου 24 × 32 × 2,1 mm   |
| Βάρος                  | Περίπου 2 γρ   |

Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Το λογότυπο SD και SDHC αποτελούν εμπορικά σήματα της SD-3C, LLC.

## Română

Înainte de a pune în funcțiune această cartelă, citiți cu atenție acest manual și păstrați-l pentru consultarea ulterioară.

#### AVERTIZARE

În vederea reducerii riscului de foc sau de incendii, nu expuneți aparatul la ploaie sau umezeală.