

# SONY®

# α

## SLT-A65/SLT-A65V/SLT-A77/SLT-A77V

Opisano tutaj nowe funkcje oferowane przez tę zaktualizowaną wersję oprogramowania sprzętowego i ich działanie.

Szczegółowe informacje można znaleźć w pozycjach „Instrukcja obsługi” i „Podręcznik α”<sup>\*</sup> znajdujących się na dostarczonej płycie CD-ROM.

<sup>\*</sup> „Podręcznik α” nie jest dostarczany z modelem SLT-A77/A77V.

# Oferowane funkcje



Aktualizacja oprogramowania systemowego zapewnia następujące nowe funkcje.

Oferowane nowe funkcje	Funkcje
Przycisk MOVIE	Ustawia tryb, który włącza przycisk MOVIE.

# Przycisk MOVIE

Określa, czy ma być wykorzystywany przycisk MOVIE.

1 MENU →  3 → [Przycisk MOVIE] → wybrane ustawienie.

	<b>Zawsze</b>	Zawsze włącza przycisk MOVIE.
	<b>Tylko tryb Film</b>	Włącza przycisk MOVIE tylko, gdy pokrętko trybu ustawione na ustawienie  (Film).