

Cesky

UPOZORNĚNÍ

Neotevřejte kryt zařízení - riziko úrazu elektrickým proudem. Opravy zařízení smí provádět jen kvalifikovaný technik.

Zařízení neumísťujte do stísněných prostor, jako je knihovna nebo sekretář.

Neuvystavte baterie (modul akumulátoru nebo vložené baterie) vysokým teplotám, jako je sluneční záření, ohně atd., po delší dobu.

Nadměrná hlasitost sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.

Značka a logo slova *Bluetooth* jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností Sony Corporation podléhá licenci.

N Mark je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti NFC Forum, Inc. ve Spojených státech amerických a v dalších zemích.

Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo jiných zemích.

Macintosh a Mac OS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech a v jiných zemích.

Ostatní obchodní značky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Podstatní pro zákazníky: následující informace se vztahují jen na produkty prodávané v zemích, ve kterých platí směrnice EU

Výrobem tohoto výrobku je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko. Zplnomocněným zástupcem pro požadavky obecné elektromagnetické kompatibility EMC a bezpečnosti výrobku je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, SRN. Pro záležitosti servisu a záruky se obraťte na adresy uvedené v servisních a záručních dokumentech.

CE

Sony Corp. tímto prohlašuje, že tento zařízení je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EC.


Podrobnosti lze získat na následující URL:

http://www.compliance.sony.de/

Itálie: Použití sítě RLAN upravuje:


- pokud jde o soukromé použití, legislativní výnos č. 259 ze dne 1.8. 2003 („Kodex elektronické komunikace“). Zejména se stanovuje, kdy je potřeba předem získat obecné povolení (článek 104) a kdy je povoleno volné využití (článek 105).
- pokud jde o veřejný přístup RLAN k telekomunikačním sítím a službám, ministerský výnos ze dne 28.5. 2003, ve znění pozdějších předpisů, a čl. 25 Kodexu elektronické komunikace (obecné povolení pro elektronické komunikační síťe a služby).

Norsko: Použití tohoto rádiového zařízení je zakázáno v zeměpisné oblasti o poloměru 20 km od centra Ny-Alesund, Svalbard v Norsku.



Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Je nutné ho odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištění správné likvidace tohoto výrobku pomůže zabránit případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku.

Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete ochránit přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte u příslušného místního obecního úřadu, podniknu pro likvidaci domovních odpadů nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.



Tento symbol umístěný na baterii nebo na jejím obalu upozorňuje, že s baterií opatřenou tímto označením by se nemělo nakládat jako s běžným domácím odpadem.

Symbol nacházející se na určitých typech baterií může být použit v kombinaci s chemickou značkou. Značky pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) se používají, pokud baterie obsahují více než 0,0005% rtuti nebo 0,004% olova.

Správně obsažené v s tímto nepotřebnými bateriemi pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, k nimž by mohlo docházet v případech nevhodného zacházení s vyřazenými bateriemi. Materiálová recyklace pomůže chránit přírodní zdroje.

V případě, že výrobek z důvodů bezpečnosti, funkce nebo uchování dat vyžaduje trvalé spojení s vloženou baterií, je třeba, aby takovouto baterii vyjmule z přístroje pouze kvalifikovaný personál. K tomu, aby s baterií bylo správně naloženo, přeđejte výrobek, který je na konci své životnosti na místo, jenž je určené ke sběru elektrických a elektronických zařízení za účelem jejich recyklace.


Pokud jde o ostatní baterie, prosím, nahlédněte do té části návodu k obsluze, která popisuje bezpečné vyjmutí baterie z výrobku. Nepotřebnou baterii odevzdejte k recyklaci na příslušné sběrné místo.

Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku či baterii kontaktujte, prosím, místní obecní úřad, podnik zabezpečující místní odpadové hospodářství nebo prodejnu, kde jste výrobek zakoupil.

Preventivní opatření

Během komunikace Bluetooth

- Bezdrátová technologie *Bluetooth* má dosah přibližně 10 metrů. Maximální dosah se liší v závislosti na překážkách, jakými jsou např. lidské tělo, kovy, zdi apod., a elektromagnetickým prostředím.
- Umístění antény uvnitř zařízení je označeno tečkovanou čarou. Citlivost komunikace *Bluetooth* se zlepší nasměrováním vestavěné antény k připojenému zařízení *Bluetooth*. Pokud se mezi anténou a připojeným zařízením nacházejí překážky, dojde ke zmenšení dosahu komunikace.



- Citlivost komunikace *Bluetooth* může být ovlivněna následujícími podmínkami:
 - Pokud se mezi touto jednotkou a zařízením *Bluetooth* nacházejí překážky, jako např. lidské tělo, kov nebo zed.
 - V okolí jednotky jsou používána zařízení využívající frekvenci 2,4 GHz, jako např. bezdrátové zařízení LAN, bezdrátový telefon nebo mikrovlnná trouba.
- Zařízení *Bluetooth* a bezdrátové zařízení LAN (IEEE802.11b/g) používají stejnou frekvenci. Pokud bude tato jednotka používána poblíž bezdrátového zařízení LAN, může se objevit mikrovlnné rušení, snížení rychlosti komunikace nebo šum, popř. může dojít k ukončení připojení. Pokud se tak stane, proveďte následující:
 - Použijte jednotku ve vzdálenosti alespoň 10 m od bezdrátového zařízení LAN.
 - Pokud jednotku chcete používat ve vzdálenosti menší než 10 m od bezdrátového zařízení LAN, tak toto zařízení vypněte.
 - Umístěte jednotku a zařízení *Bluetooth* co neblíže k sobě.
- Mikrovlny vysílané zařízením *Bluetooth* mohou ovlivnit činnost elektronických zdravotních zařízení. Jelikož by mohlo dojít k neohře, vypněte tuto jednotku a zařízení *Bluetooth* na následujících místech:
 - v blízkosti hořlavých plynů, v nemocnicích, ve vlacích, v letadlech a na čerpacích stanicích;
 - poblíž automatických dveří a požárních hlásičů.
- Tato jednotka podporuje bezpečnostní prvky vyhovující standardu *Bluetooth* za účelem zajištění bezpečného připojení při použití bezdrátové technologie *Bluetooth*. V závislosti na nastavení však toto zabezpečení nemusí být dostačující. Při komunikaci prostřednictvím bezdrátové technologie *Bluetooth* buďte obezřetní.
 - Za úniky informací během komunikace *Bluetooth* neneš naše společnost žádnou zodpovědnost.
 - Připojení ke všem zařízením *Bluetooth* garantováme standardu neže.
 - Zařízení *Bluetooth* musí odpovídat garantomu *Bluetooth* stanovenému společností Bluetooth SIG, Inc., a musí být ověřeno.
 - I když připojíte zařízení výše zmíněnému standardu *Bluetooth* vyhovuje, tak v závislosti na svých funkcích a technických údajích nemusí jí připojit nebo nemusí fungovat správně.
 - Pokud při telefonování využíváte režim Handsfree, může v závislosti na zařízení a komunikačním prostředí dojít k šumu.
 - U různých zařízení může zahájení komunikace trvat různou dobu.

Nabíjení jednotky

- Tuto jednotku lze nabíjet pouze pomocí USB. Pro nabíjení jednotky je nutný počítač vybavený konektorem USB.

Další poznámky

- Jednotku neumísťujte na místa, kde by mohla přijít do kontaktu s vlhkostí, prachem, sazemí a párou. Rovněž ji neuvystavte přímému slunečnímu záření a nepoužívejte ji v automobilu při čekání na semaforech. Mohlo by dojít k selhání.
- V závislosti na podmínkách pro rádiovou komunikaci a umístění používaného příslušenství nemusí nastavení *Bluetooth* na mobilních telefonech fungovat.
- Pokud se během používání zařízení *Bluetooth* setkáte s obtížemi, ihned přestaňte zařízení *Bluetooth* používat. Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

- Poslech při vysoké hlasitosti může mít negativní dopad na sluch. Za účelem zvýšení bezpečnosti na cestách tuto jednotku nepoužívejte při řízení nebo jízdě na kole.
- Na jednotku nevyvíjejte tlak, jelikož by mohlo dojít k její deformaci.
- Jednotka nevystavuje nadměrným otřesům.
- Jednotku čistěte jemným suchým hadříkem.
- Zabráňte styku jednotky s vodou, jelikož není vodotěsná. Postupujte podle bezpečnostních opatření níže.
 - Nepouštějte jednotku do dřezu nebo jiné nádoby obsahující vodu.
 - Nepoužívejte jednotku na vlhkých místech nebo za špatného počasí, jako např. za deště nebo sněhu.
 - Zabráňte namočení jednotky.
- Pokud se jednotky dotknete mokřými rukama nebo ji umístíte na mokřý kus oblečení, může jednotka navlhnout a poškodit se.
- Stav sluchátek se může při dlouhodobém skladování nebo používání zhoršit.
- V případě jakýchkoli dotazů spojností s jednotkou, které nejsou zodpovězeny v tomto návodu, se obraťte na nejbližšího prodejce Sony.

Technické údaje

Obecné

Komunikační systém: *Bluetooth*, specifikace verze 3.0

Výstup: *Bluetooth*, specifikace třídy napájení 2

Maximální dosah komunikace: Přibližně 10 m³ bez překážek

Kmitočtový pásmo: Pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz až 2,4835 GHz)

Metoda modulace: FHSS

Kompatibilní profily *Bluetooth*[®]:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)

Podporovaný kodek⁴: SBC[®], AAC[®]

Podporovaná metoda ochrany obsahu: SCMS-T

Rozsah vysílání (A2DP): 20 Hz až 20 000 Hz (zvorkovací frekvence 44,1 kHz)

Součástí balení:

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem (1), Kabel micro-USB (přibližně 50 cm) (1), Váček na přenašení (1), Referenční příručka (tato publikace) (1), Ostatní dokumenty (1 sada)

- ¹ Vlastní dotahy se bude lišit v závislosti na faktorech, jakými jsou např. překážky mezi zařízeními, magnetická pole okolo mikrovlnné trouby, statická elektrina, cílitvost příjmu, vykonnost antény, operační systém, softwarové aplikace apod.
- ² Standardní profily *Bluetooth* označují účel komunikace *Bluetooth* mezi zařízeními.
- ³ Kodek: komprese audio signálu a formát konverze
- ⁴ Podpůrný kodek
- ⁵ Pokročilé kódování zvuku

Norsko: Použití tohoto rádiového zařízení ne je povoleno v geografické oblasti v okruhu 20 km od centra Ny-Alesund, Svalbard.

Sluchátka s mikrofonem

Zdroj napájení: DC 3,7 V; vestavěná lithium-iontová nabíjecí baterie

Hmotnost: Přibližně 157 g

Provozní teplota: 0 °C až 40 °C

Jmenovitý příkon: 1,0 W

Provozní doba: Doba komunikace (včetně doby přehrávání hudby): Max. 40 hodin

Pohotovostní doba: Max. 800 hodin

Doba nabíjení: Přibližně 4,5 hodin

(Trvá-li nabíjení 2 hodin, bude doba komunikace přibl. 24 hodiny.)

Teplota nabíjení: 5 °C až 35 °C

Přijímač

Typ: Zatvorený, Dynamický

Měnič: 30 mm

Frekvenční rozsah: 10 Hz – 24 kHz

Mikrofon

Typ: Elektretový kondenzátorový

Smerové charakteristiky: Všemernový

Efektivní frekvenční rozsah: 100 Hz až 4 000 Hz

Systémové požadavky pro nabíjení baterie pomocí USB

Osobní počítač s libovolným z následujících operačních systémů vybavený portem USB:

Operační systémy

(operační systém Windows)

Windows® 8 / Windows® 8 pro

Windows® 7

Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate

Windows Vista® (Service Pack 2 nebo novější)

Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate

Windows® XP (Service Pack 3 nebo novější)

Home Edition / Professional / Media Center Edition 2004 / Media Center Edition 2005

(operační systém Macintosh)

Mac OS X (verze 10.3 nebo novější)

Provedení a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Slovensky

UPOZORNENIE

Aby ste znížili riziko zasiahnutia elektrickým prúdom, skrinku prístroja neotvárajte. Za účelom servisu sa obráťte na kvalifikovaného osoby.

Postupujte podľa bezpečnostných opatrení nižšie.

– Nepoužívajte jednotku do dŕžu nebo jiné nádoby obsahující vodu.

– Nepoužívejte jednotku na vlhkých místech nebo za špatného počasí, jako např. za deště nebo sněhu.

– Zabráňte namočení jednotky.

Pokud se jednotky dotknete mokřými rukama nebo ji umístíte na mokřý kus oblečení, může jednotka navlhnout a poškodit se.

Stav sluchátek se může při dlouhodobém skladování nebo používání zhoršit.

V případě jakýchkoli dotazů spojností s jednotkou, které nejsou zodpovězeny v tomto návodu, se obraťte na nejbližšího prodejce Sony.

Microsoft, Windows a Windows Vista sú registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a iných krajinách.

Macintosh a Mac OS sú obchodné značky spoločnosti Apple Inc. registrované v Spojených štátoch a iných krajinách.

Ostatné obchodné značky a názvy patria ich individuálnym vlastníkom.

Oznam pre zákazníkov: nasledujúce informácie sa týkajú iba zariadení predávaných v krajinách, v ktorých platia smernice EU

Výrobcom tohoto výrobku je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko. Autorizovaným zástupcom pre EMC a bezpečnosť výrobku je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. V akýchkoľvek servisných alebo záručných záležitostiach prosím kontaktujte adresy uvedené v správných servisných alebo záručných dokumentoch.

CE

Sony Corp. tímto vyhlasuje, že zariadenie spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Podrobnosti získate na nasledovnej webovej adrese:


http://www.compliance.sony.de/

Taliansko: Používanie siete RLAN je regulované:

- pokud jde o používání zařízení osobními, je regulováno zákoným výnosem zo dňa 1. 8. 2003, číslo 259 („Zákon o elektronické komunikácii“). Článek 104 stanovuje prípady, kedy je potrebné pred používaním získaf všeobecné oprávnenie a článok 105 stanovuje, kedy je používanie dovolené bez povolenia;

- pokud jde o poskytování přístupu do siete RLAN v rámci telekomunikačných sietí a služieb verejnosti, uplatňuje sa ministerský výnos zo dňa 28. 5. 2003 v jeho platnom znení a článok 25 (všeobecné oprávnenie pre elektronickú komunikáciu a siete) Zákona o elektronickej komunikácii.

Norsko: Použitie tohoto rádiového zariadenia ne je povolené v geografickej oblasti v okruhu 20 km od centra Ny-Alesund, Svalbard.



Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nesmie byť spracovaný ako komunálny odpad. Musí sa odovzdať do príslušnej zberne na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zarúčenie správnej likvidácie tohto výrobku pomôže pri predchádzaní potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli byť zapríčinené nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku.

Recyklovaním materiálov pomôžete zachovať prírodné zdroje. Podrobnější informace o recyklaci toho výrobku vám na požádanie poskytne miestny úřad, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajca, v ktorej ste si tento výrobek zakúpili.

Zneškodňovanie použitých baterií (platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedením separovaného zberom)

Tento symbol na baterii alebo obale znamená, že batéria dodaná s týmto výrobkom nemôže byť spracovaná s domovým odpadom. Na niektorých batériách môže byť tento symbol použitý v kombinácii s chemickými značkami. Chemické značky ortute (Hg) alebo olova (Pb) sú pridané, ak batéria obsahuje viac ako 0,0005% ortute alebo 0,004% olova.

Tým, že zaistíte zneškodnenie týchto batérií, pomôžete zabrániť potenciálne negatívne mu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by v opačnom prípade mohol byť spôsobený pri nesprávnom nakladaní s použitou batériou. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.

V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodů bezpečnosti, vykomu alebo integrity údajov vyžaduje trvalé pripojenie zabudovanej batérie, túto batériu môže vymeniť iba kvalifikovaný personál. Aby ste zaručili, že batéria bude správne spracovaná, odozdvajte tento výrobok na konci jeho životnosti na vhodnom zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.


V prípade všetkých ostatných batérií, postupujte podľa časti, ako vybrať bezpečne batériu z výrobku. Odozdvajte batériu na vhodnom zbernom mieste na recykláciu použitých batérií.

Ak chcete získat podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku alebo batérie, kontaktujte váš miestny alebo obecný úřad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajnu, kde ste výrobek zakúpili.

Operační systémy

Komunikační Bluetooth

- Bezdrátová technologie *Bluetooth* pracuje v rámci rozsahu přibližně 10 metrů. Maximální komunikační rozsah sa může lišit v závislosti od překážok (ľudské tělo, kov, stena atď.) alebo elektromagnetickým prostredím.
- Antény je zabudovaná do sluchádiel v mieste označenom na obrázku bodkovanou čiarou.
- Citlivosť komunikácie *Bluetooth* sa zlepší natočením zabudovanej antény smerom k pripojenému zariadeniu s technológiou *Bluetooth*.
- Komunikačná vzdialenosť skracujú prekážky medzi anténou pripojeného zariadenia a anténou sluchádiel.



- Následujúce podmienky môžu ovplyvniť citlivosť komunikácie *Bluetooth*.
 - Medzi sluchadlami a zariadením s technológiou *Bluetooth* sa nachádzajú prekážky, ako napr. ľudské telo, kov alebo stena.
 - V blízkosti sluchadiel sa používa zariadenie, ktoré využíva frekvenčné pásmo 2,4 GHz, ako napr. zariadenie bezdrôtového LAN, bezdrôtový telefón alebo mikrovlnná rúra.
 - Keďže zariadenia s technológiou *Bluetooth* a bezdrôtové LAN (IEEE802.11b/g) používajú rovnaké frekvenčné pásmo, pri používaní sluchadiel v blízkosti zariadenia bezdrôtového LAN môže nastat mikrovlnné rušenie, ktoré zapríčini zníženie komunikačnej rýchlosti, šum alebo zlyhanie pripojenia. V takom prípade urobte nasledovné:
 - slucháďa používajte aspoň v 10 m vzdialenosti od zariadenia bezdrôtového LAN.
 - ak slucháďa používate v rámci vzdialenosti 10 m od zariadenia bezdrôtového LAN, vypnite toto zariadenie.
 - umiestnite slucháďa a zariadenie s technológiou *Bluetooth* v najbližšej možnej vzdialenosti od seba.
 - Mikrofony, ktoré produkujú zariadenie s technológiou *Bluetooth* môžu mať vplyv na fungovanie medicínskych zariadení. Toto zariadenie (slucháďa) a iné zariadenia s technológiou *Bluetooth* na nasledovných miestach vypnite, pretože môžu zapríčiniť neohodu:
 - v blízkosti hořlavých plynov, v nemocnici, vo vlaku, v letadle alebo na čerpacej stanici,
 - v blízkosti automatických dveří alebo požiarneho výstražného systému.
 - Toto zariadenie podporuje funkcie zabezpečenia, ktoré sú v súlade so štandardom *Bluetooth*, aby poskytli bezpečné pripojenie pri používaní bezdrôtového technológie *Bluetooth*. Zabezpečenie však v závislosti od nastavenia zariadenia nemusí byť dostatočné. Pri komunikácii pomocou bezdrôtovej technológie *Bluetooth* buďte opatrní.
 - Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za únik informácií počas komunikácie cez *Bluetooth*.
 - Nemôžeme zaručiť pripojenie so všetkými zariadeniami s technológiou *Bluetooth*.
 - Zariadenie s funkciou *Bluetooth* musí vyhovovať štandardu *Bluetooth* špecifikovanému spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a musí byť verifikované.
 - Aj v prípade, že pripojené zariadenie vyhovuje homologovému štandardu *Bluetooth*, niektoré zariadenia sa nemusia pripojiť alebo fungovať správne, čo závisí od funkcií a parametrov zariadenia.
 - Počas telefonovania bez pomoci rúk sa môže v závislosti od komunikačného prostredia zariadenia vyskytnúť šum.
 - Spustenie komunikácie môže vyžadovať určitý čas, ktorý závisí od typu pripojeného zariadenia.

Nabíjanie zariadenia

- Toto zariadenie je možné nabíjať len pomocou rozhrania USB. Pre nabítenie jednotky je potrebný počítač s USB konektorm.

Iné

- Slucháďa neumiesťujte na miesta vystavené vlhkosti, prachu, sadziam, pare alebo priamemu slnečnému žiareniu alebo do auta kajakého na dopravný signál. Môže to spôsobiť poruchu.
- Používanie zariadenia s technológiou *Bluetooth* nemusí fungovať na mobilných telefónoch, čo závisí od podmienok vlnovej dĺžky a umiestnenia, kde sa vybavenie používa.
- Ak sa po používaní zariadenia s technológiou *Bluetooth* nebudete cítiť dobre alebo budete mať nejaké ťažkosti, zariadenie okamžite prestaňte používať. V prípade, že akýkoľvek problém pretrváva, kontaktujte najbližšieho predajcu značky Sony.

- Počúvanie sluchadiel pri vysokej hlasitosti môže nepriaznivo ovplyvniť váš sluch. V rámci dopravnej bezpečnosti nepoužívajte toto zariadenie počas jazdy autom alebo pri bicyklovaní.
- Na slucháďa nevyvíjajte tlak alebo neuvystavujte zaťažaniu, pretože to môže počas dlhšieho skladovania spôsobiť deformácie.
- Slucháďa nevystavujte nadmerným otroskam.
- Slucháďa čistite pomocou jemnej suchej handričky.
- Slucháďa nevystavujte vode. Slucháďa nie sú vodotesné.
- Vždy rešpektujte nižšie uvedené upozornenia.
- Dávajte pozor, aby slucháďa nepadali do umývadla alebo inej nádoby s vodou.
- Slucháďa nepoužívajte vo vlhkom prostredí alebo nepriaznivom počasí, napríklad počas dažďa či sneženia.
- Zabráňte navlhnutiu sluchadiel.

Ak sa slucháďel dotknete mokřými rukami alebo ich vložíte do vlhkého oblečenia, slucháďa môžu navlhnúť, čo môže spôsobiť nesprávne fungovanie.

• Ušet'te kľapky sa môžu po dlhodobom skladovaní alebo používaní znehodnotiť.

• Ak máte nejaké otázky alebo problémy týkajúce sa tohto zariadenia, ktoré nie sú popísané v tejto príručke, kontaktujte, prosím, najbližšieho predajcu značky Sony.

Technické údaje

Všeobecné

Systém komunikácie: Špecifikácia