



Informacje o podręcznikach urządzenia



Instrukcja szybkiego uruchamiania (ten podręcznik)

Zawiera objaśnienia procedur począwszy od instalacji urządzenia po automatyczne kopiowanie muzyki z komputera i odtwarzanie jej. Pliki muzyczne można łatwo skopiować na opisywane urządzenie wykonując po prostu czynności opisane w punktach od 1 do 3.



Przewodnik pomocniczy (podręcznik online)

Zawiera informacje na temat obsługi urządzenia.
• Zawiera szczegółowe informacje dotyczące sposobu korzystania przykładowo z funkcji DSEE.
• Szybki dostęp do najnowszych i innych informacji za pomocą sekcji „Rozwiązywanie problemów” lub wyszukiwania słów kluczowych.

HAP-S1:

http://rd1.sony.net/help/ha/haps1/h_zz/

HAP Music Transfer/HDD Audio Remote:

<http://rd1.sony.net/help/ha/hap1/>



Przewodnik

Zawiera informacje dotyczące specyfikacji oraz uwagi na temat obsługi urządzenia.

SONY®

Więcej informacji na temat obsługi opisywanego urządzenia w poniższej witrynie:

http://rd1.sony.net/help/ha/haps1/h_zz/




Instrukcja szybkiego uruchamiania




* 4 4 7 2 8 4 5 4 4 * (1)

1 Podłączyć urządzenie do głośników



Głośniki, przewody głośnikowe (nie są załączone w zestawie)



Po podłączeniu urządzenia i głośników, można podłączyć przewód zasilający do gniazda elektrycznego.

2 Podłączyć urządzenie i komputer do tej samej sieci




Obracając pokrętkę wybrać daną opcję, a naciśnięciem zatwierdzić wybór.

Włączyć zasilanie urządzenia, po czym skonfigurować je postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.


Urządzenie można połączyć z siecią bezprzewodowo lub za pomocą przewodowego połączenia LAN.

Przesyłanie nagrań o dużej objętości do urządzenia

Kabel LAN umożliwia szybszy transfer. Najpierw należy podłączyć kabel LAN zgodnie z rysunkiem po prawej stronie, a dopiero potem włączyć zasilanie urządzenia.




3 Prześlij pliki muzyczne z komputera do urządzenia



1 Zainstaluj HAP Music Transfer na swoim komputerze.

HAP Music Transfer to oprogramowanie do przesyłania plików audio z komputera do innego urządzenia.

Należy otworzyć poniższą witrynę i wpisać HAP-S1:
www.sony.eu/support



Wyświetlenie ikony sygnalizuje prawidłowe połączenie urządzenia i komputera z siecią.

2 Uruchomić program HAP Music Transfer, po czym przesłać pliki muzyczne do urządzenia.

Przesyłanie wielu plików do innego urządzenia lub przetwarzanie wielu plików na urządzeniu może zająć więcej czasu. Podczas przetwarzania danych wyświetlany jest znak.

Odtwarzanie muzyki



Obracając pokrętkę wybrać daną opcję, a naciśnięciem zatwierdzić wybór.

Wyświetlić menu Home, po czym odtworzyć plik muzyczny.

W trakcie kopiowania i przesyłania plików wyświetlana jest ikona. Można teraz rozpocząć odtwarzanie muzyki z plików przesłanych do urządzenia i zapisanych w nim.

Łatwe odtwarzanie nagrań muzycznych z poziomu smartfona lub tabletu



Pobrać program „HDD Audio Remote” do urządzenia mobilnego.

Więcej informacji na temat opisywanego urządzenia i możliwości optymalnego jego wykorzystania w poniższej witrynie:

http://rd1.sony.net/help/ha/haps1/h_zz/