



Polski

Niniejsza instrukcja zawiera opis posługiwania się obiektywami. Wspólne uwagi eksploatacyjne dotyczące wszystkich obiektywów zamieszczono w oddzielnej ulotce „Zalecenia eksploatacyjne”. Przed użyciem obiektywu należy zapoznać się z obydwooma dokumentami.

Niniejszy obiektyw jest przeznaczony do aparatów Sony α z mocowaniem E. Nie można go używać na aparatach z mocowaniem A.

Urządzenie FE 600 mm F4 GM OSS jest przystosowane do współpracy z przetwornikiem obrazu formatu 35 mm.

Aparat wyposażony w przetwornik obrazu w formacie 35 mm można ustawiać do wykonywania zdjęć w rozmiarze APS-C.

Szczegółowa procedura konfiguracyjna jest podana w instrukcji obsługi aparatu.

Więcej informacji na temat zgodności obiektywu z innymi urządzeniami można uzyskać w lokalnej witrynie internetowej firmy Sony oraz w najbliższym punkcie sprzedaży lub serwisowania produktów marki Sony.

Uwagi eksploatacyjne

- Nie zostawiać obiektywu na słońcu ani w silnym oświetleniu. Skupienie promieni świetlnych może spowodować wewnętrzne uszkodzenia korpusu aparatu i obiektywu, dym lub pożar. Jeśli okoliczności wymagają pozostawienia obiektywu w oświetleniu słonecznym, należy założyć na obiektyw przykrywkę.
- Podczas fotografowania naprzeciwko słońca słońce musi znajdować się poza kątem widzenia. W przeciwnym wypadku promienie słoneczne mogą zostać skupione w ognisku aparatu, powodując powstanie dymu lub ognia. Słońce znajdujące się w pobliżu kąta widzenia może również powodować powstanie dymu lub ognia.
- Przenosząc aparat z założonym obiektywem, należy pewnie trzymać obudowę obiektywu, na przykład uchwyt do statywu.
- Obiektyw nie zapewnia wodoodporności, choć jest skonstruowany z myślą o odporności na kurz i wodę. W przypadku korzystania z obiektywu w deszczu itp., należy go chronić przed kroplami wody.
- Nie dopuścić do upadku przeniesionego lub przechowywanego obiektywu. Podczas zdjęć używać go na solidnym statywie.

Zalecenia dotyczące użycia lampy błyskowej

- Korzystając z tego obiektywu, nie należy używać wbudowanej lampy błyskowej.

Winiętowanie

- W trakcie pracy z obiektywem narożniki ekranu stają się ciemniejsze niż jego środek. Aby zapobiec temu zjawisku (zwanemu „winiętowaniem”), należy zmniejszyć ustawienie przysłony o jeden lub dwa stopnie.

Wykaz elementów

- 1 Przycisk pamięci ostrości
- 2 Pierścień funkcji
- 3 Pierścień regulacji ostrości
- 4 Wskaźnik pierścienia uchwytu do statywu
- 5 Pierścień uchwytu do statywu
- 6 Styki obiektywu<sup>\*1</sup>
- 7 Wskaźnik pierścienia uchwytu do statywu
- 8 Pokrętko mocowania uchwytu do statywu
- 9 Pokrętko uchwytu filtra
- 10 Uchwyt filtra
- 11 Wskaźnik montażowy obiektywu
- 12 Gumowy pierścień gniazda obiektywu
- 13 Przełącznik stałego działania funkcji DMF
- 14 Przycisk SET
- 15 Przełącznik trybu SteadyShot
- 16 Przełącznik trybu ostrości
- 17 Ogranicznik zakresu ostrzenia
- 18 Przełącznik wyboru funkcji pierścienia
- 19 Przełącznik SteadyShot
- 20 Przełącznik BEEP
- 21 Otwór na pasek
- 22 Uchwyt do statywu
- 23 Otwory na śruby uchwytu do statywu (dwa otwory 1/4", jeden 3/8")<sup>\*2</sup>
- 24 Przełącznik wyboru kliknięcia uchwytu do statywu

