

Konwerter superszerokokątny

Konwerter typu „rybie oko”

Instrukcja obsługi

α

Uchwyt typu E

©2015 Sony Corporation

SEL075UWC/SEL057FEC

<http://www.sony.net/>

4563797020

Polski

Ta instrukcja zawiera informacje dotyczące obsługi obiektywów. Środki ostrożności wspólne dla wszystkich obiektywów, np. uwagi na temat eksploatacji, zebrano w osobnym arkuszu zatytułowanym „Uwagi przed użyciem”. Przed użyciem obiektywu należy zapoznać się z obydwojema dokumentami.

Instrukcja ta odnosi się do kilku różnych obiektywów. Konwerter SEL075UWC/SEL057FEC (nazwany dalej „konwerterem”) jest przeznaczony wyłącznie do użytku z aparatami fotograficznymi Sony α z uchwytem typu E (nazwanymi dalej „aparatami”) i z wymiennym obiektywem Sony FE 28mm F2 (SEL28F20).

Powyższe aparaty i obiektywy wymienne są niedostępne w niektórych krajach i regionach.

- Na ilustracjach zawartych w tej instrukcji prezentowany jest konwerter superszerokokątny SEL075UWC, oprócz podpunktu Rozpoznawanie części (ilustracja **A**).

Uwagi dotyczące użytkowania


- Należy zachować ostrożność, aby podczas zakładania konwertera nie narazić go na wstrząsy mechaniczne.
- Po założeniu konwertera należy zachować ostrożność, umieszczając aparat na stole lub innej płaskiej powierzchni. Krawędź osłony obiektywu wchodzącej w skład konwertera styka się z podłożem, przez co powoduje niestabilność aparatu.
- W celu przenoszenia aparatu należy zdjąć konwerter.
- Nie należy chwycić aparatu za sam konwerter.
- Podczas przechowywania konwertera należy zawsze zakładać na niego przykrywkę.
- Obiektyw nie jest wodoodporny, chociaż w jego konstrukcji zastosowano pewne zabezpieczenia przed wnikaniem kurzu i rozbryzgów wody. Podczas fotografowania w deszczu i podobnych warunkach należy chronić go przed kroplami wody.

Środki ostrożności dotyczące używania lampy błyskowej






- Podczas stosowania wbudowanej lub dodatkowej lampy błyskowej obiektyw może częściowo zasłaniać światło lampy, powodując powstanie cienia u dołu zdjęcia.
- Po założeniu modelu SEL075UWC na obiektyw należy używać lampy błyskowej sprzedawanej osobno, której kąt rozsyłu błysku jest zgodny z ogniskową obiektywu.
- Model SEL057FEC zapewnia bardzo szeroki kąt widzenia, więc przy fotografowaniu z użyciem lampy błyskowej narożniki kadru są ciemniejsze niż jego środek. Zalecamy stosowanie światła odbitego poprzez zamontowanie na aparacie zewnętrznej lampy błyskowej.

A

SEL075UWC



SEL057FEC

**B****2****C****2****A Rozpoznawanie części**

- 1 Wskaźnik ustawienia obiektywu
- 2 Przełącznik zwalniania blokady

B Zakładanie konwertera**Przed założeniem konwertera**

- Należy upewnić się, że do aparatu przymocowany jest obiektyw wymienny FE 28mm F2 (SEL28F20). Jeśli do aparatu przymocowany jest inny obiektyw, należy go wymienić.
- Należy wyłączyć aparat.
- Jeśli do obiektywu wymiennego przymocowany jest filtr lub ochroniacz wielopowłokowy (MC), należy go zdjąć przed założeniem konwertera.

Montaż konwertera**1 Zdejmij przednią przykrywkę obiektywu wymiennego oraz przednią i tylną przykrywkę konwertera.**

- Równocześnie naciśnij przełączniki w kierunku wskazywanym na ilustracji przez strzałki i zdejmij z konwertera przednią przykrywkę.
- Przesuwając przełącznik zwalniania blokady, obracaj w lewo tylną przykrywkę konwertera i zdejmij ją.
- Przednią przykrywkę obiektywu FE 28mm F2 (SEL28F20) można teraz założyć na zdjętą tylną przykrywkę konwertera (patrz ilustracja B-1-a).

2 Ustaw wskaźnik „■ (czerwona linia)*” na tubusie konwertera równo ze wskaźnikiem „■ (czerwona linia)*” na obiektywie wymiennym. Ostrożnie wsuń konwerter do obiektywu wymiennego i powoli obracaj nim w prawo, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

* Czerwone linie symbolizują wskaźniki.

- Nie należy przesuwac przełącznika zwalniania blokady konwertera.

C Zdejmowanie konwertera

- 1 Wyłącz aparat.
- 2 Przesuwając przełącznik zwalniania blokady na konwerterze, obróć go do końca w lewo i zdejmij.

Dane techniczne

Nazwa modelu	SEL075UWC	SEL057FEC
Powiększenie	0,75	0,57
Elementy układu soczewkowego	4-4	4-5
Wymiary (maksymalna średnica × wysokość) (w przybliżeniu, mm)	72 × 51	89 × 58,5
Waga (bez przykrywek) (w przybliżeniu, g)	267	418

Dane techniczne w przypadku użycia z obiektywem FE 28mm F2 (SEL28F20)

Nazwa modelu	SEL075UWC	SEL057FEC
Ogniskowa (mm)	21	16
Odpowiednik ogniskowej 35 mm*1 (mm)	31,5	24
Kąt widzenia 1*2	92°	180°
Kąt widzenia 2*2	68°	105°
Minimalna odległość ogniskowania*3 (m)		
Autofokus	0,24	0,22
Ręczna regulacja ostrości	0,20	0,22
Maksymalne powiększenie (X)		
Autofokus	0,15	0,14
Ręczna regulacja ostrości	0,20	0,14
Maksymalna przysłona	f/2,8	f/3,5
Minimalna przysłona	f/22	f/22

*1 To jest odpowiednik ogniskowej w formacie 35 mm w przypadku aparatów cyfrowych z wymiennym obiektywem wyposażonych w przetwornik obrazu o wielkości APS-C.

*2 Wartość kąta widzenia 1 dotyczy aparatów w formacie 35 mm, natomiast wartość kąta widzenia 2 – aparatów cyfrowych z wymiennym obiektywem wyposażonych w przetwornik obrazu o wielkości APS-C.

*3 Minimalna odległość ogniskowania to odległość od przetwornika obrazu do fotografowanego obiektu.

Zawartość zestawu SEL075UWC

Konwerter superszerokokątny (1 szt.), torba na obiektyw (1 szt.), przykrywka obiektywu (na przód i tył konwertera; 2 szt.), pakiet dokumentacji drukowanej.

SEL057FEC

Konwerter typu „rybie oko” (1 szt.), torba na obiektyw (1), przykrywka obiektywu (na przód i tył konwertera; 2 szt.), pakiet dokumentacji drukowanej.

Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

α jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation.