

SONY®

4-413-660-PL(1)




PL5R

Dok audio


Podręcznik uruchamiania

PL


RDP-M7iP





Bateria alkaliczna





Bateria manganowa




* Baterie alkaliczne nie stanowią wyposażenia. Nie można używać baterii manganowych (R03).
Urządzenie nie pozwala na ładowanie akumulatorów.



1



2



3

